MixW4-Hilfe

- 16.07.2020 -



Rudolf Piehler, DL3AYJ

Diese Hilfe entstand unter Verwendung der Niederländischen Hilfe von PAT, ON2AD

und der Englischen Hilfen von Colin, 2E0BPP und PAT, ON2AD

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	6
Registrierung	8
Programminstallation	8
System Anforderungen	8
MixW4 Standardinstallation	10
MixW Dialogleiste	13
Unterschiede in der Dialogleiste je nach Modus	15
Sperren oder Entfernen von Fenstern	15
Weltkarte (Erdkugel)	16
Hauptmenüpunkte	17
Konfiguration	19
Grundlegende Einrichtung	19
So stellen Sie Audio-Empfangspegel ein:	20
Audio-Sendepegel einstellen:	21
ALC	21
Einstellungen - Setup	24
Einstellungen – Konfigurations-Dialog	25
Settings (Grundeinstellungen)	
Wiederherstellen von Fenstern im ursprünglichen Layout – Restore layout	
Konfiguration der Makros	
Mode-Einstellungen	
Liste der mitgelieferten Makros	
Sound card - Soundkarteneinstellung	
Callbook-Einstellung	
Einstellung des eQSL-Service	40
Scheduler	41
Band-Map	43
Band Map Backup	44
Restore band plan - Große Änderungen oder vollständiger Austausch	45
Band Map Beschreibung	45

Text-Einstellungen	47
CAT – die Kommunikation zwischen Transceiver und Computer	48
Einführung	48
Konfiguration	
CAT	49
Rig Cat Control	
CAT-Befehle für den TS-2000E	
Transceiver-Modus ändern	53
CAT-Bildschirm ein- und ausblenden	54
CAT-Bildschirm	54
CAT-Einstellung für CW im CW-Modus	
CAT-Einstellung für CW im SSB-Modus	54
Signalempfang und -übertragung im Digitalmodus	55
MixW4-Mode-Auswahl	
Abstimmen (Tuning)	
USB oder LSB?	55
Filter	
Senden (Übertragung)	56
Mehrere Fenster	56
MixW4 starten	56
Updates verfügbar	56
Sende- Empfangsfenster	57
Steuerelemente: Senden	59
Wasserfall	60
Das Log	65
QSOs loggen	65
Filter	66
QSL	66
Log tools	67
Suche im Log	69
Logbuch-Import	70
Importieren eines MixW3-Logbuchs	70

Importieren einer ADIF-Datei	71
ADIF-Kopie des gesamten Logs	72
Kurz-Log und QSO-Statistik	
Short-Log Farb und Schriften-Einstellungen	75
Short log	
QSO Statistics	
DX-Cluster	77
DX-Cluster Einstellungen	77
Menü Filter	
Menu Global	
Menu Sources	
Menu Display	
Spotten	
Sortieren im DX-Cluster	
MixW4 Ordner und Dateien	
Dateibeschreibungen	
Contesteinstellungen	
Import von Contesten aus MixW3	
Contest Makros	
Cabrillo-Datei erstellen	
KiwiSDR	
Betriebsarten	95
CW - Morsetelegraphie	
Einführung, Theorie und Betrieb	
CW-Betrieb	
FAX (z.Zt. nicht in MixW4 verfügbar)	
RTTY	
Sender/Empfänger-Einstellungen	
MixW RTTY Einstellungen	
Amtor (Nicht in MixW4 verfügbar)	
Einführung und Theorie	
Sender/Empfänger-Einstellungen	

MFSK	
Einführung und Theorie	
Vorteile	
Nachteile	
Alphabet-Codierung	
Textdurchsatz	
MFSK16	
OLIVIA	
Die MFSK-Modulation bei Olivia	
Die Fehlerkorrektur bei Olivia	
Betrieb und Einstellung	111
Olivia in MixW4	
Olivia-Signale suchen und abstimmen	
Derzeit verwendete Olivia-Frequenzen	114
CONTESTI	
CONTESTI Theorie	
CONTESTI-Signale finden und abstimmen	115
RTTYM	
RTTYM-Betrieb	
RTTYM in MixW	115
RTTYM-Signale finden und abstimmen	
Packet Radio (Noch nicht in MixW4 verfügbar)	
Einführung und Theorie	117
Möglichkeiten	117
Packet auf UKW	
Packet auf Kurzwelle	119
Pactor (Nicht in MixW4 verfügbar)	
Pactor - Einführung und Theorie	
Pactor-Betrieb	121
PSK	
Einführung und Theorie	
Transceiver-Einstellungen	

MixW Einstellungen	124
PSK empfangen	124
Hellschreiber (Feld-Hell)	125
Einführung und Theorie	
Leistungsfähigkeit	126
Hellschreiber-Betrieb	
Hellschreiber-Empfang	127
Hellschreiber-Senden	
Hellschreiber (FM-Hell)	128
SSTV (Noch nicht in MixW4 verfügbar)	130
Einführung und Theorie	
SSTV heute	130
JT65	132
Einführung und Theorie	
FT8	134
Einführung und Theorie	
Eigenschaften von FT8	134

Vorwort

MixW steht für eine Mischung verschiedener Modi; das W für Windows.

1992 schrieb Nick Fedoseev (UT2UZ) ein Dos-Programm für RTTY und 1998 das Multi-Mode-Programm MixWin, dessen erste offizielleVersion MixW1.45 war.

2002 kam Denis Nechitailov (UR8US es UU9JDR) zu Nick hinzu. Gemeinsam entwickelten sie MixW2. Sie verwendeten dazu DigiPan, das sie zuvor für den von Skip Teller (KH6TY) entwickelten Panorama-Empfänger programmierten.

2011 wurde MixW3 eingeführt. MixW3.2.105 ist die neueste Version.

2016 übernahm Rig Expert Ukraine die Unterstützung und Entwicklung von MixW. Denis Nechitailov ist dort CFO und Nick fungiert als Berater.

MixW4 ist die neueste Entwicklung. Es ist eine plattformübergreifende Version von MixW, die unter Windows, Linux und Mac ausgeführt werden soll.

Lesen Sie vor der Verwendung von MixW4 zuerst die Hilfe bzw. das Handbuch, nachdem Sie das Programm installiert haben.

MixW4 auf einem Monitor



MixW4 auf zwei Monitoren

Ohne Statistik



Mit Statistik



Registrierung

Sie können MixW 15 Tage lang kostenlos nutzen.

Nach Ablauf der freien Nutzung müssen Sie das Programm registrieren.

Benutzer, die bereits für frühere Versionen des Programms registriert sind, können zu einem Rabatt Updates für neue Versionen erwerben. Näheres unter <u>www.mixw.de</u>

Um die Registrierung Ihres Rufzeichens zu überprüfen, klicken Sie auf den Link:Unter <u>http://www.mixw.net/misc/regcust/check.php</u>

Wenn Sie ein Rufzeichen geändert haben oder Ihr anderes Rufzeichen hinzufügen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: <u>dl3ayj@mixw.de</u> bzw. <u>mixwteam@gmail.com</u>

Hinzufügen und Ersetzen von Rufzeichen sind kostenlos.

Programminstallation

Bevor Sie eine neue Installation starten, stellen Sie sicher, dass Sie alle Dateien gesichert haben, die seit der letzten Installation geändert wurden.

System Anforderungen

2 GHz Prozessor 2 GB RAM 8 GB verfügbarer Festplattenspeicher Bildschirmauflösung von 1920 × 1200 Windows 7, Windows 8 oder Windows 10

Holen Sie die neueste MixW4-Versionsdatei von http://mixw.de oder

https://rigexpert.com/products/software/mixw-4 .

Diese Datei muss gegebenenfalls entsperrt werden.

Starten Sie den Windows-Explorer und suchen Sie die Datei im Download-Ordner.

				locpussing	44.131 KD
9 À	Öffnen Open using Resource Hacker Als Administrator ausführen PDF24 Behandeln von Kompatibilitätsproblemen 7-Zip	Þ	Wählen Sie die Date Wählen Sie diese Da	i mit der rechten tei und klicken S	Maustaste ie rechts.
R 0	Freigeben für Ausgewählte Dateien mit Avira überprüfen An Taskleiste anheften An Startmenü anheften Vorgängerversionen wiederherstellen PowerISO	•			
	Senden an Ausschneiden Kopieren	×	Jetzt machen Sie ein	en Linksklick au	f
	Verknüpfung erstellen Löschen Umbenennen		Eigenschaften.		

Eine blockierte Datei kann durch Öffnen des Windows Explorers, Auswählen der Datei und Klicken mit der rechten Maustaste erkannt werden.

Wählen Sie Eigenschaften aus dem Dropdown-Menü.

Wenn im Menü Allgemein eine Schaltfläche mit der Option Blockierung deaktivieren angezeigt wird, wird diese Datei blockiert.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche Blockierung aufheben, und klicken Sie dann auf OK, um die Blockierung aufzuheben

Doppelklicken Sie auf MixW4-1.1.1.exe oder eine höhere Version.

🤾 Eigenschafte	n von MixW	/4-1.3.0.exe		×
Sicherheit		Details	Vorgängerversio	onen
×	MixW4-1.3.	0.exe		
Dateityp: Beschreibung:	Anwendung MixW4-1.3.0	(.exe)).exe		
Ort:	K:\vonGRU	EN\NeueCD MixV	V3.2 & 4\Software\Mi	>
Größe auf Datenträger:	43,7 MB (45 43,7 MB (45	5.829.680 Bytes) 5.830.144 Bytes)		
Erstellt:	Sonntag, 5.	Juli 2020, 12:48:2	2	
Geändert: Letzter Zugriff:	Sonntag, 5. Sonntag, 5.	Juli 2020, 12:43:4 Juli 2020, 12:48:2	9 2	
Attribute:	Schreibg	eschützt t	Erweitert)
Sicherheit:	Die Datei sta anderen Cor wurde aus S eventuell blo	ammt von einem mputer. Der Zugriff Sicherheitsgründen ockiert.	<u>Z</u> ulassen	
		ОК	Abbrechen 0	bemehmen

Sicherheit	Details	Vorgängerversionen			
Allgemein	Kompatibilität	Digitale Signaturen			
	MixW4-1.3.0.exe				
Dateityp:	Anwendung (.exe)	12			
Beschreibung:	MixW4-1.3.0.exe				
Ort:	D:\Users\Pi\Downloads	D:\Users\Pi\Downloads			
Größe:	43,7 MB (45.829.680 Bytes)				
Größe auf Datenträger:	43,7 MB (45.830.144 Bytes)				
Erstellt:	Heute, 13. Juli 2020, Vor 10 Minuten				
Geändert:	Heute, 13. Juli 2020, Vor 10 Minuten				
Letzter Zugriff:	Heute, 13. Juli 2020, Vor 1	0 Minuten			
Attribute:		Erweitert			
	<u>v</u> ersteckt				

Bevor Sie beginnen, müssen Sie überlegen, *wie* Sie MixW4 installieren möchten.Es gibt **3** grundlegende Möglichkeiten:

 Sie verwenden die Standardeinstellungen. Wenn Sie diese Variante wählen, müssen Sie sich die beiden Ordner merken, die in den zwei Auswahlfenstern angezeigt werden.

- 2. Sie legen selbst die Ordner fest, die Sie für Programm- und Datendateien verwenden möchten.
- 3. Sie installieren Programm und Daten in *einen* Ordner. Legen Sie Namen und Ort fest. Verwenden Sie nicht den Ordner der Standardprogrammdateien für diese Option. MixW4 kann sonst Probleme beim Schreiben von Dateien in diesen Ordner haben.

MixW4 Standardinstallation

Nach der Installation finden Sie die Dateien in dem Ordner

C: $\$ Programme (x86) $\$ MixW Software.

Sie können diesen Teil des Installationsprozesses nicht steuern.

Führen Sie die nicht gesperrte Datei als Administrator aus



hoose Components		····	
Choose which features of Mix	W4 1.2.0 (04.01.2020) you want	to install.	Wahlen Sie alles aus
Check the components you wa install. Click Next to continue.	ant to install and uncheck the comp	ponents you don't want to	
Select components to install:		Description	Klicken Sie auf Next
occeccomponenta to instant	 MRW4 sortware (Req Ini file Data files 	Position your mouse over a component to see its description.	
	Database Macros		Anmerkung:
	Contests		
Space required: 81.3 MB	< >		Wenn Sie eine neue Version von MixW
lsoft Install System v3.03	·		möchten, überprüfen Sie, ob etwas
	< <u>B</u> ack	Next > Cancel	geändert oder angepasst werden muss.
	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext > Cancel	geändert oder angepasst werden muss

Destination Folder

 C:\Program Files (x86)\MixW/Software\MixW4\
 Browse...

ationtion Folder	
-\HAM\MixW\MixW4\MixW4-1.2.0	Browse

Klicken Sie auf Durchsuchen, wechseln Sie zum Ordner MixW4-1.2.0 oder einer höheren Version, die Sie ordnungsgemäß erstellt haben, und klicken Sie dann auf OK.

Jetzt können Sie sehen, dass MixW im Ordner E:\HAM\MixW\MixW4-1.2.0 installiert wird.

Klicken Sie auf Next



Ein zweiter Bildschirm wird angezeigt, in dem Sie die Benutzerdaten installiert werden sollen.

Da wir alles in ein und demselben Ordner haben möchten, klicken wir auf Durchsuchen ... und kehren zum Ordner MixW4-1.2.0 (E:\HAM\MixW\MixW4-1.2.0) zurück, den wir gerade erstellt haben, und klicken auf Installieren.

Erster Start von MixW

Nach der Installation müssen beim ersten Start von MixW4 bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Ihr Rufzeichen (Call) muss vor dem Senden in **Personal data** eingetragen werden. Eine Soundkarte muss ausgewählt sein. Bei Bedarf kann eine vorherige Version eines MixW-Logs importiert werden. CAT sollte konfiguriert werden und die PTT-Methode muss für die CAT-Informationen festgelegt werden. Möglicherweise muss man den Wasserfall für die korrekte Anzeige anpassen. Was sollten Sie von einer früheren Version von MixW4 in die neue Version von MixW kopieren?

- a Alle Makros im Ordner "Makros".
- b. Alle Dateien mit der Erweiterung .layout, da sie die Details enthalten, wie Sie auf einfache Weise Ihre voreingestellten MixW4-Layouts erstellen können. VB: 1.Normal.layout, FT8.layout etc ...
- c. Die Catxxxx.json-Datei, da sie Ihre CAT-Einstellungen enthält, die in der vorherigen Version funktionieren, sowie Ihre selbst erstellten CAT-Befehle wie Antenne 1 oder Antenne 2, Monitor ein und aus (dies dient zur Anzeige des übertragenen Signals).

Diese Dateien können gefunden werden als:

- aa. CatKenwood.json für Kenwood Tranceiver
- ab. CatYaesu.json für Yaesu Transceiver
- ac. CatIcom.json für Icom-Transceiver
- ad. CatFlexRadio.json für Flex-Transceiver ae. etc ...

d. Die im Ordner "Conteste / Makros" aufgeführten Wettbewerbsmakros.

- e. Die Kiwisdr.ini, wenn es darauf ankommt.
- f. Die Bands.ini, wenn Sie sie an Ihre ITU-Region 1, 2 oder 3 oder an die Einschränkungen der Lizenz angepasst haben.



MixW Dialogleiste

Nach dem Start von MixW erscheint ein Fenster mit der MixW-Dialogleiste. Die MixW-Dialogleiste ist ein sehr nützliches Werkzeug, das viele einfache und nützliche Funktionen bietet, ohne in anderen Einstellungen zu viel suchen zu müssen.

Sie kann je nach verwendetem Mode von diesem Bild abweichen.

Beispiel für BPSK31:

Auto CQ: 5 sec. ESC to cancel BPSK31 Image: Fig.0 1895 • Fix RX • Fix RX	20 14:28 23
1. Auto CQ timer (nur sichtbar, wenn das <autocq> -Makro anktiv ist</autocq>	
2. Change Mode Mode-wechsel (Dropdown-Menu)	
3. Blattern im KX-Bildschirm zum Ende	
4. Losche des KX-Bildschirmes	
5. EII- / Ausbienden der "Zero Beat -Frequenz	
0. Audionequenz 7. Eix DV DV Eraguanz fixiaran (ratar Stift argahaint ühar Empfangsaurgar im Wassarfa)	11\
7. FIX KX KX-FIEquenz fixieren (hleuer Stift erscheint über Sendegurser im Wasserfall)	11)
9 Baudrate	
9. Daugiale 10. Varicode (Ascij8, MMVari, Alternate)	
11 Finstellen der Squelch-Schwelle	
12 AFC Aktivieren AFC (automatische Frequenzregelung)	
13 Squelch ein- oder ausschalten	
14 Snap (fängt das Signal)	
15. Invertiert an/aus (gilt nicht fürPSK Modus)	
16. Mode-Einstellungen	
17. Ansicht Toggle TX (TX-Ansicht öffnen)	
18. Show/Hide Views Ansichten ein- / ausblenden	
19. Save/Restore layout (Speichern und Wiederherstellen des Layouts)	
20. Einstellungen	
21. Logbuch	
22. Schließen MixW	
23. Datum und Uhrzeit	
Ergänzende Informationen zu einigen Schaltflächen:	
15 Mode-Einstellungen	
Hier kann man verschiedene Einstellungen pro Mode vornehmen, siehe auch ModeSet	
🖌 Log	
Macros 17 Show/Hide View	ve
✓ Dx Cluster 17 Shown inde view ✓ 050 statistics Ution 1-women Oils single 11	

Hier können Sie einstellen, was Sie benutzen möchten und/oder was sichtbar sein sollte.

18 Save/Restore layout

Spectrum kiwiSDR: KiwiSDR (channel 1)

(Speichern und Wiederherstellen des Layouts)

einen Namen geben.

i Load layout...

🧹 Earth map

🖌 * RX: BPSK31

Load layout...

- layout...
- Reset layout

Mit Save layout können Sie Ihr eigenes Layout speichern und ihm

Mit Loaod Layout können Sie jedes gespeicherte und gespeicherte Layout abrufen. Mit Reset layout wird das Standardlayout angezeigt.

Unterschiede in der Dialogleiste je nach Modus

BPSK-Dialogleiste	
BPSK31 - FQ 0 1260 - FRX FRX FRX 31.22, ASCB0 - AFC SQ Snap Inv 100 44	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CW-Dialogleiste	
FM-Dialogleiste	
	O6/02/2019 18:04 O6/02/2019 O6/02 O6/02
FT8-Dialogleiste	
FTS . 173 ds 5/15 Rc 1000 1 Lock To Tx Tx 1000 1 Lock To Rx Power: Bdd Settings	25/08/2019 14:33
Hell (Hellschreiber)	
	27/10/2019 10:33
	27/10/2019 10:3
JT65-Dialogleiste	
лт65 Станарые Тх even 10;; ; ; ; с 960	27/10/2019 10:37
Olivia-, Contesti- und RTTYM-Dialogleiste	
MFSK 🖕 📑 💽 • Fq 0 1000 🗧 • Fix TX 🔅 🏹	27/10/2019 10:40
RTTY-Dialogleiste	
RTTY - RTY - FQ 0 1000 - • FK RX • FK TX 45.45	27/19/2019 10:44
SSB-Dialogleiste	🗐 🗐 - 🗤 🖉 👘 🔳 27/10/2018 10.07
	2//10/2019 10:43

Sperren oder Entfernen von Fenstern

Zum Sperren, Entsperren oder Schließen der verschiedenen Bildschirme gibt es verschiedene Symbole.

Verwenden Sie die grüne Kugel, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.

Drücken Sie die rote Kugel, um den Bildschirm zu schließen.



einen Bildschirm einfügen. Mit dem mittleren Symbol blenden Sie einen Bildschirm aus. Mit dem unteren Symbol entfernen

Sie den Bildschirm



08/05/2018 12:15

Mit dem oberen Symbol können Sie einen Bildschirm sperren.

Mit dem mittleren Symbol blenden Sie einen Bildschirm aus.

Mit dem unteren Symbol entfernen Sie den Bildschirm

> Wenn Sie einen Bildschirm ausblenden, klicken Sie auf die Schaltfläche

Einblenden / Ausblenden, um diesen Bildschirm wiederherzustellen.

Wenn Sie einen gelöschten Bildschirm wieder haben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Wasserfall und wählen Sie in der Ansicht Neuer Empfang einen Modus.

Weltkarte (Erdkugel)





In *Spot size* wählen Sie die Größe der Spots (kleine Quadrate)

Im *Spots limit* legen Sie die Anzahl der Punkte fest, die auf dem Globus angezeigt werden sollen.

Wenn Sie mit der Maus über einen Spot fahren, sehen Sie das Rufzeichen und das Land.

DX-Cluster und Weltkarte



Wenn Sie im DX-Cluster auf ein Rufzeichen klicken, springt die Einstellung zur Frequenz des angeklickten Rufzeichens und auf der Weltkarte wird nun eine Linie vom QTH des angeklickten Calls bis zu Ihrem QTH angezeigt.

Sie sehen auch die folgenden Informationen:

- 1. Das Rufzeichen
- 2. Das DXCC
- 3. Der Kontinent

4. Die Richtung, in die die Antenne am besten ausgerichtet ist.

Hauptmenüpunkte



- 1. Zeigen / verbergen von Ansichten
- 2. Speichern und Wiederherstellen des Layouts (Save/Restore layout)
- 3. Einstellungen (Settings)
- 4. Zeige QSO Log
- 5. Schließen von MixW4
- 6. Datum
- 7. Zeit in UTC

Ansichten anzeigen / ausblenden







Wenn Sie darauf klicken, öffnen Sie das Menü für ein benutzerdefiniertes Layout in Teloads oder speichern ein bestimmtes Layout oder klicken Sie auf Layout zurücksetzen, um zum Startlayout zurückzukehren. Dies ist ein sehr nützliches Menü.



Hiermit wird das Programm beendet.

Konfiguration

Grundlegende Einrichtung

Transceiver und PC zusammenschalten:

Der Transceiver kann auf unterschiedliche Weise mit dem PC verbunden werden. Auf alle Fälle muss eine Zweiwegaudioverbindung zwischen dem TRX und der Computer-Soundkarte hergestellt werden. Außerdem soll der Sender vom Computer gesteuert werden können (PTT). In MixW gibt es vier Möglichkeiten, um dies zu erreichen:

- 1. PTT-Steuerung durch eine Spannung des DTR- oder RTS-Anschlusses einer COM-Schnittstelle. Die gleiche Schnittstelle kann auch für die Kommunikation mit dem Transceiver (CAT Betrieb) benutzt werden.
- 2. Mit dem CAT-Befehlssatz des Transceivers über die serielle Schnittstelle (COM) ohne PTT-Schaltung.
- 3. Verwendung der VOX des Transceivers, sobald der Computer ein Audiosignal ausgibt, wird auf Sendung geschaltetet, bzw. wieder auf Empfang, wenn die Ausgabe aufhört.
- 4. Den TRX manuell umschalten.

Hinweis: Es ist eine Reihe von kommerziell entwickelten Interfaces ist verfügbar, um die CAT-Steuerung und den PTT-Betrieb der meisten modernen Transceiver zu ermöglichen. Einige dieser Geräte enthalten auch separate integrierte Soundkarten. Inzwischen stehen auch Geräte zur Verfügung, mit denen COM-Ports von PC-USB-Ports abgeleitet werden können. Moderne Transceiver haben häufig bereits einen USB-Anschluss. Über ihn wird sowohl CAT als auch die NF-Verarbeitung realisiert.

Im Internet ist eine Reihe von Schaltplänen verfügbar, um eine persönliche Konstruktion einer Schnittstelle zu ermöglichen.

Wichtig: Das Mikrofon sollte nicht mit dem Sender verbunden sein, um zu vermeiden, dass Sprachsignale in den digitalen Bandabschnitten unbeabsichtigt übertragen werden. Töne des Computers, die nicht von MixW stammen (z. B. die Startmelodie von Windows), können die VOX auslösen und den Sender aktivieren, was ab und zu auf den Bändern beobachtet werden kann. Um diese Störungen zu vermeiden, ist es wichtig, die Ausgabe von Tönen in allen Anwendungen zu sperren, solange MixW verwendet wird.

Es ist äußerst wichtig, den Eingangs- und Ausgangspegel der Soundkarte richtig einzustellen. Dieses wird mit dem Lautstärke- und Aufnahmemischer in Windows oder Sie haben ein Interface mit physikalisch zugänglichen Pegel-Kontrollen.

So stellen Sie Audio-Empfangspegel ein:

Sound	🚡 Eigenschaften von Mikrofon
Wiedergabe Aufnahme Sounds Kommunikation	Allgemein Abhören Pegel Erweitert
Wählen Sie ein Aufnahmegerät aus, um die Einstellungen zu ändern:	Mikrofon
Mikrofon 2- USB Audio CODEC Standardoerät	
Microphone Reatek High Definition Audio Nicht angeschlossen Ime In Reatek High Definition Audio Nicht angeschlossen	
Konfigurieren Als Standard Eigenschaften OK Abbrechen Übernehmen	OK Abbrechen Ü <u>b</u> ernehmen

Stellen Sie je nach Einstellung den Mic- oder Line-In-Betrieb ein. Der beste Weg, um diese Pegel einzustellen, besteht darin, mit Ihrem Transceiver in den digitalen Modus zu schalten und dann auf das stärkste Signal im Wasserfall-Display zu klicken. Wenn MixW nicht sofort das Signal fängt, können Sie es mit Ihrem Transceiver nachstimmen oder erneut auf das Signal im Wasserfall-Display klicken.

Passen Sie den Eingangspegel an den Mikrofon- oder Line-Eingängen an, bis das Hintergrundrauschen eine dunkle bis hellblaue Farbe aufweist und die tatsächlichen Signale (oder starkes Rauschen) eine hellgrüne Farbe haben. Starke Signale im Wasserfall sind gelb oder orange. Es ist sehr wichtig, den Soundkarteneingang nicht zu überlasten. Wenn Sie den Eingang übersteuern, verschlechtert sich der Empfang und Sie erhalten ungenaue IMD-Ergebnisse. Der beste Ausgangspunkt ist, auf die minimalen Aufnahmepegel zu justieren, während immer noch gut mitgeschrieben wird. Möglicherweise müssen Sie das Signal zwischen dem Transceiver und der Soundkarte schwächen, insbesondere wenn Sie wie im Bild den Mikrofoneingang der Soundkarte verwenden. Das kann mit einer einfachen Spannungsteilerschaltung erfolgen.

Wenn Sie auf den MixW-Wasserfall-Display überhaupt keine Empfangsaktivität sehen, stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon- oder Line-In-Betrieb nicht stummgeschaltet ist (Mute), ist ein Kontrollkästchen neben dem Schieberegler) und / oder dass die von Ihnen verwendete Eingabe ausgewählt wird. (Diese Optionen hängen von Ihren Soundkartentreibern ab). Überprüfen Sie auch alle Ihre Verbindungen.

Nachdem diese Korrekturen optimiert wurden, versuchen Sie einige QSOs zu empfangen, um eine Vorstellung von den richtigen Pegeln zu bekommen.

Audio-Sendepegel einstellen:

Um digitale Signale zu übertragen, müssen Sie oft den Ausgang der Soundkarte über einen Trenntransformator oder ein 100: 1 Dämpfungsglied mit dem Sendermikrofon, AFSK oder Audioeingang verbinden.

Wenn PC und TRX verbunden sind und Ihr Transceiver mit einer Dummy-Load verbunden ist, können Sie nun den Audio-Ausgangspegel Ihrer Computer-Soundkarte so einstellen, dass er den Eingang Ihres Transceivers korrekt ansteuert.

Sound	Eigenschaften von Lautsprecher
Wiedergabe Aufnahme Sounds Kommunikation	Allgemein Pegel Erweiterungen Erweitert
Die folgenden Audiowiedergabegeräte sind installiert:	Lautsprecher
Lautsprecher 2- USB Audio CODEC Standardgerät	66 Balance
Speakers Realtek High Definition Audio Bereit	
Realtek Digital Output Realtek High Definition Audio Bereit	
Als Standard V Eigenschaften	
OK Abbrechen Übernehmen	OK Abbrechen Übernehmen

Es ist äußerst wichtig, die Lautstärke anzupassen. Dies geschieht durch Klicken auf die Windows Start-Schaltfläche, Konfiguration und Sound oder Sie haben ein Interface mit physikalisch zugänglicher Pegel-Einstellung.

ALC

Diese Audio-Ausgangseinstellungen können am besten vorgenommen werden, wenn Ihr Transceiver mit einer Dummy- Load verbunden ist. Dies eliminiert sowohl QRM als auch den Verschleiß Ihrer Ausrüstung. Stellen Sie den MIC-Gain-Regler Ihres Transceivers (wenn Sie den Mikrofoneingang verwenden) etwas über der Mindesteinstellung ein und vergewissern Sie sich, dass das VU-Meter (oder die -Anzeige) Ihres Geräts für die Überwachung des "ALC" eingestellt ist. Ihre VOX-Schwellenwerteinstellung (wenn Sie VOX verwenden) muss wie für Ihre anderen Modi angepasst werden. Setzen Sie die VOX-Verzögerung auf LONG, um die Möglichkeit eines Fehlers zu verhindern. VOX muss eingeschaltet sein, wenn Sie damit Ihre TX / RX-Funktion aktivieren möchten. Wenn Sie nicht VOX oder eine optionale PTT-Schaltung verwenden, können Sie diese Tests durchführen, indem Sie die Übertragung auf dem Rig manuell aktivieren, wenn Sie MixW gesendet haben.

HINWEIS: MixW4 wechselt erst dann in den Sendemodus, wenn Sie Ihre persönlichen Daten konfiguriert haben.

Wählen Sie den BPSK31-Modus. Gehen Sie in den Sendemodus, indem Sie zuerst auf das Feld "Open TX view" im RX-Fenster klicken. Der Send Send Button befindet sich unter dem neu entstandenen TX-Fenster und wird bei Sendung zu Stop. Um zum Empfangsmodus zurückzukehren, klicken Sie im Empfangsfenster auf das Feld Stop.

Hinweis: Bleiben Sie nicht zu lange im Sendemodus. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Einstellungen andauern, lassen Sie Ihr Gerät zwischen den Einstellungsversuchen abkühlen, indem Sie auf Empfang gehen.

Die Einstellungen. Bewegen Sie den Lautstärkeregler am Mischpult langsam hoch, während Sie das ALC-Meter betrachten. Sobald Sie einen Messwert auf dem ALC-Anzeige sehen, stellen Sie den Lautstärkeregler zurück, bis der ALC auf (oder etwas unter) Null steht. Es ist SEHR wichtig, dass Sie keinen ALC-Wert haben. Überprüfen Sie jetzt den Wert auf Ihrem Leistungsmesser. Es wird wahrscheinlich etwa 50% der maximalen Leistung sein. Denken Sie daran, dass die meisten digitalen Modi Dauerstrich senden. Viele Geräte sind damit überfordert. Je nachdem, welchen Modus Sie verwenden, sollten Sie möglicherweise die Ausgangsleistung Ihres Senders weiter reduzieren.

Wenn Sie VOX verwenden und die VOX nicht schaltet, wenn Ihre Lautstärke auf die Hälfte eingestellt ist, heben Sie die Mikrofonverstärkung des Geräts ein wenig an und versuchen Sie es erneut. Wenn VOX nicht auf einen ausreichend niedrigen Geräuschpegel eingestellt zu sein scheint, müssen Sie möglicherweise die Pegel einstellen, indem Sie das Gerät manuell einstellen und dann die Schieberegler einstellen, um Ihr Audiosignal zu optimieren (Sie sollten sehen, dass sich Ihre ALC-Anzeige erneut bewegt und dann zurück auf Null).

Die optimale Einstellung bei Verwendung einer nicht dämpfenden Schnittstelle führt normalerweise dazu, dass die Ausgabe Ihrer Soundkarte (Einstellungen für Lautstärke und Wave-Steuerung) sehr niedrig ist und Ihr Mic-Pegel etwas niedriger als Ihr Standard für SSB-Betrieb ist. Wenn Sie feststellen, dass Sie das Audio mit diesen Steuerelementen in vernünftigen Bereichen nicht steuern können, müssen Sie wahrscheinlich eine Dämpfung zwischen dem Ausgang der Soundkarte und dem Mikrofoneingang des Geräts hinzufügen. Sie können auch versuchen, den LineIn-Eingang zu verwenden (falls Ihr Gerät damit ausgestattet ist). Dies kann Ihre Mic-Vorverstärkerschaltung meiden und eine bessere Wahl für die Signalverarbeitung sein.

Notieren Sie sich nach der Optimierung dieser Einstellungen die Positionen der Bedienelemente Ihres Geräts und der Mixer-Positionen von Windows.

Es gibt eine Reihe zusätzlicher Soundkarten, die zu den internen Steckplätzen des Computers passen oder über USB- oder FireWire-Anschlüsse gekoppelt werden können. Die Verwendung einer zusätzlichen Karte für die digitale Steuerung bedeutet, dass die interne Soundkarte des Computers nicht angepasst werden muss und dass eine Anzahl von externen Soundkarten über Pegelregler verfügt, die leichter angepasst werden können.

Hinweis: Der ALC-Wert kann zwischen verschiedenen Bändern variieren. Wenn sich der ALC-Wert ändert (insbesondere wenn der ALC-Pegel erhöht wird), wenn ein neues Band ausgewählt wird, muss der Ausgangspegel der Soundkarte angepasst werden, um den ALC-Wert auf Null oder niedriger zu reduzieren.

Soundkarten-Kalibrierung

Die Kalibrierung von Soundkarten ist für gute Praktiken und Techniken in digitalen Modi unerlässlich.

Im SSTV-Modus sind Fotos möglicherweise nicht quadratisch und funktionieren in Tastaturmodi. Das QSO kann das Band mit einer nicht kalibrierten Soundkarte auf und ab laufen lassen. Dies passiert natürlich, wenn der bearbeitete Sender eine falsch kalibrierte Soundkarte hat.

Es wird empfohlen, die Abtastfrequenz bei späteren Soundkarten auf 12000 einzustellen (siehe Konfiguration der Soundkarte).

CheckSR.exe Soundkarten-Kalibrierungsprogramm: Um die Soundkarte zu kalibrieren, lokalisieren Sie das Programm **CheckSR.exe** im MixW-Programmordner. Doppelklicken Sie auf das CheckSR-Programm, um die Soundkarten-Kalibrierung zu starten:

sound card samp	le rate checker v	ver. 1.1
- Sound card setting	\$	Start
Input: Default s	ound card 📃 💌	Stop
Output: Default s	ound card 💌	
Sample rate, Hz:	11025 💌	Help
	,	Close
- Measured sample r	ate - wait for the date	a to stabilize
	Input:	Output:
Sample rate, Hz	Input:	Output:

Wählen Sie die richtige Soundkarte für den Ein- und Ausgang aus. Ändern Sie die Abtastfrequenz auf den Wert, den Sie in der Soundkartenkonfiguration ausgewählt haben. Klicken Sie auf Start. Führen Sie das Programm so lange aus, bis sich die Differenz PPM kaum noch bewegt. Dies dauert 30 Minuten oder länger. Wenn Sie die Zeit haben, lassen Sie es für eine Stunde laufen, um die genauesten Messungen zu erhalten. Klicken Sie auf Stop und kopieren Sie das Differenz-PPM für die Eingabe und Ausgabe. Klicken Sie in MixW unter Settings auf Soundgeräteeinstellungen. Kopieren Sie die Ergebnisse von CheckSR nach Clock Adjustment ppm. Der Eingangswert geht an RX und Ausgang an TX. Klicken Sie auf OK

Die Kalibrierung ist jetzt abgeschlossen.

Es empfiehlt sich, die Einstellungen der Soundkarte alle 6 Monate zu überprüfen.

Einstellungen - Setup

M Config Dialog Zeigt Informationen zum Programm an (About) About Geben Sie Ihre persönlichen Daten und Kanalinformationen ein. (Personal data) Personal data Zeigt das Dialogfeld Einstellungen an. (Settings) Bearbeiten/Erstellen von Makros.(Macros) Importieren und konvertieren Sie Makros von MixW2/3 oder importieren Sie sie in die ADIF-Datei. Macros Wählen Sie eine Soundkarte und stellen Sie die Abtastfrequenz ein (Sound card) Sound card Benutzername / Passwort für die Anmeldung zum Callbook. Callbook settings Benutzername / Passwort für QSL. 12 QSL settings Planen Sie zeitgesteuerte Aktionen und / oder Erinnerungen (Scheduler) Scheduler Stellen Sie den Bandplan ein. (Band map) Band map Wählen Sie verschiedene Farben für Text / Hintergrund. (Text settings) Text settings

Einstellungen – Konfigurations-Dialog

Öffnen Sie für eine detaillierte Konfiguration des MixW4-Programms das Fenster **Settings** (Einstellungen). Im Dialogfeld Konfiguration können Sie die grundlegenden MixW4-Einstellungen detailliert konfigurieren. Auf der ersten Registerkarte werden die grundlegenden Informationen zur Programmversion, zum Modus: Demonstration oder vollständige Registrierung, ein Link zur Startseite, zum Forum und zur Hilfedatei angezeigt.



Nachdem Sie die persönlichen Daten ausgefüllt und MixW gespeichert und dann MixW geschlossen und erneut geöffnet haben,





wird Ihr Rufzeichen als *registriert* aufgeführt. Natürlich nur, wenn Sie MixW registriert haben.*)

Nach der Installation wird MixW gestartet und gefüllt in den grundlegenden Informationen wie Call, QTH, Name, usw.

Im Feld "Name" kann man den Namen zweimal und dann einmal das Geburtsjahr und das Lizenzdatum eingegeben. So kann das Makro "INFO" auf dieses Feld zugreifen.

Im Feld "Equipments: Trägt man den TRX, die Antennen, die Höhe der Antennen usw. ein. Mit dem Makro-"RIG" greift man darauf zu.

Im deutschen Sprachraum registriert man sich z. B. über www.mixw.de

^{*)} Die *Registrierung* erfolgt wie bei allen Versionen seit Version 2.20: Der Rechner muss online sein und man muss sein Call eingeben. MixW prüft im Hintergrund, ob das bei Call eingetragene Rufzeichen registriert ist. Ist das der Fall, findet man beim nächsten Start unter About die Meldung Registered for *Call*. Man braucht also weder eine DLL-Datei noch muss irgend etwas herunter geladen werden.

Settings (Grundeinstellungen)

➤ Config Dialog ?	×
MixW general settings About Image: About	
Waterfall settings QSL settings Current cursor 12 Show hairlines 13	
Scheduler Restore layout 14 15 Update cty.dat	cel

- 1. Zeigt den gesendeten Text im Empfangsfenster an. (Empfangsbildschirm)
- 2. Standardbericht
- 3. Löscht alle QSO-Daten, bei neuem Call
- 4. Löscht alle QSO-Daten, bei Frequenzwechsel.
- 5. Aktiviert Sytem-Hotkey. Wenn Sie auf die **Esc**-Taste klicken, tritt MixW4 in den Vordergrund.
- 6. Anzeige in der Leiste und Speichern der Frequenz im Log mit der Audio-Frequenz.
- 7. Zeitdifferenz für eQSL einstellen. Nach dem Laden von Daten aus dem eQSL-Dienst mit den gleichen QSO-Daten besteht möglicherweise ein Problem der Zeitübereinstimmung zwischen Ihrem Log und dem Log des Absenders. Mit dieser Einstellung können Sie eQSL in Ihrem Log als empfangen markieren (wenn die Zeitdifferenz innerhalb des angegebenen Grenzwerts liegt). Oder es wird empfohlen, diese Beziehung neu zu definieren, wenn der Zeitunterschied größer als das angegebene Limit ist. (Alle anderen Parameter stimmen).
- 8. RXView kann viele Daten enthalten, was zu einer Verzögerung führen kann. Ein Block ist ein Text zwischen <CR> <LF> -Zeichen. Standard 50 Blöcke im RXView entsprechen 50 Absätzen
- 9. Zeigt Flaggen oder Namen der Länder im Logbuch an
- 10. Einstellen des Koordinatenformats

- 11. UDP-Dienst: Hier wird ermöglicht, dass QSOs mit einem anderen Programm automatisch in MixW4 geloggt werden. Dazu müssen die richtigen Parameter eingestellt werden, z. B. der Servername oder die IP-Adresse und der Serverport. Siehe Beispiel für die Einstellung in WSJT-X und MixW4 unten.
- 12. Form des Cursors, der auf dem Wasserfall angezeigt werden soll, wählen.
- 13. Zusätzliche Abstimmlinien im RTTY-Modus
- 14. Zurücksetzen von MixW4 auf die Standardeinstellungen.
- 15. Update cty .dat, dies ist ein Update der Datei cty.dat

MixW4 Einstellung:



Servername oder IP-Adresse = 127.0.0.1 auch **localhost** genannt. *Der localhost ist der Ort Ihres eigenen Systems in Ihrem Computernetzwerk. Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Localhost*

Der hier verwendete Server-Port ist 2333.

WSJT-X-Einstellung:

Auch hier werden im TCP-Server die gleichen Informationen eingetragen wie in der MixW4-Einstellung.

Der TCP-Port ist auch der gleiche wie in MixW4.

Network Services				
Enable PSK Reporter Spotting				
UDP Server				
UDP Server:	127.0.0.1 Accept UDP requests			
UDP Server port number:	2237 Notify on accepted UDP request			
	Accepted UDP request restores window			
N1MM Logger + Broadcast	is			
Enable logged contact ADIF broadcast				
N1MM Server name or IP address: 127.0.0.1				
N1MM Server port number	12333 MixW4 Settings			

Wiederherstellen von Fenstern im ursprünglichen Layout – Restore layout

Vorgehensweise:



📀 Save 📿 Cancel

Konfiguration der Makros

Es gibt 4 Methoden zum Konfigurieren Ihrer Makros:



Methode 1: Über die Makroleiste: Klicken Sie in der Makroleiste mit der rechten Maustaste auf ein Makrofeld, und das Fenster Benutzermakro bearbeiten wird angezeigt.

Methode 2: Importieren und Konvertieren von Makros aus einer früheren MixW-Version.

Klicken Sie auf das Menü Einstellungen, dann auf Makros und dann auf Makros laden und wählen Sie dann die Makros aus einer früheren Version aus.

Methode 3: Klicken Sie auf Einstellungen / Makros.

Klicken Sie auf ein Makrofeld, das Sie anpassen möchten.

Methode 4: Bearbeiten Sie die entsprechende .json-Datei (mit Sorgfalt) im Ordner {data root} \ Macros.

Das Erstellen eines Makros ist ziemlich einfach. Als Beispiel erstellen wir das Makro **ModeSet**.

Dieses Makro wir sehr oft in den Einstellungen der verschiedenen Modi verwendet. Mit diesem Makro können wir dann alle Einstellungen eines bestimmten Modes anpassen.

Wenn Sie auf die linke Spalte der Tastenkombination **Ctrl-Shift+F10** doppelklicken, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

Ctrl-Shift+F10 ModeSet

MODESETTINGS><CR><LF><CLEARTXWINDOW>

In Label for Ctrl-Shift+F10 tippen Sie ModeSet

Im folgenden Feld erscheint <MODESETTINGS><CR><LF><CLEARTX>

Diese Befehle befinden sich in der rechten Spalte und Sie können mit den doppelten blauen Pfeilen auf sie klicken und die Befehle in das linke Feld bringen.

Siehe Abbildung:



Passen Sie die Farbe des an Klicken Sie auf die farbige Kugel und wählen Sie die Farbe aus, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf Speichern, und klicken Sie dann auf Übernehmen und speichern Jetzt Sie ein Makro "Modeset" sehen

Hier sehen Sie ein Makro "ModeSet"

Wenn das Makro für alle Modi gelten soll, dann kreuzen Sie nichts in "Für diesen Modus an.

acros	AutoCQ Cal	IMyCall	INFO	RIG	BYE	TU-	TU+	PSK	RTTY	BAUD45	BAUD 50	BAUD 75	8
Σ	My CALL	INFO	NL-INFO	F-INFO	FREQ IN USE	CALL ??	Rig	QPSK	HELL				Ctrl
D	MyName	-RIG	NL-RIG	F-RIG	Reduce ALC	QRZ		CW	CONTEST		Ant 1	Ant2	Shift
_	MyQTH D	-BYE	NL-BYE	F-BYE	Reduce PWR	AGAINweak		OLIVIA	MFSK	ModeSet	Greetings	73's	CtrlShift
Di	e Makrole	eiste d	lurch D	Drücken	der "vers	steckten'	' Taste	von 4 a	uf 1	8			
	• 1014111010												
Ze	ile reduzie	ert.											
Ze	ile reduzie	ert. allMyCal	INFO	RIG	BYE	TU-	TU+	PSK	RTTY	BAUD45	BAUD 5	60 BAUD 7	75 ≷
	ile reduzie AutoCQ C My CALL	ert. allMyCall D-INFO	INFO	RIG F-INFO	BYE FREQ IN US	TU-	TU+	PSK QPSK	RTTY	BAUD45	BAUD 5	BAUD 7	75 ≷ Ctrl
	AutoCQ C My CALL C MyName	ert. allMyCall D-INFO D-RIG	INFO NL-INFO NL-RIG	RIG F-INFO F-RIG	BYE FREQ IN US Reduce ALC	TU- CALL ?? QRZ	TU+ Rig	PSK QPSK CW	RTTY HELL CONTES	BAUD45	BAUD 5	50 BAUD 7	75 Ctrl Shift
	AutoCQ C My CALL (MyName MyQTH	ert. alMyCall D-INFO D-RIG D-BYE	INFO NL-INFO NL-RIG NL-BYE	RIG F-INFO F-RIG F-BYE	BYE FREQ IN US Reduce ALC Reduce PW	TU- E CALL ?? QRZ E AGAINwea	TU+ Rig	PSK QPSK CW OLIVIA	RTTY HELL CONTES	BAUD45	BAUD S	50 BAUD 7	75 😺 Ctrl Shift
	AutoCQ C My CALL C MyName MyQTH c es ist das l	ert. alMyCall D-INFO D-RIG D-BYE Ergeb	INFO MEINFO MEINFO MEINFO MI-BYE DDIS, WO	RIG F-INFO F-RIG F-BYE enn Sie	BYE FREQ IN US Reduce ALC Reduce PW die "vers	TU- CALL ?? QRZ AGAINwea teckte"	TU+ Rig	PSK QPSK CW OLIVIA rücken.	RTTY HELL CONTES	BAUD45	BAUD S	50 BAUD 7 Ant2 gs 73%	75 Ctrl Shift CtrlSh

Durch erneutes Drücken der "versteckten" Taste erhalten Sie die vier Zeilen zurück

acros	AutoCQ CallMyCall INFO	RIG	BYE	TU-	TU+	PSK	RTTY	BAUD45 BAUD 50	BAUD 75	8
Σ	My CALL D-INFO NILLINFO	F-INFO	FREQ IN USE	CALL ??	Rig	QPSK	HELL			Ctrl
	MyName D-RIG NL-RIG	F-RIG	Reduce ALC	QRZ		CW	CONTESTI	Ant 1	Ant2	Shift
_	MyQTH D-BYE NL-BYE	F-BYE	Reduce PWR	AGAINweak		OLIVIA	MFSK	ModeSet Greetings	73's	CtrlShi

Jede Zeile verfügt über 12 Makros, die auf den Funktionstasten F1 bis F12 liegen.

Strg: Drücken Sie STRG + F1, dann wird AutoCQ aktiviert usw. für die anderen FunktionstastenDrücken SieDrücken Sie die Taste

Umschalt:Umschalt + F1, dann wird das Makro Mein Anruf ausgeführt usw.

Mit Strg + Umschalt:STRG + Umschalt + F8 wird der Modus Olivia aktiviert usw.

Dies gilt natürlich nur für die Makros im obigen Beispiel!

Mode-Einstellungen

Klicken Sie darauf. Wenn Sie sich im Modus RTTY befinden, erscheint der nächste Bildschirm, in dem Sie die RTTY-Einstellungen vornehmen können, wie



Wenn Sie auf ein leeres Makro geklickt haben, erhalten Sie den unten stehenden Bildschirm.



Wenn Sie wie in dem Beispiel auf das **Makro INFO** eines bestehenden Makros geklickt haben, sehen Sie folgenden Bildschirm.

Importieren von Makros aus einer früheren Version

Bevor Sie mit dem Import beginnen, geben Sie an, welche Makrodatei Sie importieren möchten, und stellen Sie sicher, dass die Dateien der vorherigen Version die Erweiterung .mc haben. Wenn Sie die Datei MixMacros.ini importieren möchten, müssen Sie sie in MixMacros.mc umbenennen.

Wählen Sie im Dialogfeld

Konfigurationsfenster die Registerkarte Makros. Klicken Sie in diesem Bildschirm auf (1) und wählen Sie aus dieser Liste die Makrozeichenfolge aus, die Sie aktualisieren möchten.

Klicken Sie jetzt auf Makros laden (2). Ein Fenster zur Dateiauswahl wird angezeigt.



Die konvertierten Makros werden jetzt angezeigt. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Übernehmen und das aktuelle Makro wird gespeichert. Klicken Sie auf Speichern unter ..., geben Sie diesem Makro einen anderen Namen und speichern Sie es. Wiederholen Sie die Importmakros für andere Dateien, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie Ihre Eingabe abgeschlossen haben.

🕽 🕻 Open macros file		<u>?</u> ×
Enter file name		
Replace existed	ОК	Cancel

Klicken Sie hier, um den Dateiauswahlfilter zu öffnen.

Wenn die Datei ausgewählt ist, klicken Sie im Nachrichtenfenster auf OK.



Liste der mitgelieferten Makros

<mycall></mycall>	eigenes Rufzeichen
<myname></myname>	eigener Name
<myqth></myqth>	eigenes QTH
<mywwloc></mywwloc>	eigener WW-Lokator
<myequipt></myequipt>	Fügt Equipment wie in
	Person-liche Daten
	konfiguriert ein
<call></call>	Rufzeichen der Gegensation
<name></name>	Name der Gegenstation
<qth></qth>	QTH der Gegenstation
<wwloc></wwloc>	WW-Lokator der Gegenstation
<rstr></rstr>	empfangenes RST
<rsts></rsts>	zu sendendes RST
<nrs></nrs>	zu sendende Nummer
<nrr></nrr>	empfangene Nummer
<prevcall></prevcall>	vorheriges Call einfügen
<pre><prevrsts></prevrsts></pre>	vorher gesendetes RST
	einfugen
<pre><prevrstr></prevrstr></pre>	vorher empfangenes RST
	einfügen
<prevnrs></prevnrs>	Fügt gesendetes Exchange vom
	zuletzt gespeichertem QSO
	ein.
<pre><prevnrr></prevnrr></pre>	Fügt empfangenes Exchange
	vom zuletzt gespeichertem
	QSO ein.
<ver></ver>	Versionsnummer einfügen
<time></time>	Fügt die aktuelle UTC-Zeit
	ein.
<date></date>	aktuelles Datum einfügen
<qsobeforedate></qsobeforedate>	Datum des vorherigen QSOs
<qsobeforetime></qsobeforetime>	Zeit des vorherigen QSOs

0

Text Makros:

<ga></ga>	GM, GA oder GE entspr.
	Ruizeichen
<mode></mode>	Betriebsart
<mhz></mhz>	aktuelle Freq in MHz
<khz></khz>	aktuelle Freq. in kHz
<qsonr></qsonr>	Nummer dieses QSOs
<qsonr:mode></qsonr:mode>	QSO-Nr in dieser Betriebsart
<qsonr:band></qsonr:band>	QSO-Nr auf diesem Band
<notes></notes>	Fügt das Notizenfeld wie im
	Log ein
<cr></cr>	'Wagenrücklauf' senden
<lf></lf>	'Zeilenvorschub' senden
<crlf></crlf>	'CR' und 'LF' senden
<file></file>	Inhalt einer Datei einfügen
<file:filename></file:filename>	Inhalt von 'filename'
	CINICUSCII

Programm-Steuerung:

<tx></tx>	Sendung starten
<txtoggle></txtoggle>	Wechselt zwischen 'TX' ein/aus
<rx></rx>	Sendung beenden
<rxandclear></rxandclear>	'RX' und Fenster schließen
<fixstarttime></fixstarttime>	QSO-Startzeit = aktuelles Zeit
<mode:></mode:>	Betriebsart einstellen
<modesettings></modesettings>	Dialog: Mode-Einstellung
<clearrxwindow></clearrxwindow>	RX-Fenster löschen
<clearrx></clearrx>	Empfangsdaten löschen
<cleartxwindow></cleartxwindow>	TX-Fenster löschen
<cleartx></cleartx>	TX-Daten löschen
<clearqso></clearqso>	QSO-Daten löschen

<txclear></txclear>	TX-Daten löschen
<saveqso></saveqso>	QSO-Daten sichern
<fq:khz></fq:khz>	TRX-Frequenz einstellen (verwenden Sie +/- für relative Änderungen)
<baudrate:baudrate></baudrate:baudrate>	Baudrate einstellen
<locktx></locktx>	TX-Frequenz fixieren
<lockrx></lockrx>	RX-Frequenz fixieren
<unlocktx></unlocktx>	TX-Frequenz freigeben
<cursor:n></cursor:n>	setzt Cursor ins Feld 'N'
	1 - Call, 2 - Name, 3 - QTH, 4 - RST-S, 5 - RST-R, 6 - Fq, 7 - Notes, 8 - Mode, 9 - NRR, 10 - Locator, 11 - IOTA, 12 - ???, 13 - QSL via
<audiofq:fq_in_hz></audiofq:fq_in_hz>	Audio-Frequenz einstellen
<sendeqsl></sendeqsl>	eQSL senden
<sendeqslnp></sendeqslnp>	eQSL ohne Antwort senden
<autocq: xx=""></autocq:>	Auto CQ in xx Sekunden, mit der ESC-Taste stoppen
<asautocq: xx=""></asautocq:>	Auto CQ mit Text starten, mit der ESC-Taste stoppen
<sendspot></sendspot>	Sendet einen Spot, wenn der DX- Cluster geöffnet ist
<acall></acall>	Das Makro ähnelt <call>, ermöglicht jedoch das direkte Ändern von Anrufen.</call>

Mode-Control-Makros

<afcon></afcon>	Aktiviert AFC
<afcoff></afcoff>	Deaktiviert AFC
<reversepaddle></reversepaddle>	Paddleeinstellung umkehren
CAT-Makros

<catcmd:text_cmd></catcmd:text_cmd>	Sendet einen alphanumerischen Befehl an den CAT-Port
<catcmdhex:hex_cmd></catcmdhex:hex_cmd>	Sendet einen hexadezimalen Befehl an den CAT-Port

Contest-Makros

<s p=""></s>	wechselt zwischen den Modi Search und Pounce und Run
<sp0></sp0>	Deaktiviert den Search- und Pounce-Modus (Run-Modus)
<sp1></sp1>	Aktiviert den Search- und Pounce-Modus
<sp: 0=""></sp:>	entspricht <sp0></sp0>
<sp: 1=""></sp:>	entspricht <sp1></sp1>
<int></int>	intelligente 'CR'-Taste; die Aktion hängt vom S & P- oder Run-Modus und dem Inhalt der Felder CALL und NRR ab
<contestcmd: text_json=""></contestcmd:>	JSON-Befehl im Contest-Modus
<contestcmdf: file_name=""></contestcmdf:>	Öffnen Sie eine JSON-Datei im Contestmodus
<intqrl></intqrl>	wird im S & P-Modus aufgerufen, wenn Call leer ist
<intde></intde>	Wird im S & P-Modus bei neuem Call aufgerufen, aber NRR ist leer
<intqsl></intqsl>	im S & P-Modus mit einem neuen Call und NRR abgeschlossen
<intcq></intcq>	Im Run-Modus als Call-Leeg aufgerufen wird
<intga></intga>	wird im Run-Modus mit einem vorherigen QSO-Aufruf aufgerufen
<intqb4></intqb4>	wird im Run-Modus mit einem neuen Call und NRR vollständig aufgerufen

<intqrz></intqrz>	Rufen Sie im Run-Modus mit einem neuen Call und NRR komplett auf
<intcallqrz></intcallqrz>	Rufen Sie im Run-Modus mit einem neuen Call und NRR komplett auf
<intagncall></intagncall>	Fordert das Call erneut an
<intagnnr></intagnnr>	Fordert den Exchange erneut an

Sound card - Soundkarteneinstellung

Wenn Ihr System mehrere Soundkarten hat, wählen Sie, welche MixW für TX und RX verwenden soll. Sie können auch die Sample-Rate festlegen.

Y Config Dialog	?	×
Input devices		
Name About Microsoft-geluidstoewijzing - Input	Sample rate t 12000	
Microfoon (HD Webcam C525) Mic in at front panel (Pink) (R Headset Microphone (microHAM C0	12000 12000 0 12000	
Personal data	44100 8000 9600	
Settings	11025 12000 16000	
Output devices Name Name	22050 21000 32000	
Macros Microsoft-geluidstoewijzing - Outpu Luidsprekers (Realtek High Defi	^{ut} 44100 48000 ▼ DE 44100 ▼	
IPS237 (NVIDIA High Definition Sound card IPS237 (NVIDIA High Definition	8000 × 9600 11025	
	12000 16000 22050	
Callbook settings	24000 32000 44100 48000 🕞	
QSL settings		
Scheduler		
	Save 🖉 C	ancel

Wir empfehlen die Einstellung der Sample-Rate auf 12000.

ACHTUNG! Wenn der KiwiSDR im zweiten Wasserfall verwendet wird, soll die Sample-Rate auf 12000 eingestellt werden.

Nachdem Sie die Daten geändert haben, klicken Sie auf Speichern!

Callbook-Einstellung

Wenn Sie die Informationen zu einem Call über ein Callbook abrufen und die Daten automatisch in Ihre Log-Felder eingegeben möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Callbook-Einstellungen. Im Beispiel sehen Sie, wie es für QRZ.com gemacht wird. In die Felder müssen Sie Ihr Rufzeichen, das auf QRZ.com registriert ist, und das Passwort Ihres Kontos für diesen Dienst eingeben. Ähnliches gilt für HAMQTH.com, QRZ.ru und QRZCQ.um.

Klicken Sie auf "Login testen", um zu prüfen, ob Ihr Login und Ihr Passwort korrekt eingegeben wurden.



Einstellung des eQSL-Service

Um den eQSL-Service zu nutzen, geben Sie den eQSL-Benutzernamen sowie das Passwort ein.

Um Clublog zu verwenden, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.



Scheduler

Hier kann der OP ein Ereignis nach Datum und Uhrzeit angeben. Das Ereignis kann eine Erinnerung oder ein Makro sein, das ausgeführt werden soll. Wenn Sie Scheduler auswählen, wird die Ereignisliste angezeigt.



Durch Auswählen von Neu oder Auswählen eines zuvor eingegebenen ausstehenden Ereignisses und Auswählen von Bearbeiten werden die Ereignisdetails angezeigt.



🔀 Config Dialog				<u>? ×</u>
Callbook settings				
	Label	Time	Туре	Hourly
	1 🖌 Contest	2018-03-10 15:00:19	Remainder	RunOnce
QSL settings	2 🖌 Reminder test	2018-03-10 09:33:07	Remainder	RunOnce
Scheduler				
Band map				
<i>3</i>	🕂 New 🔰 Ed	it 🚺 Delete		
				🖉 Save 🖉 Cancel

Klicken Sie auf Speichern, um den Scheduler zu starten



Alle unbearbeiteten oder wiederholten Aktivitäten werden, wenn MixW4 beendet wird, in die Datei **schedule.txt** im MixW4-Datenordner in einem Unterordner im ADIF-Format gespeichert.

Band-Map

,Band Map' ermöglicht das Anzeigen und / oder Ändern der Bandpläne.

Hinweis: Sie sollten den Bandplan nach der Installation überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bandgrenzen für Ihre Region korrekt sind.

🔀 Config Dialog								? X
Calibook settings								
		Band	Mode	Trcvr	Start Fq	Def. Fq	End Fq	
	7	80m	ALL	DEFAULT	3500	3600	4000	
QSL settings	8	60m	SSB	USB	5354	5357	5366	
1	9	60m	CW	CW	5351.5	5352	5354	
Scheduler	10	60m	ALL	DEFAULT	5351.5	5354	5366.5	
	11	40m	SSB	LSB	7040	7040	7200	
	12	40m	CW	CW	7000	7020	7040	
Band map	13	40m	ALL	DEFAULT	7000	7040	7400	
<i>S</i>	*) Inva							
Text settings	(]	Add band 🧕	🔇 Delete Band	SApply	🕹 Restore banc	l plan 🔔 B	ackup band pla	an
					*			
						V S		ancer

Wählen Sie ,Band Map' im Konfigurationsdialogmenü.

Für jede Position, die Sie ändern möchten, positionieren Sie den Mauszeiger in der Box und doppelklicken Sie, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine neue Box und doppelklicken Sie erneut, um die vorherigen Bearbeitungsdetails zu speichern und diese Box auszuwählen.

		Band	Mode	Trovr	Start Fq	Def. Fq	End Fq
<i>~</i>	7	80m	ALL	DEFAULT	3500	3600	3800
L settings	8	60m		USB		5357	
	9	60m	CW	CW			
cheduler	10	60m	ALL	DEFAULT			5366.5
	11	40m		LSB	7040	7040	7200
Ş	12	40m	CW	CW	7000	7020	7040
and map	13	40m	ALL	DEFAULT	7000	7040	7200
<i>9</i> 3							
kt settings		Add band	该 Delete Band	d 🔜 Apply	📥 Restore bar	nd plan 🏄	Backup band p
					-		

Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Apply, um die Änderungen zu speichern.

Band Map Backup

Nachdem die Änderungen vorgenommen wurden, sichern Sie diese Änderungen.



Klicken Sie auf Backup band plan... . Dies öffnet ein Dateiauswahlfenster.



Geben Sie den Dateinamen ein. Sie müssen die Erweiterung .ini angeben. Windows macht das nicht für Sie. Klicken Sie auf Save und die Sicherungsdatei wird erstellt. Das Format ist das gleiche wie die MixW2/3 bands.ini Datei.

Restore band plan - Große Änderungen oder vollständiger Austausch.

Wenn Sie größere Änderungen an einem derzeit installierten Bandplan vornehmen, sichern Sie die Band Mapund und verwenden Sie einen Texteditor, um die Änderungen an der gespeicherten INI-Datei vorzunehmen. Zuletzt installieren Sie die neu gespeicherte Datei mit Restore band plan

Verwenden Sie diese Funktion um Folgendes zu tun: Installieren einer MixW3 bands.ini Datei in MixW4 Wiederherstellen einer zuvor gespeicherten Bandplansicherung.



Beim Klicken auf **Restore band plan** ... wird ein Feld mit einer Warnmeldung angezeigt.

🔀 Load l	band plan		×
•	Your band plan wi	ill be reloaded. <u>Y</u> es	Are you sure? <u>N</u> o

Klicken Sie auf Yes oder drücken Sie die Taste Y. Ein Dateiauswahlfenster wird angezeigt. Wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten, und klicken Sie auf Save (Speichern). Diese Datei wird jetzt importiert.

Band Map Beschreibung

Die Band Map definiert die Grenzen der Amateurbänder und bietet die Möglichkeit, persönliche Vorgaben in der Frequenz- und der Modus-Auswahl zu machen.

Jede Zeile in der Band-Karte besteht aus sechs Datenspalten. Die Regeln für jedes Band werden zur besseren Lesbarkeit gruppiert, müssen aber nicht in einer bestimmten Reihenfolge stehen.

Die Eingabe ist:

Band	Mode	Trcvr	Start Fq	Def.Fq	Ende Fq
				siehe unten	siehe unten
Numerische Daten in Meter oder Zentimeter, mit dem An- hang m bzw.	Ein Modus kann im Mode-Menü ausgewählt werden. Kann auch	Mode der in der Cat Bar des Drop- Down- Menüs ein- gestellt wird.	Die niedrigste Frequenz im Bandplan für diesen MixW-	Die voreinge- stellte Fre- quenz, auf die MixW geht, wenn	Die höchste Frequenz im Bandplan für diesen MixW- Modus auf
cm	etwas sein, das die Aktion zu allen anderen Modi definiert (BPSK, SSTV etc).	Das variiert zwischen den Herstel- lern und Transceiver- modellen. Kann auch DEFAULT sein, was unter Default im Digimode set up der Grundein- stellung gemacht wird.	Modus auf diesem Band. Die niedrig- ste Frequenz in dieser Spalte defi- niert die untere Band- grenze.	in diesem Modus auf dieses Band umgeschaltet wird.	diesem Band. Die höchste Frequenz in dieser Spalte definiert die obere Bandgrenze

Hinweis: Wenn die Band-Map gespeichert wird, werden die Spalten Def.Fq und End Fq in der gespeicherten Datei getauscht. Das ist das gleiche Format wie beim Herunterladen der bisherigen Bandpläne (bands.ini).

Das sind die Standardeinträge wie sie aus der **bands.ini** von MixW3.1.1h für das 20-Meter-Band (14 MHz) bereitgestellt werden.

; 20m l	band					
20m	SSB	USB	14100	14350	14100 ;	Bestimmt die maximale
						Bandgrenze
20m	CW	CW	14000	14350	14010 ;	Bestimmt die unteren und
						oberen Bandgrenzen
20m	RTTY	DEFAULT	14065	14112	14080	
20m	BPSK31	DEFAULT	14065	14112	14070	
20m	QPSK31	DEFAULT	14065	14112	14070	
20m	FSK31	DEFAULT	14065	14112	14070	
20m	PACKET	DEFAULT	14065	14112	14105	
20m	HELL	DEFAULT	14065	14112	14062	
20m	SSTV	USB	14220	14240 1	4230	
20m	ALL	DEFAULT	14065	14112	1407	

Text-Einstellungen



Wählen Sie Ihre Farbeinstellungen. Diese Einstellung gilt derzeit nur für die Empfangs- / Sendefenster.

Platzieren Sie nun die Maus in dem Element, das Sie ändern möchten, und doppelklicken Sie darauf. Dies öffnet ein Farbpalettenauswahlfenster.

Nachdem Sie die Farbe ausgewählt haben, klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Elemente, die Sie ändern möchten.

Klicken Sie abschließend auf Übernehmen und dann auf Speichern. Die Einstellungen sind sofort sichtbar. Y sket.Color Dis Screet Color Dis Screet Color Later 1945 B4t: 195 B4t to Colors Later 1945 B4t: 195 B4t to Colors Dis Screet Color Dis Screet Color

CAT – die Kommunikation zwischen Transceiver und Computer

Einführung

In diesem Kapitel soll erläutert werden, wie die Einstellungen am besten vorgenommen werden. Außerdem werden die CAT-Einstellungen von MixW4 und einige Schnittstellen, aber auch die Verwendung eines CAT-Kabels erläutert. Wenn Sie über ein gut funktionierendes MixW4 mit einem noch nicht genannten Interface oder Transceiver verfügen, teilen Sie uns dies bitte mit, damit die Handbücher immer auf dem neuesten Stand sind und eine Hilfe für andere HAMs ein können.

Konfiguration

Es gibt bis zu 5 verschiedene Einstellungen, die den Betrieb des Transceivers von MixW4 beeinflussen können:

1. Windows - Audio- und COM-Port-Einstellungen.

2. MixW4 - Audio-, CAT-, Makro- und COM-Port- Einstellungen sowie Mode-Einstellungen.

3. Interface-Einstellungen - Dies gilt für nicht direkt über USB angeschlossene Transceiver. Audio (möglicherweise), COM-Anschlüsse und -Einstellungen, Steuerungsregeln.

4. Audio: Dies ist für nicht an USB angeschlossene Transceiver. Audio kann im Interface enthalten sein.

5. Transceiver - Audio und COM-Port-Einstellungen; Steuerleitungen.

Um sicherzustellen, dass Ihre MixW4-Transceiver-Verbindung ordnungsgemäß funktioniert, müssen alle erforderlichen Komponenten richtig konfiguriert sein.

Bei dem Versuch, die installierte Schnittstelle zu konfigurieren, müssen Sie möglicherweise den Windows-Geräte-Manager verwenden, um COM-Ports oder Audio-Ports zu überwachen. Um den Geräte-Manager zu aktivieren, führen Sie C: \ Windows \ System32 \ devmgmt.msc aus. Ich habe ein Desktop-Symbol erstellt, aber Sie können auch die {Windows-Taste} R verwenden oder eine Eingabeaufforderung verwenden, indem Sie **cmd.exe** ausführen. Die meisten Schnittstellen werden vom PC aus über das USB-Kabel mit Strom versorgt. Das empfohlene USB-Kabel mit einer maximalen Länge beträgt 5 Meter. Bei Verwendung eines 5 m langen Kabels und einer möglicherweise aufgeladenen PC-Stromversorgung können zeitweise Probleme beim Betrieb auftreten. Der Spannungsabfall über dem USB-Kabel kann ausreichend sein, wenn Sie nicht die für den Betrieb Ihrer Schnittstelleneinheit empfohlene Betriebsspannung erreichen. Eine Lösung, die sich bei früheren Versionen von MixW bewährt hat, besteht darin, zwei kürzere USB-Kabel und einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zwischen den Kabeln zu verwenden.

Beispiele finden Sie im Anhang!

CAT

Konfiguration des CAT-Systems.

📲 New 🔳 Edit 🔳 Delete 🔯 Settings

Klicken Sie auf CAT-Einstellungen.



Klicken Sie auf Neu.



🖃 🗧 Accept 🛛 🖉 C

Bei Name geben Sie das Modell Ihres

Sie können mehr als einen Transceiver-

Der Name für jeden Datensatz muss

Klicken Sie jetzt Einstellungen (Settings).



Entweder diese Konfiguration oder diese Konfiguration

Frequenz beim Beenden speichern: Wenn MixW4 geschlossen ist, wird die Transceiverfrequenz gespeichert.

CW out via soundcard: Der von MixW4 erzeugte Morsecode wird über die Soundkarte gesendet. Dies bedeutet, dass sich das Rig im von BPSK31 verwendeten Digitalmodus befinden muss und die verwendete Frequenz auf dieselbe Weise wie die BPSK-Modi gesteuert wird. Wenn dies nicht aktiviert ist, hat der Sendecursor im Wasserfall eine festgelegte Frequenz durch die CW-Einstellung unten.

CW ist LSB: Morsecode wird über das untere Seitenband gesendet.

AFSK anstelle von FSK: MixW4 unterstützt den FSK-Betrieb noch nicht. Dieses Feld muss für RTTY-Broadcast aktiviert sein. MixW4 verwendet die Soundkarte zur Erzeugung von RTTY. Der Transceiver muss sich im für BPSK31 verwendeten digitalen Modus befinden. Bei Verwendung von FSK erzeugt der Transceiver interne RTTY-Signale. Es gibt einen Transceiver-Modus, um diesen Ausgang zu steuern, und MixW4 verfügt über einen separaten Com-Port zur Eingabe der Daten.

Hinweis: Nicht alle Transceiver unterstützen den FSK-Betrieb.

PTT über CAT-Befehl: Verwenden Sie den CAT PTT-Befehl, um zum Senden zu wechseln. Wenn dies nicht aktiviert ist, wird der Transceiver mithilfe der VOX-Steuerung, des PTT-Com-Ports oder durch manuelles Umschalten auf Senden auf TX umgestellt. **CW via CAT-Befehl:** Verwenden Sie den CAT-Befehl, um Morsecode an den Transceiver zu senden.

Display zero beat frequency (Nullfrequenz anzeigen): Zeigt die vom Transceiver gelesene Frequenz an. Wenn dies nicht markiert ist, ist die angezeigte Frequenz die Transceiver-Frequenz plus die Audiofrequenz des Wasserfall-Cursors. Diese Frequenz ist im CAT-Fenster sichtbar.

DIG (Yaesu) is	USB
Default digi mode	USB
CW pitch	800
FSK center Fq	



PTT COM por	t settings				
Port	COM5		•		
RTS	PTT	-	DTR	CW	•
🖌 Enat	bled				

DIG (Yaesu) ist: Eine Auswahlliste für USB, LSB oder FM

Standard-Digimodus: Wählen Sie den Modus aus, den MixW4 für die Standardeinstellung im Band-Ordner auswählt.

CW-Tonhöhe: Wenn Sie CW *nicht* über die Soundkarte verwenden, geben Sie den gewünschten Tonhöhenwert ein.

FSK-Zentrum Fq: Wenn Sie AFSK anstelle von FSK *nicht* ausgewählt haben, geben Sie die ausgewählte FSK-Frequenz ein. **Hinweis**: Ein Wert von 2250 scheint eine übliche Einstellung zu sein.

Die folgenden beiden Einstellungen definieren die CAT-Port-Steuerbefehle, die über und abhängig von Ihrem CAT-Port, PTT und CW gesendet werden.

Wenn Sie nicht CW und/oder PTT über CAT verwenden können, kann der PTT-Port für diese Funktionen konfiguriert werden.

Sobald die CAT-Einstellungen ausgewählt sind, klicken Sie auf OK. Sie können jederzeit zum Einstellungsbildschirm zurückkehren, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.



Nachdem die CAT-Einstellungen akzeptiert wurden, werden zwei Dateien im Ordner data_root erstellt.

Catlist.json - Die Liste aller unterstützten Transceiver für den Markennamen Cat {brand} .json - Die individuelle CAT-Einstellungsdatei

Rig Cat Control



Eine weitere Steuerung des Transceivers ist durch die Angabe einzelner CAT-Befehle möglich.

Es gibt zwei Methoden zum Senden von CAT-Befehlen: Verwenden Sie die Makros <CATCMD:> oder <CATCMDHEX:>

Verwenden Sie den CAT-Speicherbereich darunter.

Ein Fenster "Edit user macro" erscheint beim Klicken mit der linken Maustaste.



Derzeit können nur hexadezimale Befehle verwendet werden. Das Beispiel 414E313B wird in Ant1 übersetzt. Dies ist der Befehl, der auf einem TS-2000 zu Antenne 1 wechselt. Also jeder Transceiver, der verwendet Alphanumerische Zeichen / numerische Zeichen für die CAT-Steuerung können hier über Makros gesteuert werden. Die Übersetzung ist nur zeitaufwändig.

CAT-Befehle für den TS-2000E

Hier einige Beispiele für die RIG CAT-Steuerungsbefehle..

Wat	-	Label	-	Hex	
Antenne 1	-	AN1	-	414E313B	
Antenne 2	-	AN2	-	414E323B	
Notch	-	NO	-	4E54313B	1 Klick schaltet ein, ein zweiter Klick schaltet aus
LSB	-	LSB	-	4D44313B	
USB	-	USB	-	4D44323B	
CW	-	CW	-	4D44333B	
TX-monitor	-	ML	-	4D4C3031393B	Stellen Sie 9 ein
Noice blanker	-	NO+	-	4E42313B	Noice blanker an
Noice blanker	-	NO-	-	4E42303B	Noice blanker uit

5	
ANT1	ANT2
Mon-on	Mon-off
Noise+	Noise -
Notch	



Beispiel 7 Makros des TS-2000 ANT 1 und Ant 2 schalten Antenne 1 oder 2 ein. Mon-On und Mon-Off schalten die Überwachung des übertragenen Signals. Noise + und Noise- schalten die Noise Notch die Notch um.

Das Beispiel zeigt drei Makros, die einen FTdx3000 auf Antenne 1 schalten , 2 oder 3.

Wenn Sie links auf einen Makronamen klicken, wird die Ausführung erstellt.

In AN1 wird 414E30313B eingegeben, und dies ist der Befehl, der zur Antenne 1 wechselt.

Alle hier eingegebenen CAT-Befehle werden in der CAT-Einstellungsdatei gespeichert.

Transceiver-Modus ändern

LSB	USB
CW	AM =
FM	RTTY
РКТ	

Diese Schalter steuern den Modus, in dem sich Ihr Transceiver befindet.

LSB	-	wählt den LSB-Modus
USB	-	wählt den USB-Modus
CW	-	wählt den CW-Modus
AM	-	wählt den AM-Modus
FM	-	wählt den FM-Modus
RTTY	-	wählt denRTTY-Modus. Funktioniert in Kombination mit dem FSK-Betrieb
РКТ	-	Wählt den digitalen Datenmodus (Daten oder Digital) aus

Sie sollten das Handbuch Ihres Transceivers konsultieren, um zu entscheiden, welche Einstellung für den Modus geeignet ist, in dem Sie arbeiten möchten. Nicht alle Modi sind in allen Transceivern verfügbar.

Beispiel: Sie möchten mit Data USB arbeiten. Durch die Verwendung der USB-Steuerung wird Ihr Transceiver in den USB-Modus versetzt, was bedeutet, dass Ihre Dateneingabe über den Mikrofoneingang erfolgt, obwohl MixW sie über den Dateneingangsport sendet.

CAT-Bildschirm ein- und ausblenden



Beim Drücken dieser Taste



verschwindet der CAT-Teil und macht für den Wasserfall Platz

CAT-Bildschirm

Das CAT-Fenster zeigt die aktuelle Transceiver-Frequenz an und zeigt die auswählbaren

				14.071.000				
	160m	80m	40m	30m	2 0m			
	17m	15m	12m	10m	6m			
CAT	4m	2m	70cm	23cm				

Bänder an.

Das ausgewählte Band verfügt über eine kleine grüne Anzeige, die mit der Auswahltaste verknüpft ist. Dieses Fenster kann durch Klicken auf das Kästchen links neben

Ansichten anzeigen / ausblenden in den Elementen im Hauptmenü (Hauptmenüelemente) einoder ausgeschaltet werden.

CAT-Einstellung für CW im CW-Modus



Versetzen Sie den Sender in den CW-Modus und schalten Sie

MixW4 in den CW-Modus. Klicken Sie nun auf das CAT-Setup und dies wie im Beispiel.



klicken Sie auf die Einstellungen Ihres Senders und überprüfen Sie

CAT-Einstellung für CW im SSB-Modus



Gehen Sie in den SSB-Modus und

versetzen Sie MixW in den CW-Modus. Klicken Sie nun auf das CAT-Setup und klicken Sie



auf die Einstellungen Ihres Senders und überprüfen Sie dies wie im Beispiel.

Signalempfang und -übertragung im Digitalmodus

Der Empfang und die Übertragung von Signalen im digitalen Modus können in zwei Teile unterteilt werden. Allgemeine Anforderungen für alle Betriebsarten und modespezifische Anforderungen.

Dieser Abschnitt behandelt die allgemeinen Anforderungen für den Empfang und das Senden im digitalen Modus. Alle besonderen Anforderungen für einen bestimmten Modus sind im Abschnitt dieses Modus enthalten.

MixW4-Mode-Auswahl

Sie können entweder den gewünschten Modus auswählen oder den Modus ändern. Verwenden Sie entweder die Menüleiste Statusleiste Rx-Modus oder Verwenden Sie gegebenenfalls die Makros <MODE:> und / oder <BAUDRATE:>.

Abstimmen (Tuning)

Die Transceiver-Abstimmung wird verwendet, um Signale aus dem ausgewählten Modus im ausgewählten Band zu lokalisieren. Die Feinabstimmung erfolgt mithilfe des Wasserfallcursors, um das Signal auszurichten. Sobald das Signal ausgewählt ist, sollte eine Dekodierung im Empfangsfenster erscheinen. Mikroanpassungen können durch Erstellen von zwei Makros erreicht werden.

<FQ: +0.001>

<FQ: -0.001>

Diese Makros passen die Abstimmung des Transceivers um +/- 1 Hz an.

Die Empfangsfrequenz kann mit dem Fix Rx-Steuerelement in der Statusleiste des Empfangsmodus oder dem Makro <LOCKRX> gesperrt werden.

USB oder LSB?

Die Konvention für das Arbeiten im digitalen Modus ist USB. Eine Reihe von Modi kann über USB oder LSB betrieben und im gegenüberliegenden Seitenband empfangen werden. In der Vergangenheit war es bei RTTY als FSK-Signalmodus üblich, LSB-Signale zu finden.

MixW4 verfügt über einen Invert-Regler, der das empfangene Signal umkehrt. Wenn ein Signal empfangen wird, aber keine aussagekräftigen Daten im Empfangsfenster angezeigt werden, kann das Umkehren der Umkehrsteuerungseinstellung das Decodieren ermöglichen.

Filter

MixW4 verfügt derzeit über keine integrierte Filterung. Die einzigen Werkzeuge, die bei der Signalauflösung helfen, sind die Wasserfall-Zoom- und Vergrößerungssteuerung.

Moderne Transceiver mit digitaler Signalverarbeitung (DSP) bieten eine sehr gute Signalfilterung. Konsultieren Sie das Handbuch Ihres Transceivers, um die beste Filterung für Ihre Anforderungen zu finden.

MixW4 muss höchstwahrscheinlich so konfiguriert werden, dass Ihr Transceiver in den richtigen Betriebsmodus für den MixW4-Modus versetzt wird, in dem Sie arbeiten. Siehe die Abschnitte zu Bandmap, CAT-Konfiguration und Transceiver-Modus Schalten.

Mit den CAT-Makrobefehlen <CATCMD:>, <CATCMDHEX:> oder dem CAT-Speicherbereich können Sie möglicherweise Modusmakros aufzeichnen, um eine Auswahl an Transceiverfiltern auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Transceiver-Handbuch oder im CAT-Programmierhandbuch des Transceivers.

Senden (Übertragung)

Sobald der Transceiver auf ein gewünschtes Signal oder eine gewünschte Frequenz eingestellt ist, wird der gewünschte Modus ausgewählt und Sie haben Ihren Anruf auf der Seite mit den Einstellungen für persönliche Informationen eingegeben, die Sie jetzt senden können.

Geben Sie Daten in das Sendefenster ein oder verwenden Sie Makros, um häufig verwendete Daten einzugeben.

Um MixW in die Übertragung einzubinden, verwenden Sie die Schaltfläche Senden unter dem Sendefenster (die Steuerung wechselt zu Stopp, während MixW4 sendet) oder verwenden Sie die Makros <TX> oder <TXTOGGLE>. Sie können weiterhin Daten in das Sendefenster eingeben, während MixW4 sendet.

Während Daten gesendet werden, wird dies im Empfangsfenster angezeigt. Die Farbe dieses Textes kann über das Menü Texteinstellungen nach Ihren Wünschen geändert werden.

Um die Übertragung zu stoppen, verwenden Sie die Stopp-Taste unter dem Sendefenster, verwenden Sie die Makros <RX>, <RXANDCLEAR> oder <TXTOGGLE> oder drücken Sie die Escape-Taste, eine 'Not-Aus-Taste'. Wenn Sie die Escape-Taste verwenden, wird die Übertragung sofort gestoppt und alle nicht gesendeten Daten bleiben möglicherweise im TX-Fenster. Durch zweimaliges kurzes Drücken der Escape-Taste werden die Daten im TX-Fenster gelöscht.

Möglicherweise sind Ihre digitalen QSOs "fehlerhaft". Das Empfangssignal hat niemals die gleiche Frequenz wie die vorherige Übertragung. Um dem entgegenzuwirken, versuchen Sie, Ihr Übertragungssignal zu sperren oder einzufrieren. Verwenden Sie das Fix TX-Steuerelement in der Statusleiste des Empfangsmodus oder im Makro <LOCKTX>.

Während der Übertragung friert der Wasserfall ein und bleibt gefroren, bis er zum Empfang zurückkehrt.

Mehrere Fenster

In den meisten digitalen Modi können Sie mehrere Fenster öffnen und das aktive Fenster (das Fenster, aus dem Sie senden) zwischen ihnen wechseln.

MixW4 starten

Updates verfügbar

Wird nur angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind. Wenn Sie auf diesen Menüpunkt klicken, wird der folgende Auswahlbildschirm angezeigt.

Zeigt die verfügbaren Updates an. Es kann schwierig sein, dieses Fenster zu löschen, wenn keine wichtigen Updates installiert sind.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, MixW zu starten:

Klicken Sie auf dem Desktop auf ein Mixw-Symbol (dies ist wahrscheinlich die beliebteste Methode).

Starten Sie MixW über eine Batchdatei.

Verwenden Sie das Windows-Startmenü, indem Sie auf MixW Software klicken und auf MixW klicken.

Geben Sie eine MixW-Befehlszeile in ein MSDos-Fenster ein.

Wählen Sie mit Windows / Datei-Explorer die ausführbare Datei aus und klicken Sie darauf. MixW4 verwendet die Installationsinformationen in der Datei MixW4.ini.

Zusätzlich zur Verwendung der Windows / File Explorer-Methode muss eine Befehlszeile festgelegt werden.

Das hat die Form; {Pfad zur MixW-Programmdatei}\mixw4.exe Wenn Sie die Funktion Startmenü ausführen oder MixW mithilfe eines MSDos-Fensters starten, müssen Sie die Befehlszeile jedes Mal eingeben. Für eine Batchdatei ist eine Bearbeitung der Datei erforderlich, um die MixW-Startlinie zu finden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie Eigenschaften, um die Befehlszeile in einem Desktopsymbol zu finden. Wählen Sie im Eigenschaftenfenster die Registerkarte Verknüpfung, und die Zeile Ziel: ist eine Textzeile mit der Befehlszeile, mit der MixW beginnt.

Sende- Empfangsfenster

×		BPSK<1>	В
1: PS	CQ CQ CQ de ON2AD ON2AD ON2AD pse K	31.25 bd	SC
*			E
			SC
			V
			В
			E
	CQ CQ CQ de ON2AD ON2AD ON2AD pse K°		b
			R
			Н
٠			
•	Tune 1523 🗧 • Stop		

Beachten Sie die unterschiedliche Schriftart im Empfangsfenster des Hellschreiber-Modus unten im Vergleich zum Fenster des BPSK31-Modus links.

Eine Modusstatusleiste befindet sich am unteren Rand des MixW4-Hauptfensters.

Übertragungsfrequenz. Sie können den Wert auch dann anpassen, wenn die Sendefrequenz in der Statusleiste des Empfangsmodus gesperrt ist. 1004 📮



Die Modus-Statusleiste befindet sich im Hauptfenster von MixW4 unten.

Unter dem Sendefenster befindet sich die Sende-Steuerleiste.

Steuerelemente: Senden

💓 Tuning	?	×	Tune
Audio level 100 %		-0	Tune bietet einem Trans- ceiver ein Abstimmsignal mit mehreren Formaten
🔳 Debug tone 🔳 Two tone 🔳 Pulse	d Sto	р	an.

Send Schaltet den Transceiver zwischen TX und RX um. Die Schaltfläche wechselt zu Stop, wenn MixW4 sendet.

Wasserfall



Einstellung des Wasserfalls. Gehen Sie mit dem Kursor ins Wasserfall-Fenster und klicken Sie rechts.

Wählen Sie Zoom im Popup-Menü und wählen Sie Ihre gewünschte Einstellung.

Helligkeit, Kontrast und Geschwindigkeit des Wasserfalls können durch Klicken mit der linken Maustaste auf die beiden linken Pfeilspitzen in der oberen rechten Ecke des Wasserfalls und mithilfe der Schieberegler angepasst werden.





Wählen Sie Zoom aus dem Einblendmenü und stellen Sie den gewünschten Wert ein.

Verwenden Sie Zoom, um die Ansicht der Signale zu optimieren.

Lock:



"Lock" fixiert den Cursor auf dem Signal

Magnifier:



Magnifier (Lupe) öffnet ein neues Lupenfenster.

Ändern Sie die Größe dieses Fensters entsprechend Ihren Anforderungen.

Dieses Fenster zeigt einen vergrößerten Teil der Wasserfallanzeige.

Verwenden Sie es, um die Signale zu optimieren.

Wasserfallanzeige mit Vergrößerungsfenster:



Der Bereich des Wasserfalls, der vergrößert wird, hängt von der Größe des Lupenfensters ab.

Um einen zu vergrößernden Bereich auszuwählen, setzen Sie den Cursor in den Wasserfall.

Ein Bereich um den Wasserfallcursor wird im Lupenfenster angezeigt.

Wenn Sie den Cursor im Wasserfall langsam bewegen, werden die Daten im Lupenfenster angezeigt.

Klicken Sie nicht mit der Maus, es sei denn, Sie möchten das decodierte Signal des ausgewählten Empfangsfensters verschieben.

Um dieses Werkzeug in vollem Umfang nutzen zu können, sind Geduld und Zeit nötig.



Starten Sie MixW4 neu und fahren Sie mit der CAT-Konfiguration fort.

Das Log

QSOs loggen

MixW4 bietet eine Reihe von Methoden zur Eingabe und Anzeige von QSO und anderen Logdaten:

Runtime QSO Input.

Bearbeiten Sie ein QSO mit dem verkürzten Log (Short Log).

Bearbeiten oder fügen Sie ein neues QSO mit Log Search hinzu.

Eingeben / Aktualisieren von QSOs mit den Log Search ADIF-Tools.

Standard QSO-Eingabe



Es gibt vier Möglichkeiten, den Cursor auf verschiedene Eingabefelder zu bewegen.

- Platzieren Sie den Mauszeiger im gewünschten Feld und klicken Sie mit der linken Maustaste.
- Verwenden Sie das Makro <CURSOR: n>. <CURSOR: 1> wählt das Feld Anruf aus.
- Jeder Feldname hat einen unterstrichenen Buchstaben. Verwenden Sie den Buchstaben ALT +, um zum Feld zu gelangen.
- Verwenden Sie die TAB-Taste, um zwischen Feldern zu wechseln

Contest-QSO-Eingabe

	donderdag, 21 juni 2018	599	CQ	Search and Pounce
nput line				

¢.	Zeigt eine Menüauswahl an, die Änderungen an den angezeigten Dateneingabespalten zulässt.
	Diese Daten stehen nun zur Anzeige in den Bildschirmen Short Log und Log Search zur Verfügung.
	Löschen der aktuellen QSO-Daten.
	Senden eines Spots an das DX-Cluster
Start Contest	Starten Sie das Contest-Modul
1.	Schließen des Contest-Moduls
CQ	CQ-Start anstelle von Search und Pounce
Search and Pounce	Search und Pounce statt CQ aufrufen

Durch Klicken auf Show QSO log icon in der Dialogleiste wird das Logbuch geöffnet.

Rearch results: 37568	QSO(s)						? ×
UTC -	Band	Mode	Submode	Call	Country	RST-S	Filters
2018-05-01 19:00:13				OT70DST	Belgium		
2018-05-01 18:50:27				OP18N	Belgium		
2018-05-01 18:40:21		CW	CW	OT70RSX	Belgium		LOG tools
2018-05-01 18:36:16	5 80m	CW	CW	OT70AST	Belgium		
2018-05-01 18:17:40) 80m			OT70WLD	Belgium		
🔆 🔳 Select						8	Delete 🤲 Search 🖉 Close



Klicken Sie auf Filters und der folgende Bildschirm erscheint. Um einen bestimmten Text im Logbuch zu finden

tippen Sie das Suchwort und oder ein Rufzeichen ein und klicken auf Suchen.



QSL



Hier können Sie Ihre eQSLs hoch- und herunterladen

Es gibt auch eine Verbindung zu den QSL-Managern M0URX und M0QXO

Log tools



Importieren und Exportieren des Logs von und zu ADIF.

Exportieren Sie das Log im Cabrillo-Format

Hinzufügen eines QSOs

📔 New QSO					?	×
Start UTC	02/05/2018 19:06 💌	FqRx (Hz) 1	4072012 📮	Your Call	ON2AD	
End UTC	02/05/2018 19:06 💌	FqTx (Hz) 1	4072012 🗧	Submode	CW	•
Call		отн		Cnty		
Name		State		Region		
ΙΟΤΑ		RST sent	599	Exch sent		
QSL via		RST rovd	599	Exch rcvd		
Custom		Lat		QSL msg		
Notes		Lon		QSL Recv via		
		Loc		QSL Sent via		
ITU zone	90 🌲	Location forma	at			
CQ zone	40	XDDD MM.	.MMM 🔿 Degre			
QSL Sent 🔳	01/01/1970 💌 e	QSL Sent 📄 0:	1/01/1970 💌	LoTW QSL Sent 🔳	01/01/1970	
QSL Recv 🔳	01/01/1970 🔻 e	QSL Recv 📄 0:	1/01/1970 🔻	LoTW QSL Recv	01/01/1970	
			23	Send QSL 🥑 Sav	e 🖉 Ca	ncel

So passen Sie ein QSO im Log an:

Doppelklicken Sie auf das zu editierende Rufzeichen

R Search res	ults: 37568	QSO(s)														? ×
UTC 2018-05-01		Band 40m	Mode SSB	Submode SSB	Call OT70DST	Country Belgium	RST-S 59	RST-R 59	Name		Notes	QSL-S QSL-	R My Call ON2AD	F	ilters	
2018-05-01												<i>a</i>		- 💙 Q - 🍞 U	SL OG tools	
2018-05-01 2018-05-01	18:40:21 18:36:16				OT70RSX OT70AST	Belgium			UBA RSX UBA AST	Ronse / Renaix Belgium						
2018-05-01					OT70WLD				Wid (Waaslandse	LOKEREN						
2018-05-01																
2018-05-01	17:31:33 14:28:45				EU6MM EA8URL	Belarus Canary Islands							ON2AD ON2AD			
2018-04-30																
2018-04-30																
¢,	Select													🚫 <u>D</u> elete	🖧 Search	Oclose

Es öffnet sich der Bearbeitungsbildschirm, wo man das QSO editieren kann.

📼 Edit QSO								×
Start UTC			14071473	-		ON2AD		
			14071473	÷				-
Call	EA4BU		Fuenlabrada -Madrid					5
Name	Antonio							
QSL via								
Custom			N040 16.248			Tnx for nice PSK		
			W003 47.502					
			IN80cg					
	14							
	Spain							
QSL Sent 🔳			06/03/2020 🔽 🏹		QSL Sent 🔳			
QSL Recv 🔳			06/03/2020 🔽 💐		QSL Recv 💼			
					🥶 Send QS	SL 🧭 Save (🖉 Canc	el

Klicken Sie auf Ändern, um den nächsten Bildschirm zu öffnen.

Hier können Sie möglicherweise das Land, die ITU-Zone und die CQ-Zoneanpassen.

Edit PFX QSO		?	\times
Country ៉ Greed			-
ITU zone 28			
CQ zone 20			
	De		
	ОК	Can	cel



Mit dem Symbol Log-Suche können Sie die angezeigten Informationen und die Anzahl der festen Spalten am Anfang des Bildschirms auswählen.

Wenn Sie eine der festen Spalten ausblenden, bleibt eine leere Spalte sichtbar. Um dies zu verhindern, reduzieren Sie die Anzahl der festen Spalten um 1.

In diesem Beispiel sind die ersten 6 Spalten fest. Wenn Sie horizontal scrollen, bleiben diese ersten 6 Spalten erhalten.

Logbuch-Import

Importieren eines MixW3-Logbuchs

Klicken Sie hier und ein neuer Bildschirm wird geöffnet





Das Ergebnis ist sofort sichtbar:



Importieren einer ADIF-Datei

Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Dateiauswahl- und Optionsfenster geöffnet.

MixW4 erwartet, die Datei im Ordner {Programmdateien} zu finden. Um eine Datei von einem anderen Ort aus zu verwenden, muss ein vollständiger Pfadname angegeben werden.

Wenn Sie QSO-Informationen zum ersten Mal laden, sollte das Kontrollkästchen Vorhandene ersetzen nicht aktiviert sein. Um vorhandene QSOs zu aktualisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene ersetzen.

MPORT from ADIF		<u>?×</u>	
Enter file name			
Replace existing	ОК	Cancel	
			Klicken Sie 'C

Der Fortschritt des Imports wird jetzt angezeigt. Wenn das Laden abgeschlossen ist, wird eine Zusammenfassung der Aktivität angezeigt.



Ein Fenster "Import abgeschlossen" wird angezeigt, das das Zusammenfassungsfenster abdeckt. Sie können dieses Fenster verschieben, um die Übersicht anzuzeigen.



Ein Fenster "Import abgeschlossen" wird angezeigt, in dem die zusammenfassenden Informationen zu den Aktionen angezeigt werden, die mit den Importdaten ausgeführt wurden.

Es wird immer eine Datei {*data files load point*}\bad_qso.adi erzeugt. Wenn keine Fehler gefunden werden, hat dies eine Datei mit der Länge Null. Alle ADIF-Regeln in der Datei, die Fehler generiert hat, werden in diese Datei geschrieben. In einer Regel liegt möglicherweise kein Fehler vor. Wenn ein QSO-Import durchgeführt wurde und versucht wurde, ein Duplikat eines bereits im Protokoll enthaltenen QSOs zu importieren, befinden sich diese QSO-Informationen in der Datei bad_qso.adi.

Wenn ein Ersetzungslauf ausgeführt wurde, werden möglicherweise neue QSOs im Protokoll angezeigt, wenn nicht alle Ersetzungskriterien erfüllt sind. Sehen Sie sich die kurze QSO-Anzeige an, um zu sehen, ob dies passiert ist. Sie können dieses Fenster sicher verschieben, um die Übersicht anzuzeigen.
ADIF-Kopie des gesamten Logs

Um eine ADIF-Kopie des gesamten Logs zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zeigen Sie das gesamte Log an.



2. Wählen Sie alles aus, indem Sie auf "Select all" klicken, um das gesamte Protokoll auszuwählen.



3. Wählen Sie LOG tools



4. Wählen Sie 'Export log to ADIF'.

Dies zeigt jetzt einen Auswahlrahmen für Windows-Dateien.

Geben Sie den Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern.

Die ADIF-Datei wird jetzt erstellt.

Machen Sie eine Kopie der MixW4.ini-Datei.

Schließen Sie MixW4.

Das ist wichtig, um die neuesten Einstellungen zu speichern.

Verwenden Sie den Windows Explorer, um den MixW4-Datenordnerzu erstellen für die Suche, kopieren Sie die MixW4.ini und klicken Sie auf einen anderen Speicherort.

Starten Sie MixW4 neu und fahren Sie mit der Cat-Konfiguration fort.



Kurz-Log und QSO-Statistik

Short log (Kurz-Log) und *QSO statistics* (Statistiken) können als Zugriff auf das Log verwendet werden, um die neuesten QSOs anzuzeigen und auch, ob Sie bereits eine QSL-Karte erhalten haben.

Der große Vorteil dabei ist, dass Sie beide getrennt verwenden können.

Sie starten dies, indem Sie auf das folgende Symbol in der Statusleiste klicken.



QSO Statistics-Symbolleiste



- 1 Ansicht der QSO-Statistik Info
- 2 Informationen zur Station. Dies

wird von cty.dat, pfx.dat, calls.dat und Locator erhalten.

- 3.- Ausblenden und Anzeigen der QSO-StatistikDurchsuchen Sie
- 4.- Zurücksetzen des Filters

3 -das gesamte Protokoll nach diesem Rufzeichen. Erscheint nur, wenn sich im QSO-Eingabefeld ein Rufzeichen befindet.

4 - Zeigen Sie das Menü Einstellungen für den Bildschirm Kurzprotokoll und Statistik an.

Wenn Sie auf Info 🚯 Info: klicken, wird die Legende der Symbole in der QSO-Statistik angezeigt. Wie zuvor QSO (bereits funktioniert) Dupe (doppelt) QSL gesendet und QSL empfangen und QSL S / R (QSL senden und empfangen)

Legend:	QSO before -	Dupe	- 📄	Sent QSL - 🌌	Recv QSL - 🧠	S/R QSL - 🥰
---------	--------------	------	-----	--------------	--------------	-------------

QSO Statistics settings

Ein Klick auf das Zahnrad 🔯 öffnet die QSO-Statistik-Einstellungen.



Im Menü Log data legen Sie die gewünschten Spalten festleg.

Short Log Settings			? ×
Columns	🗖 Del.	🔲 Edt.	🖌 Date
	🗖 Time	🖌 End Time	🖌 Freq.
Contact mode	🔲 TX Freq.	🖌 Mode	🖌 Call
	RST-S	Exch-S	RST-R
S	Exch-R	🗖 Name	🗖 QTH
Bands	LOC	🗖 State	Cnty
Modes	IOTA	Qsl via	Notes
Settings			
a Display			
			Save 🖉 Cancel

Im Menü Contest-Modus können Sie die erforderlichen AnsichtenIm Menü

Short Log Settings				?	×
Image: Section of the section of th	Show bands in sta 160m 30m 15m 6m 70cm	atistics	ళ 40m ళ 17m ళ 10m ళ 2m		×
			Save	⊘ Са	

In Bands können Sie alle gewünschten Bander wählen.

Short Log Settings			
Columns			ontesti
Contest mode	FAX	M FM	M FMHELL
	FSK31	SK441	¥ FT4
	¥ FT8	M HELL	HELL80
Bands	M HFSK	¥ J58	¥ JT44
5	¥ JT65		¥ ля
Modes			
Settings	PSK125	S PSK31	PSK63
a	V PSK63F	SKAM10	QPSK125
Display	 ✓ QPSK31	— У QPSK63	 √ QRA64
		🖌 RTTY	🖌 RTTYM
			🖌 sstv
			🖌 THRB
			🖌 V4
			Save 💋 Cancel

Im Menü Modes können Sie die Modi Ihrer Wahl auswählen.



Im Menü Einstellungen haben Sie die Wahl zwischen folgenden Ansichten Kurz-Log- und QSO-Statistiklegende Verwenden Sie den Filter für Anruf von

🗊 Short Log Settings						?	×
Columns	Font Font	MS Shell I		Colors Backgro		🜔 Color	
		🜔 Color				le Color	
Contest mode							
	Del. Edt.	Time I	Freq.(Hz)	Mode	Call	RST-S	
Bands	1 😺 🥹	18:33:48 14 18:33:48 14	4 006 879	CW	UT2UZ	299	
	3 😧 🦆	18:33:48 1	831 300	cw	UT4ULP	599	
	4 😧 🦆	18:33:48 7		cw	UT3UHQ	599	
Modes	5 😺 🦻	18:33:48 7	111 000	çw	UT2VV	599	
Settings							
Display							
					Sav	re ⊘	

Legen Sie im Menü Anzeige die verschiedenen Farben, Schriftarten und Größen fest.

Short-Log Farb und Schriften-Einstellungen









In Farbe aus Textmenü, stellen Sie die gewünschte Schriftfarbe ein



Background legt den Farbhintergrund fest

Das gezeigte Ergebnis wurde mit den folgenden Einstellungen erzielt:

Schriftart = MS Shell Dlg 2Textfarbe Schriftgröße = 9 = HTML: # 000000 Hintergrund = HTML: #ffffff Alternative = HTML: # ffd9b3

ğ																			
br	61492	Del.	2.	10.05.2020	14:25:00	10 142 026	10 142 026	OLINIA 8/250	ELARI	500	500	Michol	Malbas Sur Ouwata	1N24of	26	Citty	IOTA	DIRECT	Notes
τ,	01403	0		10.05.2020	14:25:00	10.142.930	10.142.930	OLIVIA 8/250	FIADL	599	599	Michel	Molaris Sur Ouveze	JN240	20	<u> </u>		DIRECT	
	01484	<u></u>	~	10.05.2020	14:32:00	10.142.930	10.142.930	OLIVIA 8/250	EUOKA	299	233	Alex	VREDSK	KUSSDe	VI	<u> </u>			
	61485	<u> </u>	<u> </u>	10.05.2020	14:35:00	10.142.936	10.142.936	OLIVIA 8/250	R2ZR	599	599	Anatoly	Novy Oskol	KO80ws	BO	BO-21		E-QSL	
	61486	•	- &	10.05.2020	14:40:00	10.142.936	10.142.936	OLIVIA 8/250	R6KEE	599	599	Yuri	Feodosia	KN75qb	KR				RK-12
	61487	8	2	10.05.2020	18:32:40	145.775.000	145.775.000	FM	ON4ABR	59	59	Danny	Kuringen - Hasselt	JO20pw	LB	HAC			
	61488	•	2	11.05.2020	09:22:20	145.775.000	145.775.000	FM	ON3BEN	59	59	Ben	Peer	JO21rd	LB	XXX		NO QSL	
	61489	8	2	11.05.2020	09:22:35	145.775.000	145.775.000	FM	ON4ABR	59	59	Danny	Kuringen - Hasselt	JO20pw	LB	HAC			
	61490	8	2/	13.05.2020	10:39:45	18.100.629	18.100.629	FT8	EASIN	-08	-11	Miguel	La Palma Island	IL18cp	GC		AF-004	E-QSL	
	61491	8	2	13.05.2020	10:56:18	18.101.474	18.101.474	FT8	IV3LNQ	-15	-13	Luigi	Trieste Ts	JN65vo	TS			E-QSL	
	61492	8	2	13.05.2020	11:04:31	18.101.286	18.101.286	FT8	IU5LQC	-06	-06	Alessandro	Piano Di Mommio (Lucca), IT	JN53dv	LU				
	61493	8	2/	13.05.2020	11:10:34	18.101.307	18.101.307	FT8	ON4STA	-12	-07	Yvan	Tielt-Winge	JO20lw	VB				
	61494	•	2	13.05.2020	18:36:31	10.137.699	10.137.699	FT8	HA1BF	-01	-24	Feri	Bocfolde Hu	JN86ks					
	61495	8	2	13.05.2020	18:39:19	10.137.699	10.137.699	FT8	VO1BE	-15	-09	John	Mount Pearl, NL	GN37om	NL		NA-027		
	61496	•	2	13.05.2020	18:41:19	10.137.699	10.137.699	FT8	SV1SFZ	-11	-09	Yannis	Keratsini - Amfiali	KM17tx					
	61497	8	2	13.05.2020	18:45:00	10.137.699	10.137.699	FT8	SP5DUJ	-09	-10	Andrzej	Warsaw	KO02lf				E-QSL	
	61498	•	2	13.05.2020	18:47:00	10.137.699	10.137.699	FT8	IK2UEC	+00	-14	Bruno	Broni Pv	JN45pb	PV			Direct, bureau, Eqsl	-
	a tofe																		暦 🙆 🏄
	•																		🔍 💙 🐨

Short log

Hier werden die geloggten QSOs angezeigt.

Zeigt die geloggten QSOs

8	istic		160	0m 80m	40m 3	30m 20m	17m 1	5m 1	2m 10m	n 6r	n 4	4m	2m 70cm	23cm			
short	Stat	FM										•					
	oso	HELL				· ·											
		PSK63							-								
	_	RTTY		- ·					-								
		SSB				-			•			-					
	5.	÷.	Edt.	Date	Time	Freq.(Hz)	TX Freq.(Hz)	Mode	Call	RST-S	RST-R	Name	QTH	LOC	State	Cnty	
	32	•	2	10.01.2015	18:06:07	7.042.250	7.042.250	PSK63	ON4ANL	599	599	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	33	8	2	11.01.2015	10:08:16	21.075.230	21.075.230	PSK63	ON4ANL	599	599	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	34	•	2	31.01.2015	14:37:47	28.505.000	28.505.000	SSB	ON4ANL	59	59	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	35	8	2	05.09.2015	10:10:00	145.775.000	145.775.000	FM	ON4ANL/P	59	59	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	36	•	2	14.01.2017	12:14:51	7.042.490	7.042.490	PSK63	ON4ANL	599	599	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	37	8	2	14.01.2017	14:59:41	14.072.960	14.072.960	PSK63	ON4ANL	599	599	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	
	38	•	2	01.09.2018	17:25:56	144.389.390	144.389.390	SSB	ON4ANL/P	59	59	Club	Leopoldsburg	JO21pc	LB	NLB	-
	4												•			Þ	
	6	Info:		Distance:50.7 Country:Belgi	8, Bearing:: um	214°, 51 km (32 miles),							1)		ŀ

QSO Statistics

Aufruf der QSO-Statistik.

istic			200111 00		5011	2011 171	1 1311	1200	1000	0111		m 2m	70cm 23cm			
Stat	CONT	IESTI														
S	cw			-												
	FT8															
					=	_					-					
			_													
	MFSK		. i													
	OLIVIA			-) 1											
	PSK31		-		-											
	PSK63			-												
	ORAG	.a		-												
	POC.															
	RUS		_													
	RTTY															
	SIM31			-												
				-												
	V/4			-												
D	VOI		•	-												
_ _	VOI		-)											
_	VOI Del.	Edt.	Date	Time	Freq.(Hz)	TX Freq.(Hz)	Mode	Call	RST-S	RST-R	Name		QTH	LOC	State	e Cnty
_ _ 1	VOI Del.	Edt.	Date	· Time 18:20:00	Freq.(Hz) 7.048.000	TX Freq.(Hz) 7.048.000	Mode ROS	Call PA7RA	RST-S -7	RST-R -17	Name Rien	Bergen op Zo	QTH om	LOC JO21dl	State NB	Cnty
- 1 2	VOI Del.	Edt.	Date 24.02.2016 19.03.2016	• Time 18:20:00 19:10:51	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490	Mode ROS RTTY	Call PA7RA PA7RA	RST-S -7 599	RST-R -17 599	Name Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om	LOC JO21dl JO21dl	State NB NB	Cnty
1 2 3	VOI Del.	Edt.	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000	Mode ROS RTTY SIM31	Call PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599	RST-R -17 599 599	Name Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om om Noord Brabant (Nb	LOC JO21dl JO21dl) JO21dl	State NB NB NB	Cnty
1 2 3 4	VOI Del. S S S S	Edt. 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000	Mode ROS RTTY SIM31 V4	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 599	RST-R -17 599 599 599	Name Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om om Noord Brabant (NB om	LOC JO21dl JO21dl) JO21dl) JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB	Cnty
	VOI Del. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Edt. 2,/ 2,/ 2,/ 2,/	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:35 18:50:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 599 -7	RST-R -17 599 599 599 -11	Name Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om om Noord Brabant (NB om om	LOC JO21dl JO21dl) JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB NB	
2 3 4 5 6	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:35 18:50:00 13:05:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 599 -7 599	RST-R -17 599 599 599 -11 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om om Noord Brabant (Nb om om	LOC JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB NB NB	
1 2 3 4 5 6 7	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,-	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:05:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 599 599	RST-R -17 599 599 -11 599 599 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om om Noord Brabant (Nb om om om om	LOC JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB NB NB	
- 1 2 3 4 5 6 7 8	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,-	Date 24.02.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 17.09.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:10:00 08:50:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000	1X Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 599 -7 599 599 599	RST-R -17 599 599 -11 599 599 599 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om	LOC JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB NB NB NB	
	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,-	Date 24.02.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 17.09.2016 20.12.2016	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:00 13:05:00 13:05:00 08:50:00 20:21:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 599 599 -20 599	RST-R -17 599 599 -11 599 599 599 -20 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om	LOC 3021dl 3	State NB NB NB NB NB NB NB NB	
	VOI Del. SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS	Edt. 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2,-	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 17.09.2016 20.12.2016 28.01.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 7.045.490 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31 RTTY	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 599 599 -20 599 599	RST-R -17 599 599 -11 599 599 -20 599 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (NE om om om om om om om om Noord Brabant (NE	LOC J021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB	
	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 08.06.2016 20.12.2016 28.01.2017 06.02.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17 17:11:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248	Mode ROS RTTY SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31 RTTY JT65	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 -7 599 -20 599 599 599 599 -14	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 599 599 -10	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om om om Noord Brabant (Nb om Noord Brabant (Nb	LOC J021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	Cnty
	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 08.06.2016 28.01.2017 06.02.2017 06.02.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:05:00 08:50:00 08:50:00 19:34:17 17:11:00 19:34:17	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 QRA64 CRA64	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 -20 599 -20 599 -20 599 599 -14 -17	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -20 599 -10 -17	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om om om om om Noord Brabant (Nb om Noord Brabant (Nb	LOC J021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	Cnty Cnty
	VOI Del. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Edt. 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 20.12.2016 28.01.2017 06.02.2017 24.06.2017 24.06.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:05:00 08:50:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17 17:11:00 19:35:00 14:28:05	Freq.(H2) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.580.780 10.139.248 7.075.014 14.067.000	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.580.780 10.139.248 7.075.014 14.067.000	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31 RTTY JT65 QRA64 SIM31	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 -9 599 -20 599 -20 599 -14 -17 -15	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -20 599 -10 -17 -20	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om om om om om om om om	LOC JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl DJ21dl DJ21dl JO21dl JO21dl JO21dl JO21dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	Cnty Cnty
	VOI Del. 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	Edt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 17.09.2016 28.01.2017 06.02.2017 24.06.2017 24.06.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:30 17:57:35 18:50:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17 17:11:00 19:34:17 19:15:00 14:28:00 16:50:59	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 7.045.490 7.045.497 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.001	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLTVIA CONTESTI JT65 QRA64 SIM31 V4	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 599 599 -7 599 -20 599 -20 599 -20 599 -14 -17 -15 599	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -30 599 -10 -17 -20 599 -20	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om om om om om Noord Brabant (Nb om Noord Brabant (Nb om Noord Brabant (Nb om	LOC J021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	 Cnty Intervention Intervention<
	VOI Del. 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	Edt. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 20.12.2016 20.12.2016 20.6.02.017 06.02.2017 24.06.2017 28.01.2017 08.02.2017 24.06.2017 20.02.2017 09.02.2017 09.02.2017 09.02.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:30 17:57:35 18:50:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17 17:51:00 19:34:17 17:51:00 14:28:00 16:50:59 18:17:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.141.000 7.045.497 7.045.497 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500 14.080.756	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500 14.080.756	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 QRA64 SIM31 V4 FT8 FT8	Са РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА	RST-S -7 599 599 -7 599 -20 599 -20 599 -14 -17 -15 599 -17 -17	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -10 -17 -20 599 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (Nb om om om om om om om Noord Brabant (Nb om Noord (Nb om Noord (Nb om Noord (Nb om Noord (Nb om Noord (Nb om	LOC 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl 3021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	Cnty Cnty
2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 122 133 14 15 16 13	VOI Del. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 17.09.2016 28.01.2017 06.02.2017 06.02.2017 24.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:34:17 17:11:00 19:15:00 14:28:00 16:50:59 18:17:00 19:39:00	Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.141.000 7.045.490 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500 14.080.756 10.136.954	TX Freq.(Hz) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500 14.080.756 10.136.954	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31 RTTY JT65 QRA64 SIM31 V4 FT8 FT8 FT8	Са РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА РАЛКА	RST-S -7 5999 5999 -7 5999 -20 5999 -20 5999 -14 -17 -15 5999 -17 -17 -13	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -10 -17 -20 599 -02 -02 -15 500	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (NE om om om om om om om om om om Noord Brabant (NE om Noord Brabant (NE om Noord Brabant (NE om om om om	LOC J021dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	 Cnty Image: Conty Image: Conty<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16	VOI Del. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		Date 24.02.2016 19.03.2016 30.03.2016 30.03.2016 08.06.2016 08.06.2016 08.06.2016 28.01.2017 06.02.2017 06.02.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.06.2017 28.08.2017 28.08.2017 28.08.2017 28.08.2017 28.08.2017 28.08.2017	Time 18:20:00 19:10:51 17:57:00 17:57:35 18:50:00 13:05:00 13:10:00 08:50:00 20:21:00 19:15:10 19:15:10 19:15:50 16:50:59 18:17:00 17:39:00 18:20:00	Freq.(H2) 7.048.000 10.141.000 10.148.000 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 14.080.756 10.136.954 10.136.954	TX Freq.(H2) 7.048.000 7.054.490 10.141.000 10.148.000 7.045.000 7.045.497 7.045.497 10.138.000 3.580.780 3.585.960 10.139.248 7.075.014 14.067.000 7.045.500 14.080.756 10.136.954 10.141.969 7.115.000	Mode ROS RTTY SIM31 V4 SIM31 OLIVIA CONTESTI JT65 PSK31 RTTY JT65 QRA64 SIM31 V4 FT8 PSK31 Yot	Call PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA PA7RA	RST-S -7 5999 5999 -7 5999 -20 5999 -20 5999 -14 -17 -15 5999 -17 -13 5999 -10	RST-R -17 599 599 -11 599 -20 599 -20 599 -10 -17 -20 599 -02 -15 599	Name Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rien Rie	Bergen op Zo Bergen op Zo	QTH om om Noord Brabant (NE om om om om om om om om Noord Brabant (NE om Noord Brabant (NE om Noord Brabant (NE om om om om	LOC JO21dl	State NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB NB	Cnty Cnty

DX-Cluster

Um das DX-Cluster zu öffnen, klicken Sie Show/hide views



DX-Cluster Einstellungen

Klicken Sie auf das "Zahnrad".



Der nächste Bildschirm wird geöffnet.

Menü Filter

DX Cluster Settings					? ×
	DX station			DE station	
Filters	dxcc 💿 🛛 Ar		•	dxcc 💿 🛛 Any	~
	itu zone: 🔿 🛛 Ar		•	itu zone: 🔿 🛛 Any	•
	cq zone: O Ar		•	cq zone: O Any	•
Global	continent: OAr		•	continent: O Any	•
	Band	Mode		Preset filters	
Sources a Display	Al bands 160m 80m 40m 20m 17m 17m 17m 12m 10m 6m 44m 2m	■ All modes ✓ CW ✓ RTTY ✓ PSK31 ✓ PSK63 ✓ BPSK ✓ SSB ✓ FT8 ✓ FT4			
	Number of spots for	a DX Call 0 🌻		🕂 Add to presests	— Delete preset
🖌 Auto refresh (seo	z) 10		Expiratio	n time (min) 20 🔹	📀 Save ⊘ Cancel

DX-Station und DE-Station: (siehe Bild oben)

Hier werden die Einstellungen vorgenommen, um zu bestimmen, welche DXCC, ITU, CQ oder Continent im DX-Cluster, in den Bändern und in den Modi angezeigt werden sollen.

Beispiel:

Von meinem DXCC möchte ich nur die UA-europäische Station im DX-Cluster sehen und dann auswählen in:

DX-Station	DE Station
dxcc - UA - Europäisches Russland und in	ON – Belgien

Klicken Sie optional auf *Add to Presests*, um sie vorübergehend zu speichern; mit *Delete preset* werden dieVoreinstellungen gelöscht.

Auto refresh (sec):	Geben Sie die Anzahl der Sekunden ein, in denen die Spots aktualisiert werden.
Expiration time (min):	Geben Sie die Anzahl der Minuten ein, die der DX-Cluster behalten soll.

	<u> </u>		U			1	
Ъ							
lust	-	Call	Spotter	Fq	UTC 🔻	Info	Country
U X		R6AF	VK4CT	7.011,1	17:44	32 dB 22 WPM	European Russia
		UA4NE	BG7IBS	3.505	17:44	4 dB 25 WPM	European Russia
		RA4AR	VK4CT	7.006	17:44	41 dB 23 WPM	European Russia
		RU1AC	BG7IBS	3.508	17:44	5 dB 26 WPM	European Russia
		R4BE/P	E28AC	10.107,6	17:42	8 dB 29 WPM	European Russia
0		1 😢 🔇	👔 滂 Refi	resh in 0 sec'	s		

Das Ergebnis dieser Filterung nach dem Klicken auf Speichern ist:

Menu Global

DX Cluster Settings				?	×
Filters Global	 Tune radio and listen on single clic Enable spoting Reload on dialog open Auto reload Show 	k			
	🖌 Show QSO New	Show QSO before	🖌 Show QSO NotAllowed		
Sources					
aA					
Display					
🖌 Auto refresh (sec) 10	Expiration time (min) 10	<u>+</u>		
			🧭 Save (🕗 Ca	ncel

Tune radio and listen on single click:	Wenn dies aktiviert ist, springt der Trcvr beim Anklicken zur Frequenz des DX-Spottings.
Enable spotting:	Wenn dies markiert ist, können Sie selbst DX 'spotten'
Reload on dialog open:	Neu Laden der DX-Daten beim Öffnen des DX- Clusters.
Auto reload:	Automatisches Abrufen der DX-Daten gemäß der Sekunden-Einstellung für die automatische Aktualisierung.
Show QSO New	Zeige neues QSO

Show QSO before	Bereits geführtes QSO
Show QSO Not Allowed	QSO-Anzeige nicht erlaubt

Menu Sources

DX Cluster Settings			? ×
		Web cluster	
Filters	Web Cluster		
	Server http://www.dxsu	mmit.fi/	
	Page text/dx50.html		
Global			
		Telnet clusters	
S	 TelNet Cluster 		
Sources	liser	UT311HO Password	
A	Nama		
Display			
Брау	HOST	_ axtun.com	Port 8000
	Reverse Beacon Network		
	🖌 Reverse Beacon Netw	ork (CW <u>_</u> RTTY)	
🖌 Auto refresh (sec) 10 🗧	Expiration time (min) 10	
			🧭 Save 💋 Cancel

WebCluster:Telnet clusterRBN (Reverse Beacon Network):Server:http://www.dxsummit.fi/Host:DXFunReverse Beacon Network (CW, RTTY)Page:text/dx50.htmlDxNetUa

Menu Display

Die nebenstehende Ansicht wurde mit folgenden Einstellungen erzielt:

Font = MS Shell Dlg 2 Font style = Normal Size = 9 Text Color = HTML: #000000 Background = HTML: #ffffff Alternative = HTML: #fffd9b3 Not RBN Spots = HTML: #0000ff



- Call	Spotter			Info	Country
9J2LA	VK4CT	3.509	19:17	15 dB 28 WPM	Zambia
MONP	UA4M	7.026	19:17	21 dB 24 WPM	England
EA1CIU	LZ7AA	7.041,6	19:17	17 dB 0 WPM	Spain
SM6AZZ	UA4M	3.537	19:17	19 dB 24 WPM	Sweden
F8FAZ	кмзт	10.108	19:17	30 dB 27 WPM	France
G7RAU	R6YY	7.005	19:17	5 dB 23 WPM	England
Z39M	VK4CT	7.032,1	19:17	7 dB 31 WPM	North Macedonia
OE3XLB	OK2EW	50.057,6	19:17	7 dB 16 WPM	Austria
K2FW	N7TR	10.119	19:17	16 dB 14 WPM	United States
R3RQ	UA4M	3.522	19:17	37 dB 27 WPM	European Russia
ISOESG	SZ1A	3.516	19:17	7 dB 21 WPM	Sardinia
EI2IP	W 1NT	7.001	19:17	5 dB 25 WPM	Ireland
N0OI	KU7T	14.013,1	19:16	22 dB 20 WPM	United States
PE 1FJN	LZ7AA	7.026,6	19:16	2 dB 16 WPM	Netherlands
OM3TLG	WZ7I	10.110	19:16	11 dB 13 WPM	Slovak Republic

Spotten



Klicken Sie hier auf dieses Symbol und der folgende Bildschirm öffnet sich, um DX spotten zu können.



- 1. Das DX-Call.
- 2. Ihr Rufzeichen (Call)
- 3. Die richtige Frequenz
- 4. Die üblichen Infos

Diese Daten werden automatisch angezeigt, wenn Sie das DX-Rufsymbol im Modul "Log" haben. Die Frequenz wird angezeigt, wenn Sie über eine CAT-Steuerung verfügen.

Refresh data

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, führen Sie eine manuelle Aktualisierung der DX Cluster-Informationen durch.



Refresh in xx.sec

Hier sehen Sie die Zeit in Sekunden, in der ein automatisches "Refresh" der DX Cluster-Informationen stattfindet.



Sortieren im DX-Cluster



- 1. Neue Calls anzeigen/ausblenden
- 2. Ausblenden bereits gearbeiteter Stationen
- 3. Unbekannte Länderspots anzeigen ausblenden

Die Sortierung im DX-Cluster erfolgt durch Anklicken der Spaltenüberschriften. Die sortierte Spalte erhält dann einen Aufwärts- oder Abwärtspfeil, wenn Sie von oben nach unten oder von unten nach oben sortiert werden.

ы	_					
Inst	- Call	Spotter	Fq	UTC	Info	Country 🖆
×	KL2S	ки 7т	14.030	18:21	30 dB 20 WPM	Alaska
	ZA1E		7.018	18:24	9 dB 22 WPM	Albania 4
	ZA 1EM	SE0X	7.017,	18:25	8 dB 23 WPM	Albania
	C37N	K3WJV	14.187	18:18	G	Andorra 🚽
	D3CA Z	WB6BEE	14.052,9	18:20	15 dB 18 WPM	Angola
	LW4TF	AA 1K	21.315,2	18:20	USB	Argentina
	LW7DX	KA 1IOR	21.336,2	18:18	USB	Argentina
	LW4EF	NW3Y	21.314,5	18:17		Argentina
	P40A	VA2QR	21.347,9	18:19	TU ARRL DX SSB Test	Aruba
	R9JAP	RU9CZD	3.538	18:24	14 dB 20 WPM	Asiatic Russia
	TA7I	WB6BEE	14.033	18:19	6 dB 24 WPM	Asiatic Turkey
	TA3LE	UA4M	7.030	18:21	14 dB 13 WPM	Asiatic Turkey
					1 · · · ·	
		🔅 滂 Rel	fresh in 6 seo	c's		

- 1. Sortiere nach der Legende (wird
- später im Handbuch hinzugefügt)
- 2. Sortieren nach Rufzeichen
- 3. Sortierung nach den Spottern
- 4. Sortieren Sie nach der Frequenz
- 5. Sortieren Sie nach der UTC-Zeit
- 6. Sortieren Sie die Informationen
- 7. Sortieren nach Ländern

Legende:

Neues DXCC

Neues QSO

Früheres QSO

MixW4 Ordner und Dateien

Obwohl zum Zeitpunkt der Installation drei mögliche Methoden zur Verfügung standen, führen alle drei zur selben Ordnerstruktur auf der Festplatte.

Programm Dateistruktur.

Der Inhalt dieses Ordners und der Unterordner ist nicht wichtig. Nur **MixW4.exe** muss möglicherweise adressiert werden. Keine der Dateien sollte geändert werden.

Programmdateien, die geladen werden {Program files load point}

Мар	Beschreibung
audio	
bearer	
CatDLLs	Enthält die DLLs für die verschiedenen Transceiver
Contests iconengines	Enthält noch keine nützlichen Informationen zum Contest.
plugins	Hat Unterordner. Wird <i>nicht</i> auf die gleiche Weise wie der MixW2/3 Plugins Ordner verwendet.
qmltooling	
Qt	Hat Unterordner.
QtGraphicalEffects	Hat Unterordner.
QtQml	Hat Unterordner.
QtQuick	Hat Unterordner.
QtQuick.2	
QtTest	
QtWinExtras	
Sqldrivers	

Datendatei-Struktur {Data files load point}

Мар	Verwendung
CWT	Morsezeichensatzdateien. Minimaler Inhalt muss ENG.cwt sein.
Data	Speicher für <i>cty.dat</i> , <i>pfx.dat</i> , <i>calls.dat</i> und <i>schedule.txt</i> . Enthält auch <i>dxccEntity.json</i> . Eine Datei, die für interne Programmquerverweise verwendet wird. Ändern Sie diese Datei nicht.
ecards	Für zukünftige Verwendung zum Speichern von QSL-Karten oder anderen QSO-Bildern.
Macros	Makrospeicher Makrodateien haben .json-Erweiterungen.

Bei der Installationsmethode 3 werden sowohl die Programmdateistruktur als auch die Datendateistruktur in demselben physischen Ordner installiert. Es muss sichergestellt sein, dass eine Datei mit demselben Namen sowohl in der Programmdatei als auch in der Datendateistruktur installiert ist.

Wenn sich eine Datei in einem der Programmstrukturordner befindet, lassen Sie sie in Ruhe!

Dateibeschreibungen

Ini-Dateien		
Bands.ini	Beinhaltet den Bandplan	
KiwiSDR.ini	Hier befinden sich die KiwiSDR-Adressen	
MixW4.ini	Hier werden alle Daten zum Starten von Miz	xW4 gespeichert.
Panels.ini	Dies ist ein Layout mit Standardeinstellungen. Der Benutzer kann über die Menüoption "Layout zurücksetzen" unter "Layout speichern / laden" zu den Standard-Workflow- Layouts wechseln.	Load layout Save layout Reset layout

ADIF-Dateien

Dateien mit dem Suffix .adi müssen Dateien sein, die mit dem Amateur Data Interchange Format erstellt wurden.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der unabhängigen ADIF-Website.

MixW4 1.0.5 schreibt eine 5-zeilige Datei, die angibt, dass das ADIF-Format der Version 3.0.6 verwendet wird. Dies könnte sich jedoch in späteren Versionen ändern.

calls.dat

Die Datei **calls.dat** wird in Kombination mit den Dateien **cty.dat** und **pfx.dat** verwendet, damit MixW ein Land oder eine Region identifizieren kann.

Die Datei besteht aus ein paar Zeilen Daten. Die Daten bestehen aus einem Doppelpunkt (:) separate Felder:

UT2UZ: US5U

Das linke Feld ist eine komplette Rufzeichen und das rechte Feld ist ein Präfix für Querverweise in den Dateien oder **pfx.dat cty.dat**

In dem obigen Beispiel (erscheint normalerweise Kiew in Anrufdetails im Protokoll) das Call UT2UZ ist jetzt in der Gegend aus der Datei **pfx.dat** verwies US5U Call (Kyjivs'ka Oblast [KO] wird stattdessen angezeigt).

Zeilen in der Datei, die mit einem Semikolon (;) beginnen, werden als Kommentare behandelt.

cty.dat

Die Datei **cty.dat** wird für Wettbewerbe verwendet, um Ländermultiplikatoren von Rufzeichen zu generieren. MixW verwendet die Einträge auch, um auf die Datei **pfx.dat** zu verweisen, um mögliche weitere Länderinformationen zu erhalten.

Jeder Eintrag besteht aus mehreren Datenzeilen, die erste enthält 8 durch den Doppelpunkt getrennte Punkte, die zweite und die folgenden Zeilen sind durch Komma getrennte Felder. Die weiteren Datenzeilen müssen mit einem Leerzeichen oder Tab beginnen und die letzte Zeile wird mit einem Semikolon enden.

> Die acht Felder der ersten Zeile sind: Name des Landes:

CQ-Zone: ITU-Zone: Kontinent mit zwei Buchstaben: Breitengrad: ein negativer Wert ist Süd (Süd) Längengrad: Ein negativer Wert ist Ost. (Osten). Dies ist das Gegenteil der Daten in den persönlichen Daten Zeitunterschied von UTC: Primäres Länderpräfix:

Es gelten die folgenden Regeln:

- Weitere Präfixe, die mit diesem Land verknüpft sind
- Ein Präfix oder Teilanruf, gefolgt von einer Zahl zwischen runden Klammern. Dadurch wird die CQ-Zone für diesen Präfix oder Teilanruf geändert.
- Ein Präfix oder Teilanruf gefolgt von einer Zahl in eckigen Klammern. Dadurch wird die ITU-Zone für diesen Präfix oder Teilanruf geändert.
- Ein Präfix oder Teilanruf mit runden und vierstelligen Ziffern. Dies ändert beide Zonen.
- Ein vollständiges Rufzeichen, dem das Gleichheitszeichen vorausgeht, das diesen Anruf angibt sollte mit diesem Land verbunden sein.

Diese Datei wird regelmäßig aktualisiert, um Länderänderungen, Änderungen einzelner Anruforte und andere spezielle Anrufe für Ereignisse widerzuspiegeln.

Die Version von **cty.dat**, die von MixW4 installiert und verwendet wird, kann durch Eingabe von VERSION als das aktuelle QSO-Rufzeichen identifiziert werden

Das angezeigte Land ändert sich für jede Version. Eine Freigabemitteilung mit der Datei **cty.dat** gibt an, welches Land durch das VERSION-Rufzeichen identifiziert wird.

Die neueste Version der Datei und weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.country-files.com/

Weitere Informationen zur großen Datei cty.dat finden Sie unter:

http://www.country-files.com/bigcty/index.htm

Eine Kopie dieser Datei wird mit der MixW-Software geliefert.

Pfx.dat

Die Datei **pfx.dat** enthält weitere Informationen zum aktuellen QSO-Rufzeichenpräfix. Diese Information ergänzt die Informationen in **cty.dat**.

Das Dateiformat ähnelt dem Format cty.dat.

Zusätzlicher Name: CQ-Zone: ITU-Zone Kontinent mit zwei Buchstaben Breitengrad: (-ve ist Süden) (Süden) Längengrad: (-ve ist Ost. (Ost) Dies ist das Gegenteil der Daten in den persönlichen Daten) Zeitunterschied zu UTC: Primäres Länderpräfix

Die folgenden Zeilen sind Call (Rufzeichen) oder partial callsigns (Teilrufzeichen), die den Daten der ersten Zeile zugeordnet werden müssen.

Die partiellen Rufzeichen enthalten Platzhalter. ? für ein einzelnes Zeichen und * am Ende des Anrufs.

Diese Datei wird mit der MixW-Software geliefert.

.set Dateien

Diese Dateien werden von MixW4 erstellt und im Ordner {**data_root**} gespeichert. Für jeden Modus wird eine Datei erstellt

Danach wird der Modus ausgewählt und dann abgewählt. Die Datei enthält die Einstellungen für den mit der Datei verknüpften Modusnamen, und der Inhalt des Dialogfelds "Moduseinstellungen" wird gespeichert, nachdem Sie entweder den Modus geändert oder MixW4 geschlossen haben. Modi, die den Moduseinstellungsdialog nicht verwenden, verfügen weiterhin über eine Datei, jedoch mit sehr begrenzten Daten.

Contesteinstellungen



Klicken Sie auf Start Contest und das folgende Menü wird geöffnet.

Klicken Sie auf New contest.

Alle verfügbaren Conteste werden angezeigt



×

Dann erscheint unten das Fenster mit den notwendigen Informationen zu diesem Contest.

💓 Select contest

ARRL DX CW ARRL DX SSB CQ WW 160Bei Bedarf überprüfen Sie die Merge Standard und Modus Makros.



Accept

🖉 Clos

DIGIFEST Mode: RTTY, BPSK63, MFSK16, OLIVIA, HELLSCHREIBER Band: 80M, 40M, 20M, 15m, 10m 3.00 Start date & time : 06.06.2020 04:00

End date & time : 07.06.2020 20:00

File name: digiFest.qml

<complex-block>

Dieser Screenshot zeigt die Contestdaten und das DX-Cluster.

Diese Bildschirmanzeige zeigt ShortLog das als Contest-Log dienst.

							DIG	IFEST	rloc						
) 🗹 Tour 🕯		- 13:00 🗹 Tour 3 21:0	0 - 05:00 🗹				Sho						
Band Go	od QSO Point Tour : D			OLIVIA BPSK63 MFSK	09 19 2 08 18 2 07 17 2	9 39 49 59 3 38 48 58 7 37 47 57	69 79 68 78	89 99 88 98 87 97							
40m 22 20m 0 15m 0	43333 0 0			4 4 5 0 0 0 0 0 0	06 16 2 05 15 2	5 36 46 56 5 35 45 55	66 76 65 75	86 96 85 95							
10m 0	0 Tour :				04 14 2 03 13 2 02 12 <u>2</u>	1 34 44 54 3 33 43 53 2 32 42 52	64 74 63 73 62 72	84 94 83 93 82 92		_					
40m 0					01 11 2	31 41 51	61 71	81 91			Date	End Time	Freg.(Hz)	Mode	Call
20m 0	•	0	0	0 0 0	00102	30 40 50	0070	80 90			02.06.2020	13:47:34	7,041,000	BPSK63	OK1A/
											02.06.2020	13:47:45	7 041 000	RDSK63	ONBAL
AR BR	CR DR	ER FR	L GR	HR IR JR KR	LR MR NR	OR PR	QR I	RR =			02.06.2020	13:49:45	7.041.000	BPSK63	AA1A
AP BP	CP DP	EP FP	GP GP	HP IP JP KP	LP MP NP	OP PP	QP I	RP			02.06.2020	13:50:52	7.041.000	OLIVIA	ΔΔ1Δ
		EO FO	GO	но іо 🗾 ко		OO PO					02.06.2020	13:51:06	7.040.984	HELL	ΔΔ1Δ
AN BN	CN DN	EN FN	GN GM	HN IN JN KN	LN MN NN	ON PN	QN I	RN 2M			02.06.2020	13.51.25	7 040 984	MESK	
AL BL	CL DL	EL FL	. GL	HL IL JL KL	LL ML NL	OL PL	QL	RL 🚽			02.06.2020	13:51:44	7 040 984	RTTY	
											02.06.2020	12:51:57	7 040 084	PTTY	OK1A/
					ADIF Cabrilo	Sta					02.06.2020	13:52:13	7 040 984	MESK	OK14/
											02.06.2020	13:52:34	7 040 984	HELL	OK1A/
Cal	Spotter	Fq	UTC	* Info	Country			A			02.06.2020	13:52:50	7 040 084	OLIVIA	OK1A/
424UX	1750VP	29.019	14:05	TNK OSO DICK/ORP	European Russia						02.06.2020	13:53:03	7 040 084	OLIVIA	ONBAL
ZSIANF	LZ108-@	14.014,6	14:05	cq Oleg DSW	South Africa					13	02.06.2020	13:53:16	7 040 084	RTTY	ONBAL
RW9CC	UX3MH-@	7.074	14:05	tnx QSO	Asiatic Russia					14	02.06.2020	12:52:20	7.040.084	MECK	ONDAL
G4KUD	EA3IDY	21.074	14:05	FT8	England				1		02.00.2020	12.52.55	7.040.084	UEU	ONDAL
OD5KU	WWIL NASSO @	50.313	14:03	FT8 -17 +2316hz KM73	Lebanon			_		15	02.00.2020	12:55:10	7.040.904	DTTV	TK100
WDOBOM	WE7L	144.200	14:04	DM79OH TR DN81 Good s	iona United States			_		10	02.00.2020	12:55:24	7.040.904	MECK	11/100
JA9NFO	RA68X	14.074	14:04	tnx QSO	Japan			_			02.00.2020	13.33.34	7.040.904	MEDI	1K100
SM7ZDI	MOSVA	28.030,2	14:04	CQ	Sweden					10	02.00.2020	13.33.36	7.040.904	Inclu	IKIOO
KC3AHR	AA4XU	28.074	14:03	EL97 FN11	United States					19	02.06.2020	13:50:11	7.040.984	OLIVIA	16100
SP500D/F	SQ2WKQ	3./00	14:03	SPFF-2000	Poand					20	02.06.2020	13:56:30	7.040.984	BP5K03	IKIOU
BYSEA	RA6BX	14.074	14:01	tnx 050	China						02.06.2020	13:57:34	7.040.984	RITY	BG11B
											02.06.2020	13:57:56	1/.040.984	MESK	BG1TB
IQ6CC/7	IZSRKQ	14.180	14:01	cota	Italy			_							
IQ6CC/7 SP5UUD/P	IZ5RKQ HF0WFF	14.180 3.700	14:01 14:01	cota SPFF-2000 PGA-MR02	Italy Poland						02.06.2020	14:00:41	7.040.384	MFSK	BG1TB
IQ6CC/7 SP5UUD/P PU1AGS	IZSRKQ HF0WFF 4S7AB-@	14.180 3.700 21.074	14:01 14:01 14:01	cota SPFF-2000 PGA-MR02 Trix FT8 OSO Long path	Italy Poland Brazil					23	02.06.2020	14:00:41	7.040.384	MFSK	BG1TB
IQ6CC/7 SP5UUD/R PU1AGS	IZSRKQ HFOWFF 4S7AB-®	14.180 3.700 21.074 tefresh in 6 s	14:01 14:01 14:01 ec's	cota SPFF-2000 PGA-MR02 Tnx FT8 OSO Long path	Italy Poland Brazil			Ŧ		23	02.06.2020	14:00:41	7.040.384	MFSK	BG1TB

Wenn Sie oben auf die Schaltfläche Statistik klicken, wird der nächste Bildschirm geöffnet.



. 8						o											
	20	02.06.2	2020 1	13:56:30	7.040.9	84 BPSK63	IK100M	J021	JN35]							
	21	02.06.2	2020 1	13:57:34	7.040.9	84 RTTY	BG1TBF	J021	ON80]							
	22	02.06.2	2020 1	13:57:56	7.040.9	84 MFSK	BG1TBF	J021	JN35]							
	23	02.06.2	2020 1	4:00:41	7.040.3	84 MFSK	BG1TBF	J021	JN35								
ļ																	
÷.	L 20m	0	_	0	U	U	0	U		U					10 51		
	AR	BR	CR	DR	ER	FR G	r hr	IR	JR	KR	LR	MR	NR	OR	PR	QR	RF
	AQ	BQ	CQ	DQ	EQ	FQ GO	Q HQ	IQ	JQ	KQ	LQ	MQ	NQ	OQ	PQ	QQ	RÇ
	AP	BP	CP	DP		FP G	P HP		JP		LP	MP	NP	OP	PP	QP	RF
. 8	10	PO		00		FO CO			10			MO	NIO	00	DO	00	0.0

Call Exch-S Exch-F PSK63 OK1AA JO21 JN15 PSK63 AA1A JO21

FN42

JN15

AA1A OK1AA OK1AA OK1AA

OK1AA ON3AD

ON3AD ON3AD RTTY

ON3AD HELL

IK100M IK100M IK100M

QTH-Karte: Die verwendeten Raster werden angezeigt.angezeigt.

Dupe: Hier werden alle Dupes

FM FI

CN DN EN CM DM EM CL DL EL

QTH Ma	ъp	DUPE (2)	AGAINST	T the rules (0)		
Edit	Cal	I	Count	Mode	Band	Reason
٩,	ON4	1ANL		MFSK	40m	Tour 1: dupe
٠.	ON4ANL		1 MFSK		40m	Tour 1: dupe

Gegen die Regeln: Hier finden Sie Informationen von QSOs, die nicht den Wettbewerbsregeln entsprechen.

QTH Ma	ар	DUPE (0)	AGAINS	T the rules (2)	
Edit	Call		QSO	Reason	
2	ON4	ANL	1	Out of tours	
ê 🕹	ON4	ANL		Out of tours	

Nun wird eine Datei namens contest.json in {*Program files load point*} \Contests erzeugt, die diese Contest-Informationen enthält.

```
[
    {
        "ContestInfo": "DIGIFEST\r\nMode: RTTY, BPSK63,
MFSK16, OLIVIA, HELLSCHREIBER \r\n Band: 80M, 40M, 20M, 15m,
10m r n3.00",
        "FileName": "digiFest.gml",
        "Macros": "DIGIFEST 2020.json",
        "MyLocator": "JO21PC",
        "MyName": "Pat",
        "Name": "DIGIFEST 2020",
        "TransiverPower": "LOW",
        "YourCall": "ON2AD",
        "bAutoExchgCqZone": false,
        "bManualNR": false,
        "bMergeDefaultMacros": false,
        "bMergeModeMacros": false,
        "endDate": "07.06.2020 20:00:00",
        "extField 0": "Time category (8/24);24;0;24",
        "stContestVerion": "3.00",
        "startDate": "06.06.2020 04:00:00",
        "validBands": "80m;40m;20m;15m;10m;;;;;",
        "validModes": "RTTY; HELL; OLIVIA; BPSK63; MFSK;;;;;"
    }
]
```

Das Hauptmenü Show / Hide zeigt diesen Contest jetzt an.



Import von Contesten aus MixW3

Klicken Sie auf Import MixW-3-Contest.

	Import Mixw-3 cor	ntest 📑 New contest	Delete contest
🔀 Imp	ort MixW-3 contests X	Klicken Sie auf "Yes"	
?	The following files were found: MixContests.ini		
	Do you want to import them?		
	Yes No		

X Contests	?	×
CQMM DX Contest Contest name 10-10-Open Seasons Contest Start date 25/06/2018 08:04 CMM DX Contest Adegean RTTY Contest Start date 27/06/2018 08:04 CMM DX Contest AGB-PARTY Contest End date 27/06/2018 08:04 CallSIGN Contest name ALESSANDRO VOLTA RTTY DX Contest AII Asian DX Contest ON2AD UKRAINIAN DX Classic RTTY ARI International DX Contest Macros Image: Contest of the co		
Import Mixw-3 contest	0	Close

Die importierten Conteste befinden sich jetzt auf der linken Seite der MixW-Modulliste. Sie wurden auch in die Datei contest.json eingegeben.

Diese Conteste können erst verwendet werden, nachdem Sie die entsprechende MixW3-Statistics-Datei aus Ihrem MixW3-Ordner (Verzeichnis) -Plugins in den Contest-Ordner in MixW4 kopiert haben.

Mit der Bildlaufleiste können Sie zum gewünschten Contest blättern

Sobald alle von Ihnen gewünschten Conteste ihre Statistikdatei erhalten haben, können Sie den oben beschriebenen neuen Contestsprozess verwenden, um die importierten Contestsinformationen zu aktualisieren.

Um den Contestsbereich zu verlassen, klicken Sie auf



Contest Makros

Es gibt sieben Makros, um zwischen den Betriebsarten RUN oder SEARCH AND POUNCE zu wechseln:

<sp1></sp1>	-	Aktiviert den Search- und Pounce-Modus.
<sp0></sp0>	-	Search- und Pounce-Modus deaktivieren(Run-Modus ein).
<s p=""></s>	-	Wechselt zwischen den Modi Search, Pounce und Run.
<sp: 1=""></sp:>	-	ist gleich <sp1></sp1>
<sp: 0=""></sp:>	-	ist gleich <sp0></sp0>
<onsp1></onsp1>	-	ist gleich <sp1></sp1>
<onsp0></onsp0>	-	ist gleich <sp0></sp0>

<nrs></nrs>	-	Fügt Exchange zum Senden hinzu
<nrr></nrr>	-	Empfangen Sie Insert Exchange
<prevcall></prevcall>	-	Vorheriges Call einfügen
<prevrsts></prevrsts>	-	Vorheriges gesendetes RST einfügen (fügt zuvor gesendetes RST hinzu)
<prevrstr></prevrstr>	-	Vorheriges empfangenes RST einfügen
<pre><prevnrs></prevnrs></pre>	-	Fügt vorheriges Exchange zum Senden hinzu
<prevnrr></prevnrr>	-	Fügt das zuvor empfangene Exchange hinzu

Andere Makros, die während des Contests verwendet wurden:

Die Makros RUN, SEARCH AND POUNCE und INTELLIGENT (<INT>)

Es gibt verschiedene Makros, die voneinander und vom Inhalt bestimmter Felder im Contestlog abhängig sind.

Zweitens gibt es das <INT> -Makro, das standardmäßig vom OnCR-Makro aufgerufen wird, wenn sich MixW im Contest-Modus befindet. Die Ausgabe des Makros <INT> hängt von den Inhalten der Felder CALL und RX EXCHANGE ab, wie in den folgenden Tabellen gezeigt:

Search and Pounce Mode

Call	RX Exchange	Output	Macro to Edit
-empty-	-empty-	?	INTQRL
NEWCALL	-empty-	de mycall	INTDE
WKDCALL	-empty-	nichts	none
NEWCALL	Austausch	QSL UR 599 001 <saveqso></saveqso>	INTQSL

Run Mode

Call	RX Exchange	Output	Macro to Edit
-empty-	-empty-	CQ TEST de mycall	INTCQ
NEWCALL	-empty-	newcall GA 599 001	INTGA
WKDCALL	-empty-	Newcall QSO B4 QRZ	INTQB4
NEWCALL	exchange	QSL 73 QRZ de mycall <saveqso></saveqso>	INTQRZ

Cabrillo-Datei erstellen

Wählen Sie vor dem Erstellen einer Cabrillo-Datei die QSOs aus, die Sie verwenden möchten. Wenn standardmäßig keine QSOs ausgewählt werden, wird die Erstellung abgebrochen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die Contestregeln verfügen, und stellen Sie sicher, dass Sie alle möglichen Daten haben.

Wählen Sie diese Option und das folgende Fenster wird angezeigt:

Cabrillo						_		×
	CALLSIGN ON2A)						
BAND	160m		MODE	CW	OPERATOR		-	
ASSISTED			OVERLAY		TIME			
STATION			POWER		TRANSMITTER			
DEFAULT T	RANSMITTER 0							
SERTIFICA	TE 🖲 YES 🔍 NO							
NAME	Pat							
EMAIL								
CLUB								
LOCATION	JO21PC							
ADDRESS								
CITY	STATE-PR	OVINCE	F	POSTALCODE	COUNTRY			
	2							
OPERATOR	RS							
COMPROY								
JUAPDUA								
					 	Go	norsti	on
						Ge	nerau	

Geben Sie die relevanten Informationen für den Contest ein, für den Sie diese Datei erstellen.

Klicken Sie auf 'Generation' und es wird ein Dateiauswahlfenster angezeigt.

KiwiSDR



Einleitung

KiwiSDR ist ein SDR-Empfänger (Software Defined Radio) für den gesamten Frequenzbereich von 10 kHz bis 30 MHz. Der Kiwi unterstützt bis zu vier gleichzeitige Verbindungen mit jeweils eigenen unabhängig gesteuerten Audio- und Wasserfallkanälen.

Welchen Vorteil hat KiwiSDR in MixW?

Manchmal haben wir eine Weile CQ gerufen und niemand kommt zurück. Die Fragen, die gestellt werden, sind: Habe ich Probleme mit meiner Antenne (SWR war OK?). Macht mein Transceiver Probleme oder ist die Ausbreitung schlecht, etc

Aber über einen KiwiSDR-Server kann man schnell sehen, ob das Signal dort ankommt. Dies kann durch Senden eines Signals mit einem bestimmten Mode und durch Betrachten des KiwiSDR-Wasserfalls prüfen. Es ist jedoch leichter, ein TUNE-Signal abzustrahlen. In diesem Bild wird ein TUNE-Signal gesendet (oberes Bild) und man sieht, dass dieses KiwiSDR (unteres Bild) das TUNE-Signal empfangen hat.



💻 Kiwi SDR	KiwiSDR ist nicht mit einem KiwiSDR-Server verbunden.
🗕 Kiwi SDR	KiwiSDR versucht sich mit einem KiwiSDR-Server zu verbinden.
💻 Kiwi SDR	KiwiSDR ist mit einem KiwiSDR-Server verbunden.
Connect	Verbindung zu einem KiwiSDR-Server herstellen.
Disconnect	Trennt die Verbindung mit dem KiwiSDR-Server.
Presets	Auswahl aus den verschiedenen KiwiSDR-Servern.
Server	Adresse des Servers
Port	Anzeige der Portnummer für den KiwiSDR
Cutoff	Anfang und Ende der KiwiSDR-Bandbreite, die anpassbar ist
Shift	Hier kann man den Frequenzunterschied zwischen dem Transceiver- Wasserfall und dem KiwiSDR-Wasserfall einstellen. Negative Werte beginnen mit - Beispiel: -5 Dies bedeutet, dass der Unterschied zwischen den beiden Wasserfällen -5 Hz beträgt.
Compress	Komprimiere die Cutoff-Werte
Set	Bestätigen Sie die Cutoff-Werte
Gain ■ AGC ————————————————————————————————————	Ein Haken bei AGC aktiviert die automatische Regelung. Ist AGC nicht aktiviert, kann man die Aussteuerung manuell mit dem Schieberegler regulieren.

Verwenden des KiwiSDR

Klicken Sie auf das KiwiSDR-Symbol und die KiwiSDR-Einstellungen und es erscheint oben ein Wasserfall. Klicken Sie auf den Pfeil im Feld Voreinstellungen (roter Rahmen) und wählen Sie einen KiwiSDR-Server (grüne Box unten) Wenn Sie weitere Server

Presets:	SK3W, SWEDEN 💌	
Server: Port:	RACTOR, TOKYO, JAPAN SV3EXP, WEST GREECE FENU-RADIO KEFIKON SWITZERLAND SADCAM, SWEDEN	
Cutoff	SK3W, SWEDEN LEIDEN, THE NETHERLANS	F

sehen möchten, scrollen Sie nach unten (gelbes Kästchen).

Wenn einen KiwiSDR-Server ausgewählt ist, klicken Sie auf Connect. Connect Das Häkchen wechselt jetzt von Rot zu Orange. Wenn eine Verbindung zum ausgewählten KiwiSDR-Server besteht, ändert sich diese Markierung in Grün. Kann keine Verbindung zum gewählten Server hergestellt werden, weil z. B. bereits 4 Verbindungen bestehen oder der Server nicht erreichbar ist, wird dies durch eine rote Markierung angezeigt. Siehe unten, wie oben beschrieben.



Stoppen Sie den gewählten KiwiSDR, indem Sie auf Disconnect **Fe**llsconnect klicken.

Momentan gibt es beim Schreiben dieses KiwiSDR-Handbuchs noch keinen KiwiSDR-RX-Bildschirm, der aber wahrscheinlich später in einer höheren Version von MixW4 enthalten sein wird. Dann wird es möglich sein, Ihre eigenen Texte auf beiden Bildschirmen zu lesen

Betriebsarten

CW	FAX	RTTY	Amtor	Packet	Pactor
PSK	MFSK	THROB	FSK	MT63	SSTV
Hellschreiber	Olivia	CONTESTI	RTTYM		

CW - Morsetelegraphie

Einführung, Theorie und Betrieb

Diese Betriebsart hat sich bis heute in ihrer ursprünglichen Kommunikationsart behaupten können.

Als Mensch/Mensch Betriebsart hat sie noch sehr viele Anhänger, ist sie doch bestechend einfach zu realisieren und bei schlechten Übertragungsbedingungen fast allen anderen deutlich überlegen.

Als Maschine/Maschine-Betriebsart spielt sie überhaupt keine Rolle mehr und hat auch sicher im Funkbetrieb nie richtig Fuß fassen können.

CW steht für continuous wave (kontinuierliche Welle), aber wenn Funkamateure diese Bezeichnung verwenden, beziehen sie sich auf die Verwendung des Internationalen Morse-Kodes, mit dem sie durch eine Serien von Signalen und Pausen auf einer HF-Frequenz kommunizieren?

Der Morsekode ist nach Samuel F.B. Morse, 1791-1872, benannt. Der Kode besteht eine Serie von Punkten und Strichen. Jeder Buchstabe des Alphabets und jede Ziffer von 0 bis 9 hat eine individuelle Kombination davon. Der einfachste (und häufigste) Buchstabe ist das E mit einem einfachen Dit. Es gibt Leute, die bis zu 350 Zeichen pro Minute mitlesen können, aber das Mittel liegt bei 50 bis 150 Zeichen/Minute. Häufig findet man auch die Angabe in Worten pro Minute. Damit sind durchschnittliche Wortlängen von 5 Zeichen gemeint. Die obigen Angaben sind also einfach nur durch 5 zu teilen.

Wenn man den Morsekode erlernt, wird er nach einer Weile zur zweiten Sprache. Man hört Worte statt einzelner Buchstaben und erkennt am Rhythmus den Zusammenhang.

Anfänger senden üblicherweise mit einer einfachen Handtaste und schreiben jeden einzelnen Buchstaben an ihrem Empfänger mit. Fortgeschrittne verwenden eine halbautomatische Taste (Bug) oder eine elektronische Taste, die automatisch Striche und Punkte erzeugt.

CW als computerisierte digitale Sendeart

Mit einem Programm wie MixW kann CW auf dem Bildschirm wiedergegeben und per Tastatur gesendet werden, ähnlich wie bei den anderen digitalen Sendearten. MixW kann vom Computer erzeugten Morsekode nahezu fehlerfrei mitschreiben, den mit einer elektronischen Taste gegebenen ebenfalls, solange die Zeitbedingungen eingehalten werden. Das Programm kann sogar kleinen Variationen folgen, wenn der Nutzer Fehlausgaben akzeptiert. Es ist aber nahezu unmöglich, von Hand gegebene Morsezeichen mit dem Computer fehlerfrei zu dekodieren, hier ist das menschliche Ohr wesentlich toleranter und dem Computer überlegen. **Hinweis**: Wer ein CW-Programm am PC zum Mitschreiben einsetzt, sollte CW zur Beurteilung des Erfolgs ausreichend mithören können.

CW über die Tastatur kann z. B. behinderten OMs helfen, die Schwierigkeiten mit einer Taste oder Paddle haben. CW kann so auch bei höheren Geschwindigkeiten mitgelesen oder -gehört werden.

CW-Betrieb

Konfiguration Es gibt sechs verschiedene Methoden, in MixW mit CW zu arbeiten.

- 1. Senden und Empfangen über die Soundkarte, der Transceiver steht dabei auf SSB (kein "echtes" CW).
- 2. Manuelles Senden und Empfangen (Transceiver im CW-Modus).
- 3. Tasten des Transceivers mit einer Taste, die mit dem Computer verbunden ist, ähnlich wie MixW das PTT-Signal für die anderen Modi handhabt (der TRX im CW-Modus).
- 4. Tasten des Transceivers über CAT (Ihr Transceiver befindet sich im CW-Modus).
- 5. Verwenden spezieller Multimode-Hardware sowohl für die Dekodierung als auch für die Kodierung von CW über die TNC (Ihr Transceiver befindet sich im CW-Modus).
- 6. Verwenden Sie WinKeyer (Ihr Transceiver befindet sich im CW-Modus).

Soundkarten-CW:

Die Soundkarte gibt bei dieser Einstellung CW als getasteten Ton aus. Der Sender wird damit in SSB moduliert. Diese Variante ist am einfachsten zu implementieren. Bei diesem Ansatz ist Ihr Transceiver im SSB-Modus (USB oder LSB). Die Konfiguration von MixW zur Verwendung der Soundkartenmethode ist dieselbe wie für die anderen Digitalmodi.

Klicken Sie auf die Schaltfläche CAT **I** und klicken Sie auf Einstellungen

und wählen Sie CW out via soundcard. Klicken Sie auf OK.

Wählen Sie dann den Modus CW und die Moduseinstellungen, indem Sie mit der *rechten Maustaste* auf den Empfangsbildschirm klicken und auf **Mode settins**... klicken.

Wählen Sie auch den RX-Algorithmus, Weight connection, wenn Sie Auto-TX verwenden möchten und beenden Sie mit OK

Setzen Sie den Cursor auf eine beliebige Frequenz um Text zu senden. Sie können einfach ein Makro verwenden, das Sie nur für den CW-Modus erstellt haben oder Ihren eigenen Text senden, indem Sie mit der Tastatur im TX-Bildschirm Ihren eigenen Text eingeben. Ihr Transceiver wird wie in jedem anderen Modus auf TX, VOX oder CAT umgeschaltet.

Manuell senden und empfangen:

Im manuellen Modus wird MixW nur als Tuning- und Logging-Programm verwendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche CAT studie und klicken Sie auf Einstellungen studies

Deaktivieren Sie "CW via Soundkarte". Klicken Sie auf OK

Wählen Sie dann den Modus CW und die Moduseinstellungen, indem Sie mit der *rechten Maustaste* auf den Empfangsbildschirm klicken und auf **Mode settins**... klicken. Wählen Sie im Feld RX-Algorithmus "Manuell". Stecken Sie Ihre Taste an den Transceiver und schalten Sie den Transceiver auf CW. Jetzt wird die Frequenz der CW-Übertragung durch den Transceiver eingestellt, so dass MixW den TX auf dem Wasserfall fixiert und die rote Flagge dafür anzeigt. Sie können die Empfangsfrequenz frei wählen einstellen. Wenn der RX-Algorithmus auf Manuell eingestellt ist, können Sie die Zeichen im Empfangsfenster und die Log-Funktionen von MixW verwenden. Mithilfe des Wasserfalls können Sie die TX-Frequenz direkt auf den zu empfangenden Sender einstellen.

Direkte CW-Tastung:

Bei dieser Methode verwendet MixW Ihren Transceiver direkt über eine Verbindung zwischen dem COM-Port Ihres Computers und dem Tasteneingang Ihres Transceivers (für diese Verbindung wird eine PTT-Schaltung verwendet). Dies funktioniert genauso wie das Anschließen eines externen Keyers an Ihren Transceiver. Der einzige Unterschied besteht darin, dass MixW (und Ihr Computer) als externer Keyer fungieren. In diesem Fall wird Ihr Transceiver im CW-Modus verwendet und Sie senden CW. Sie haben dann alle Vorteile der CW-Filter Ihres Transceivers usw.

FAX (z.Zt. nicht in MixW4 verfügbar)

Fax oder das ursprüngliche Wort Faksimile bedeutet so viel wie "mache ähnlich". Fax ist im Gegensatz zu SSTV keine Entwicklung aus dem Amateurfunk. Ursprünglich wurde sogar zwischen Bildfunk und Faxfunk unterschieden. Unter Fax verstand man eigentlich die reine schwarz/weiß Übertragung ohne Graustufen. Ein (drahtgebundenes) Faxgerät kennt heute jeder. Da bei diesen Geräten das Papier meist über eine Trommel (Walze) zur Bilderfassung läuft, wird auch bei Funk-Fax von Trommelumdrehungen gesprochen. In MixW ist das die Einstellung LPM. Für Wetterfax ist hier z. B. meist die Einstellung 120 nötig. Ein weiterer Unterschied zwischen den einzelnen Faxaussendungen ist die Anzahl der Bildpunkte pro Zeile. Fax ist die Betriebsart mit der auch Wetterkarten gesendet werden. Deshalb wird sie Hobbymeteorologen und Segler am meisten interessieren. Schließlich ist die Modulationsart – FM oder AM – ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Faxaussendungen. Im Kurzwellenbereich wird in der Regel mit FM (Frequenzmodulation) gearbeitet; bei Satelliten herrscht AM (Amplitudenmodulation) vor.

Sowohl bei empfangenen Fax- als auch SSTV-Bildern wird in den meisten Fällen eine Schräglaufkorrektur (Slant) notwendig sein(). Ursache sind Toleranzen zwischen den Soundkarten. Sie wurden ja nicht für Bildempfang entwickelt

RTTY

Sender/Empfänger-Einstellungen

Feinabstimmung: Wenn Ihr Transceiver mit einem "FINE" Tuning ausgestattet ist, verwenden Sie es immer für RTTY.. Die meisten Einstellungen können Sie in der Software vornehmen und nicht mit dem VFO des Transceivers. In den PSK31-Modi findet praktisch sie gesamte in der Software statt. Einige ältere Geräte sind für PSK31-Betrieb nicht stabil genug und driften erheblich in der Frequenz, auch haben sie oft eine zu große Bandbreite. Für RTTY sind sie in Ordnung.

USB: Bisher verwendeten Funkamateure in RTTY LSB und eine Verschiebung von 170 Hz zwischen MARK und SPACE. Bei MixW ist es üblich, USB für alle Modi zu verwenden, da das Programm die Inversion automatisch anpasst.

Hinweis: MixW passt die Mark- und Space-Töne automatisch an, abhängig vom Seitenband, mit dem Sie arbeiten. Wenn Sie CAT nicht verwenden, wird MixW wissen, auf welchem Seitenband Sie arbeiten und wird Mark und Space korrekt einstellen.

Filterung: Die optimale Einstellung hängt in erster Linie von der Intermodulationsfestigkeit des Transceivers und seiner Filterauswahl ab. Mit breiteren Filterungn können Sie ein größeres Spektrum bearbeiten, ohne dass Sie Transceiver verstellen müssen. Bei starken Signalen sondern kann das auch zu Problemen führen. Ein schmales Filter (RTTY oder FSK) kann bei einigen Funkgeräten und Situationen erheblich helfen. Viele Transceiver haben jedoch keine schmalen Filteroptionen, wenn sie im SSB-Modus arbeiten. Konsultieren Sie Ihr Handbuch und experimentieren Sie für die optimale Konfiguration für Ihre Einstellungen und Bedingungen. Der folgende Wasserfall-Bildschirm zeigt die Panorama-Ansicht von MixW, wenn eine breite Filtereinstellung am Transceiver verwendet wird:



Hier sind zwei unterschiedliche RTTY-QSOs zu sehen, die wir mit einem einfachen Maus-Klick im ungefähr 3 kHz breitem Spektrum mitschreiben könnten. Das Starke in der Mitte ist gerade ausgewählt und wird den besten Druck liefern. Das andere wird wahrscheinlich zu schwach für eine einwandfreie Mitschrift.

Leistung: RTTY verwendet eine große Bandbreite und erfordern daher relativ viel Leistung im Vergleich zu den Modi wie CW und PSK31. Verwenden Sie nie mehr Energie, als Sie für eine bestimmte Situation benötigen.

MixW RTTY Einstellungen

Mode: Klicken Sie auf das Modusfeld rechts unter dem Empfangsbildschirm und wählen Sie RTTY.

Gehen Sie in die Moduseinstellungen, indem Sie mit der *rechten Maustaste* auf den Empfangsbildschirm klicken und auf Mode settins... klicken. Daraufhin wird der rechte Dialog geöffnet:

Die TX- und RX-Frequenz-Fenster zeigen die beiden Eckfrequenzen der entsprechenden Cursors im Spektrum. Sinnvollerweise sollten diese um 1000 - 1500 Hz herum liegen, also ungefähr in der Mitte des Durchlassbereiches des Empfängers.

Üblicherweise wird in RTTY eine Shift von 170 Hz benutzt. Versuchen Sie einmal 180 Hz. das kann häufig eine Verbessere die Mitschrift bewirken.

Auch die Baudrate ist konfigurierbar. Zurzeit wird am



? ×

RTTY mode settings

meisten 45,45 Baud verwendet, aber es ist gut, dass auch andere Geschwindigkeiten einstellbar sind. Manchmal findet man nämlich Stationen, die mit unterschiedlichen Shiftund/oder Geschwindigkeits-Einstellungen arbeiten.

Der Varicode kann für die Sprache konfiguriert werden, die Sie verwenden möchten.

Die Mark- und Space-Töne können umgekehrt werden, indem Sie das Kontrollkästchen Unshift on Space aktivieren.

Es können bis zu vier verschiedene Parametersätze für den RTTY-Betrieb konfiguriert werden, indem die verschiedenen Optionsfelder **Set** (Set 1 - 4) ausgewählt werden. Es ist dann möglich, für jeden Satz unterschiedliche Nutzungsparameter wie Shift, Baudrate, Varicode usw. anzugeben, die dann für diesen Satz gespeichert werden. Diese können dann einfach aufgerufen werden. Fixed RX und TX Frequenz können überprüft werden

Die AFC kann aktiviert werden, um beim Abstimmen und Verfolgen der RTTY-Signale zu helfen. Die RTTY-Abstimmung ist nicht so feinfühglig wie bei schmaleren Modi, daher ist AFC mehr eine Option als eine Notwendigkeit.

Die Sperre muss deaktiviert sein, sodass Sie die gleiche Frequenz wie Sie empfangen. Die Ausnahme wäre hier, wenn Sie an einer Station arbeiten, die driftet und diese Station Ihre stabile Frequenz jedes Mal finden möchte. Die Sperre kann auch für den Split-Betrieb verwendet werden.

Wenn Invertiert geklickt wird, sind die Positionen der MARK- und SPACE-Frequenzen vertauscht. Wenn Sie auf ein starkes Signal bgestimmt haben und nur Müll geschrieben wird, versuchen Sie es mit Inverted oder klicken Sie auf das Kästchen in den RTTY-Einstellungen. Sie werden oft feststellen, dass die Station dann zu 100% gelesen werden kann. *Hinweis*: Diese Funktion funktioniert in MixW anders als bei den meisten anderen digitalen Soundkartenprogrammen. Lesen und verstehen Sie daher die Informationen zur Inversion im Konfigurationsbereich.

Squelch und Threshold können verwendet und an Ihre Präferenzen angepasst werden.

Empfangen von RTTY: RTTY-Signale werden als zwei parallele Linien mit üblicherweise 170 Hz Abstand dargestellt. Stellen Sie ein RTTY-Signal ein, indem Sie mit der Maus in die Mitte der beiden Spuren zeigen und die linke Maustaste drücken. Der von der Station gesendete Text erscheint dann im Empfangsfenster. Die Diamanten bewegen sich zusammen, um RTTY QSOs zu verfolgen und abzustimmen.

Wenn ich RTTY vor allem während eines Contests arbeite, lasse ich die Tuning-Anzeigen lieber bei etwa 1500 Hz (oder zentriert in meinem Spectrum-Fenster) und verwende dann den VFO des Send-Receivers, der auf "Fine" eingestellt ist, um sich auf die RTTY-Signale einzustellen. Ich merke, dass ich auf diese Weise schneller abstimmen kann und die QSOs besser im Passband meines Transceivers zentrieren kann. RTTY ist viel einfacher abzustimmen als die meisten anderen digitalen Modi.

So senden Sie RTTY: Um eine Sendestation zu senden, stimmen Sie sie wie oben gezeigt ab. Geben Sie den ausgehenden Text in das Sendefenster ein, oder verwenden Sie ein Makro. Drücken Sie die Senden-Taste, um den Text zu senden. Sie können weiter tippen und dieser Text wird auch gesendet. Während des Sendens erscheint der Text im Sendefenster und im Empfangsfenster. Drücken Sie die Stopp-Taste, um das Senden zu stoppen. Wenn Sie ESC drücken, wird die Übertragung abgebrochen und MixW kehrt in den Empfangsmodus zurück, aber die zuletzt eingegebenen Zeichen werden nicht gesendet.

Hinweis: RTTY verwendet einen begrenzten Zeichensatz und NUR GROSSBUCHSTABEN. MixW konvertiert automatisch Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. Sie werden auch bemerken, dass nicht alle Interpunktionen unterstützt werden, obwohl die meisten dies tun. Folgende Zeichen werden unterstützt: - () \$! "/:?.

Der Wasserfall gefriert während des Sendens und bleibt bis zum Empfang eingefroren.

Amtor (Nicht in MixW4 verfügbar)

Einführung und Theorie

AMTOR ist eine spezielle Form von RTTY. Die Abkürzung kommt von *AM*ateur *T*eleprinting *Over R*adio und ist vom kommerziellen SITOR-System (Simplex Telex Over Radio) abgeleitet, das primär für die Schifffahrt seit etwa 1970 genutzt wird.

Ende der 70er machte Peter Martinez, G3PLX, etliche Änderungen im SITOR-Protokoll, damit es für den Amateurfunkbetrieb verwendbar wurde und taufte es AMTOR.

AMTOR verbessert RTTY durch Einbau einer Fehlererkennung. Das System blieb relativ unkompliziert, arbeitet aber selbst noch unter schlechten Bedingungen. Die Fehlerrate ist zwar immer noch relativ hoch, aber gegenüber RTTY stellt es eine wesentliche Verbesserung dar. Normaler Text hat genug Redundanz, so dass kleinere Fehler tolerierbar sind. Bei der Übertragung kritischer Daten wie Programmkodes oder technische Mitteilungen sind allerdings keine Fehler tolerierbar.

Es gibt zwei Modi, die bei AMTOR verwendet werden: ARQ und FEC.

MixW unterstützt momentan NUR den FEC-Modus

ARQ: Dieser Modus ist ein synchrones Protokoll, beide Stationen sind über Ihre Signale in einem festen Zeitrahmen synchronisiert.

Im ARQ-Modus (Automatic Request = automatische Anforderung) - auch Mode A genannt – werden die Daten in Gruppen von drei Zeichen gesendet. Dem RTTY-5-Bit-Kode werden 2 Bit so hinzugefügt, dass das gesendete Zeichen jeweils 4 Marks (H) und 3 Spaces (L) enthält. Die Gegenstation prüft diese Bedingung. Wenn Sie feststellt, dass das Verhältnis 4:3 verletzt ist, wertet sie das Zeichen als fehlerhaft. Der Überhang von 40% dient der Fehlererkennung. Es werden die meisten Fehler erkannt, aber nicht alle. Die Sendearten PACKET und PACTOR (siehe unten) arbeiten hier wesentlich genauer.

Der Empfänger quitiert jede richtig empfangene 3er-Gruppe mit einem 7-Bit-Zeichen ACK (ACKnowledge) oder bei fehlerhaftem Empfang mit dem Zeichen NAK (Negative AcKnowledge). Empfängt die Gegenstation ein NAK, wiederholt sie die 3-Zeichengruppe.

Ein AMTOR-QSO hört sich wie ein *chiiiirp-chirp-chiirp* an. Auch wenn aktuell kein Text gesendet wird, ändert sich nichts am Signal. Es werden dann Füllzeichen (idle) gesendet.

Ein AMTOR-Programm kann im Listen-Modus ein ARQ-QSO mitschreiben, die Mitschrift ist aber mitunter mühsam, weil Sie kein ACK oder NAK abgeben können.

FEC: Im FEC-Modus (Forward Error Correcting = Vorwärtsfehlerkorrektur[.s. weiter vorn]) – auch Mode B genannt – werden alle Zeichen doppelt und verschachtelt gesendet. Dieser Modus ist für Rundsprüche gedacht, die empfangende Station gibt keine Quittung. Stimmen die doppelt empfangenen Zeichen überein, werden Sie ausgegeben, andernfalls wird ein Lückenzeichen (meist ein Punkt) eingefügt. Eine FECAussendung ähnelt einem Baudot-RTTY-Signal.

Um die beiden Stationen in Phase zu halten, werden zu Anfang und im Text in regelmäßigen Abständen Gruppen von Synchronisierzeichen gesendet, die keine Daten enthalten. Mit einiger Übung hört man daran ein AMTOR-FEC-Signal heraus.

Der FEC-Modus ist besser als gewöhnliches RTTY, aber die Fehlererkennung ist nicht so gut wie im ARQ-Modus.

AMTOR-Systeme sind auf die Technologie der 60er Jahre begrenzt und orientieren sich an mechanischen Maschinen. Die AMTOR-HF-Übertragungsrate beträgt 100 Baud, die zur Maschine 50 Baud. Die Fehlererkennung ist zwar besser als einfaches RTTY, sie sollte aber besser Fehlerreduktion anstelle von Fehlererkennung heißen, denn sie ist für kritische Daten nicht ausreichend

Sender/Empfänger-Einstellungen

Feinabstimmung: Wenn Ihr Transceiver mit einem "FINE" Tuning ausgestattet ist, verwenden Sie es immer für AMTOR.. Die meisten Einstellungen können Sie in der Software vornehmen und nicht mit dem VFO des Transceivers. In den PSK31-Modi findet praktisch sie gesamte in der Software statt. Einige ältere Geräte sind für PSK31-Betrieb nicht stabil genug und driften erheblich in der Frequenz, auch haben sie oft eine zu große Bandbreite. Für RTTY sind sie in Ordnung.

USB: Bisher verwendeten Funkamateure in RTTY LSB und eine Verschiebung von 170 Hz zwischen MARK und SPACE. Bei MixW ist es üblich, USB für alle Modi zu verwenden, da das Programm die Inversion automatisch anpasst.

Hinweis: MixW passt die Mark- und Space-Töne automatisch an, abhängig vom Seitenband, mit dem Sie arbeiten. Wenn Sie CAT nicht verwenden, wird MixW wissen, auf welchem Seitenband Sie arbeiten und wird Mark und Space korrekt einstellen.

Filterung: Die optimale Einstellung hängt in erster Linie von der Intermodulationsfestigkeit des Transceivers und seiner Filterauswahl ab. Mit breiteren Filterungn können Sie ein größeres Spektrum bearbeiten, ohne dass Sie Transceiver verstellen müssen. Bei starken Signalen sondern kann das auch zu Problemen führen. Ein schmales Filter (RTTY oder FSK) kann bei einigen Funkgeräten und Situationen erheblich helfen. Viele Transceiver haben jedoch keine schmalen Filteroptionen, wenn sie im SSB-Modus arbeiten. Konsultieren Sie Ihr Handbuch und experimentieren Sie für die optimale Konfiguration für Ihre Einstellungen und Bedingungen.

MixW-Einstellungen: Klicken Sie auf das Modusfeld und wählen Sie AMTOR. Klicken Sie auf das Makro Mode Set, das geöffnet wird. Es öffnet sich der folgende Dialog:

Die TX- und RX-Frequenzen zeigen an, dass sich die Position des Cursors im Spektrumfenster befindet. Wenn Sie dies bei etwa 1500 Hz halten, wird Ihr Sender weiterhin nahe der Mitte des Durchlassbereichs arbeiten. Shift ist wählbar (wenn Sie nicht sehen, was Sie in der Dropdown-Liste möchten, können Sie eine beliebige Zahl eingeben). Normalerweise verwendet AMTOR eine (Shift) Shift von 170 Hz. Sie können die Markierungen und Leerstellen umkehren, indem Sie das Kästchen "Invertiert" ankreuzen. AFC muss aktiviert sein, um bei der Überwachung der AMTOR-Signale zu helfen, aber da das AMTOR-Tuning nicht so wichtig ist wie einige andere Modi, ist AFC eher eine Option als eine Notwendigkeit.

Die (Lock) Sperre muss deaktiviert sein, so dass Sie die gleiche Frequenz wie Sie empfangen. Die Ausnahme wäre hier, wenn Sie an einer Station arbeiten, die heftig ist und möchte, dass diese Station jedes Mal Ihre stabile Frequenz findet oder wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten.

Invertiert, (umgekehrt) Wenn Sie darauf klicken, werden die Positionen der MARK- und SPACE-Frequenzen umgekehrt. Wenn Sie auf ein starkes Signal eingestellt sind und nur Müll kopieren, versuchen Sie, auf das ModeSet-Makro zu klicken und dann in den AMTOR-Einstellungen auf Invertiert zu klicken. Sie werden oft sehen, dass die Station damit beginnt, zu 100% zu schreiben.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert in MixW anders als bei den meisten anderen digitalen Soundkartenprogrammen. Lesen und verstehen Sie daher die Informationen zur Inversion im Konfigurationsbereich.

Empfangen von AMTOR: AMTOR-Signale werden als zwei parallele Linien angezeigt, die normalerweise 170 Hz voneinander entfernt sind. Stellen Sie ein AMTOR-Signal ein, indem Sie mit der Maus in die Mitte der beiden Spuren zeigen und die linke Maustaste drücken. Der von der Station gesendete Text erscheint dann im Fenster (Empfangen). Der AMTOR-Abstimmindikator besteht aus zwei Bereichen, die mit einem Balken verknüpft sind und durch die im Dialogfeld Optionen ausgewählte Versatzbreite getrennt sind. Die Diamanten werden sich bewegen, um AMTOR QSOs zu folgen und auszurichten. Der folgende Screenshot zeigt ein laufendes AMTOR QSO:



AMTOR senden: Um zu einer Station zu senden, stimmen Sie zuerst wie oben beschrieben ab. Geben Sie ausgehenden Text in das Sendefenster ein. Drücken Sie die Senden-Taste und der Text im Sendefenster wird gesendet. Sie können weiter tippen und dieser Text wird auch gesendet. Während der Übertragung wird der Text im Übertragungsfenster auch im Fenster Empfangen angezeigt. Um das Senden zu stoppen, drücken Sie die Stopptaste (oder eine der anderen Tasten). Wenn Sie ESC drücken, wird die Übertragung abgebrochen und MixW kehrt in den Empfangsmodus zurück, aber die zuletzt eingegebenen Zeichen werden nicht gesendet.

Hinweis: AMTOR verwendet wie RTTY verwendet einen begrenzten Zeichensatz und NUR GROSSBUCHSTABEN. MixW konvertiert automatisch Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. Sie werden auch bemerken, dass nicht alle Interpunktionen unterstützt werden, obwohl die meisten dies tun. Folgende Zeichen werden unterstützt: - () \$! "/:?.

Der Wasserfall gefriert während des Sendens und bleibt bis zum Empfang eingefroren.

MFSK

(noch nicht in MixW4 implementiert)

Einführung und Theorie

MFSK sendet digitale Daten unter Verwendung von Mehrfachtönen. Die Zweitontechnik von RTTY wird auf mehrere Töne erweitert, wobei nicht immer aber meistens nur ein Ton zur gleichen Zeit gesendet wird.

MFSK heißt Multi–Frequency-Shift-Keying (Multifrequenzumtastung) und darf nicht mit MSK (Minimum Shift Keying) verwechselt werden. Es gibt eine Anzahl von verschiedenen Techniken, die parallel gesendete Töne, sequentiell gesendete Töne (einer nach dem anderen) und eine Kombination davon verwenden. MT-Hell sendet Töne entweder parallel oder sequentiell, DTMF sendet immer zwei Töne parallel und Piccolo und Coquelet sind, obwohl sie Tonpaare verwenden, definitiv sequentiell.

MFSK-Sendungen haben einen typischen Klang, meist musikalisch, Piccolo und Coquelet haben ihren Namen vom Klang bekommen (Coquelet = Hahn).

MFSK verwendet relativ geringe Abstände zwischen den Tönen, so dass bemerkenswerte Datenraten bei einer vorgegebenen Bandbreite erreicht werden. 64 bps bei einer Signalbandbreite von 316 Hz sind typisch. Das folgende Bild zeigt das Spektrogramm eines MFSK-16-Signals mit 16 Trägern bei einem Abstand von 15,625 Hz und einer Baudrate von 15,625 Bd.



Die Übertragung läuft mit 62,5 bps (etwa 80 Worte/Minute (!)) und belegt 316 Hz Bandbreite. Die zwei schwarzen horizontalen Linien liegen bei 1000 Hz und 1300 Hz und die horizontale Skala geht über etwa 20 Sekunden. In dieser kurzen Sendung werden 120 Zeichen übertragen. MFSK16 arbeitet mit FEC (Vorwärts-Fehlerkorrektur), so dass die Nettorate bei 42 WPM (31,25 bps) liegt.

Vorteile

- Hohe Unterdrückung von Impuls- und Breitbandstörungen wegen der schmalen Empfangsbandbreite je Ton;
- Niedrige Baudrate bewirkt hohe Empfindlichkeit und Unterdrückung von Mehrwegausbreitung > Datenbitrate ist höher als die Symbolbaudrate;
- Konstante Sendeleistung;
- Toleranz gegenüber Ionosphäreneffekten wie Doppler, Fading und Mehrwegausbreitung;
- Bei allen MFSK-Systemen steigt die Fehlerrate mit der Anzahl der Töne, mit 32 Tönen fällt die Leistungsfähigkeit deutlich ab. Bei PSK-Systemen läuft es anders herum;

Nachteile

MFSK hat auch Nachteile:

Bei der schmalen Bandbreite der einzelnen Tondetektoren und ihrem geringen Abstand kann eine Frequenzdrift zum Problem werden, denn die sehr genaue Abstimmung ist die Voraussetzung für das Funktionieren von MFSK. Gute Abstimmindikatoren und eine AFC sind bei niedrigeren Geschwindigkeiten nötig. Die Frequenz des Transceivers muss sehr stabil sein und die Differenz zwischen Sende- und Empfangsfrequenz sollte geringer als 5 Hz sein.

MFSK benötigt mehr Bandbreite für einen gegebenen Text im Vergleich zu 2FSK- oder PSK-Systemen, aber es ist dafür auch robuster.

Alphabet-Codierung

Es gibt viele Möglichkeiten, das Alphabet für die Übertragung über die Tastatur zu codieren. Die vielleicht gebräuchlichste ist ASCII (ITA-5). Bei MFSK ist aber ITA-2 (wie von Fernschreibern verwendet) normal. MFSK16 basiert wie PSK31 auf einem Varicode, der im Gegensatz zu den meisten dieser Alphabete unterschiedlichen Zeichen eine unterschiedliche Anzahl von Bits zuweist, so dass häufig verwendete Zeichen weniger Bits haben und daher schneller übertragen werden. Die Anzahl der Bits pro Zeichen ist daher abhängig von der von der Häufigkeit wie die Zeichen im Englischen verwendet werden, genau wie bei Morsecode.

Zum Beispiel:

Varicode

space: 100

a: 101100 e: 1100 E: 111011100

Z: 101010110100

Das Verschlüsseln der Leistung des Alphabets ist somit abhängig vom gewählten Code und mit einem Varicode, sogar vom gesendeten Text:

Alfabet Bits/ Char ITA-5 ASCII 10 ITA-2 7.5 Varicode ~ 7-8

Die Stärke des Varicodes besteht darin, dass das Alphabet im Wesentlichen unendlich erweiterbar ist.

Zum Beispiel werden alle Europäische Zeichen mit Akzenten definiert und andere werden zu Kontrollzwecken hinzugefügt, die außerhalb des Zeichensatzes liegen. Der Varicode MFSK16 ist nicht derselbe wie der Varicode PSK31, obwohl die Technik ähnlich ist.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Verwendung eines Varicodes besteht darin, dass der Datenstrom im Fehlerfall wesentlich schneller neu synchronisiert werden kann, als dies mit anderen Systemen möglich ist, so dass ein Minimum an Daten verloren geht.

Textdurchsatz

Der Nutzer interessiert sich am meisten für den tatsächlich nutzbaren Textfluss (Streaming), der in Zeichen pro Sekunde (CPS) oder Wörtern pro Minute (WPM) angegeben wird. Beide hängen vom verwendeten Alphabet ab und die Anzahl der Wörter pro Minute hängt von der durchschnittlichen Wortgröße ab. Im Englischen wird dies bequemerweise als fünf Buchstaben plus ein Leerzeichen betrachtet. Also kann man sagen: Text-Feed (CPS) = Benutzerdatenrate / Alphabet-Bits pro Zeichen Textdurchsatz (WPM) = CPS x 60 / Buchstaben pro Wort

Beispiel:

Angenommen, wir verwenden ein MFSK-System mit 16 Tönen (16FSK), das mit 15.625 Baud mit FEC-Geschwindigkeit = 1/2 und einem ASCII-Alphabet mit 10 Bits / Zeichen arbeitet: Symbolrate = 15.625 Baud Kanaldatenrate = 15.625 x log216 = 15.625 x 4 = 62,5 bps Benutzerdatenrate = 62,5 x 1/2 (FEC RATE) = 31,25 bps Text-Durchsatz (CPS) = 31,25 / 10 CPS = 3,125 CPS

Text Durchsatz (WPM) = $31,25 \times 60 / (10 \times 6) = 31,25$ WPM

Dies erfolgt in einer Bandbreite von knapp über $16 \times 15,625 = 250$ Hz.

Vergleiche: Amateurfunk RTTY arbeitet mit 45.45 Baud und extrahiert 60 WPM ohne Fehlerkorrektur und benötigt ca. 300 Hz Bandbreite. Das 300-Baud-Paket wurde falsch korrigiert, ist jedoch vom Design her für HF-Bedingungen ungeeignet und liefert selten besser als 30 WPM und oft auch viel weniger. Paket benötigt eine Bandbreite von 1 kHz. PSK31 arbeitet mit 31,25 Baud und bietet eine Fehlerkorrektur von ungefähr 31,25 WPM im QPSK-Modus. Es hat die schmalste Bandbreite, weniger als 100 Hz.



Die Abbildung zeigt eine Grafik, die die Rohdatenrate verschiedener digitaler Modi gegenüber der geschätzten Bandbreite zeigt.

Als Leistungsmerkmale der gegebenen Beispiele gelten nur MFSK16 und PSK31 als praktisch für DX-QSOs. PSK31 funktioniert oft schlecht auf einem langen Pfad und bietet keine Verbesserung, wenn FEC verwendet wird, daher wird es normalerweise ohne es verwendet. MFSK ist praktisch genauso empfindlich wie PSK31 in der Praxis und wird nicht durch Doppler beeinflusst. Es ist auch weniger von Störungen betroffen und bietet effektive FEC. Diese Ergebnisse werden durch Ionosphären-Simulationstests unterstützt.
MFSK16

Der neue MFSK16-Modus enthält kontinuierliche Phasentöne und viele weitere Verbesserungen, insbesondere für den Empfänger. Der Modus basiert lose auf Piccolo, unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Punkten:

- Die übertragenen Daten sind bitorientiert und nicht orientiert.
- Das Grundsignal ist ein einzelnes Symbol, kein Symbolpaar.
- - Fehlerreduktionscodierung ist eingebaut.
- - Die Pitch- und Baudraten sind Teilungen von 125.
- - Die übertragenen Töne sind phasensynchron CPFSK.
- - Es wird keine Symbolphase oder andere AM-Information gesendet.
- 1. Das System kann daher Text- und Binärdateien enthalten, jedes Alphabet einschließlich Varicode senden und kann Fehlercodierung verwenden.
- 2. Die Töne und Baudraten (15,625 Hz, 31,25 Hz usw.) werden so gewählt, dass eine einfache Computer-Soundkartenabtastung mit einer Abtastfrequenz von 8 kHz möglich ist.
- 3. Dies bedeutet, dass der Sender nicht linear sein muss. Mit Hilfe der Empfänger-FFT kann die übertragene Trägerphase extrahiert werden und daraus die Symbolphase abgeleitet werden.

Diese Technik ist sehr schnell und zuverlässig.

Natürlich ist MFSK16 eher computerorientiert als elektromechanisch, so einfach und kostengünstig zu installieren und einfach zu bedienen, ohne Leistungsprobleme.

- Genaue Abstimmung für den Empfangsbetrieb mit "Zeigen und Klicken" Techniken
- Konvolutional codierte FEC (Forward Error Correction) mit Interleaver zur Fehlerreduktion
- FFT (Fast Fourier Transform) Symbol Filterung und Erkennung
- Wiederherstellung der Symbolsynchronisation durch Übergänge oder Trägerphase im FFT-Symboldetektor
- Zwei Signalraten mit unterschiedlicher Anzahl von Tönen (aber gleicher Bandbreite) zu die Bedingungen erfüllen

Der MFSK-Varicode ist etwas effizienter als andere, da kleinere Codes verfügbar sind. Dies ist wiederum so, weil die Kombinationen "000", "0000" usw. nicht für Inaktivität reserviert sein müssen und in Zeichenbitströmen verwendet werden können. Nur die Kombination "001" ist verboten, da sie das Ende eines Zeichens und den Anfang des nächsten anzeigt. Die Geschwindigkeit im Klartext ist fast 20% schneller als die Verwendung des G3PLX Varicodes. Die durchschnittliche Anzahl von Bits pro Zeichen für Rohtext wird bei 7,44 gemessen, wobei MFSK16 eine Textflussrate von 42 WPM bei 31,25 Baud Nutzdatenrate aufweist.

Hinweis: Murray hat eine ausgezeichnete Website mit viel mehr Informationen über MFSK16 und andere verwandte Modi. Dies ist eine großartige Ressource für alle, die mehr über diesen faszinierenden neuen Modus erfahren möchten:

MFSK, "Die offizielle MFSK-Website" Murray Greenman, ZL1BPU http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/

OLIVIA

Pawel Jalocha SP9VRC, als geistiger Vater von PSK31 und MT63 bekannt, publizierte eine neue Betriebsart. Sie ist im Wesentlichen ein auf Walsh-Funktionen basierender MFSK-Modus (Multitone-Frequency-Shift-Keying) mit einem FEC-Kode (Forward Error Correcting). Pawel gab dieser neuen Betriebsart den Namen seiner Tochter Olivia. Ursprünglich als LINUX-Version (mfsk_trx.tgz) geschrieben, erschien im Dezember 2004 eine Variante (mfsk_trx.exe), die auch unter Windows mit Hilfe des 'Cygwin'simulators betrieben werden konnte. Sie stellte einen interaktiven Sender und Empfänger mit einer einfachen Anwenderschnittstelle dar.

Geplant war ein Programm, das in der Lage sein sollte, einen Text zu dekodieren, der noch tiefer als bei MT63 im Rauschen liegen durfte. So entstand diese Betriebsart, die Text noch erkennt, der 22 dB unter dem Rauschpegel (weißes Rauschen mit Gauss'scher Verteilung) liegen kann. Das Programm benutzt eine Bandbreite von 125...2000 Hz mit 4 8 16...128 Tönen. Bei 1000 Hz und 32 Tone (Standardwerte) konnte in der Originalausgabe eine Verstimmung der Empfängers bis zu +/-250 Hz ausgeglichen werden.

Obwohl ursprünglich nur als Experimentalversion gedacht, fanden sich mit der Zeit doch viele Anwender und man kann sie inzwischen auf allen Kanälen, die als de facto Standard entstanden, rund um die Uhr mitschreiben. Die Bedienung war mehr als spartanisch, erfüllte aber vollkommen ihren Zweck. Es galt nun in diesem sehr frühen Zustand herauszufinden, welche Parameter für einen bestmöglichen Datentransfer benutzt werden sollen, um schwache und gestörte Signale zu dekodieren.

Pawel SP9VRC sagt selbst über sein neues Programm:

"Ich meine, dass MT63 und MFSK sehr gut auf der gleichen Frequenz koexistieren können, weil MT63 für MFSK als Breitbandrauschen erscheint und MFSK Breitbandrauschen sehr gut toleriert. MFSK wird andererseits nur einzelne Bits der MT63-Sendung stören, und dies ist wiederum kein Problem für MT63. Deshalb glaube ich, dass sich sogar bei großen Signalstärkenunterschieden MT63 und MFSK einander kaum stören werden. Mit PACTOR-3 haben wir die gleiche Situation...".



Die MFSK-Modulation bei Olivia

Im 'Standardmodus' werden 32 Tone innerhalb eines 1000 Hz breiten Kanals gesendet, der Abstand der Töne ist somit 1000 Hz/32 = 31,25 Hz. Die Tone sind abgerundet, um die außerhalb der nominellen Bandbreite ausgesendete Energie möglichst gering zu halten. Die Form, die angewandt wird, ist im folgenden Diagramm als rote Linie dargestellt:

Die blaue Linie (Gesperrte) stellt das klassischere Hanning-Fenster dar, das in der ersten Version des Systems benutzt wurde. Die genaue Formformel ist:

+1,000000000+1,1913785723*cos(x)-0,0793018558*cos(2x)-0,2171442026*cos(3x)-0,0014526076*cos(4x) wobei sich x im Bereich von $-\pi$ bis $+\pi$ bewegt.



Die Koeffizienten stellen den Symbolverlauf im Frequenzbereich dar und wurden mit einem

blaue (obere) Spur ist die Einhüllende.

Minimisierungsverfahren berechnet, welches das kleinste Nebensprechen und den kleinsten Frequenz-Überlauf suchte. Pawel behält sich das Recht vor, die Form ein Wenig zu ändern, falls er eine bessere Lösung finden sollte. Solch eine Änderung sollte allerdings das Verhalten bzw. die Kompatibilität nicht wesentlich beeinflussen.

Das nebenstehende Diagramm zeigt den 500-Hz-MFSK-Ton (rote Spur), der nach der obigen Formel geformt wurde. Die

Die Töne werden mit 31,25 Baud bzw. alle 32 Millisekunden gesendet. Die Phase eines Tones bleibt gegenüber dem vorhergehenden nicht erhalten, stattdessen wird eine Zufallsverschiebung von ±90-Grad eingeführt, um zu vermeiden, dass ein reiner, durchgehender Ton ausgesendet wird, wenn ein Symbole mehrmals wiederholt wird. Da die Symbole einen glatten Übergang besitzen, brauchen wir die Phase nicht beizubehalten, was normalerweise der Fall wäre, wenn keine (z. B bei einem Rechteck) Glättung erfolgte.

Die 5-Bit-Symbole werden mit einem Gray-Kode verschlüsselt und im Modulator in Töne umgesetzt.

Der Generator arbeitet mit einer Abtastrate von 8000Hz. Die Töne werden in einem Abstand von 256 Abtastungen in der Zeitachse aufgeteilt und das Formfenster ist 512 Abtastungen lang. Der Demodulator basiert auf einer FFT von 512 Punkten. Der Tonabstand im Frequenzbereich ist 8000 Hz/256 = 31,25 Hz und die Demodulator-FFT hat die Auflösung von 8000 Hz/512 = 15,625 Hz, das ist die Hälfte des Tonabstandes.

Um das System an verschiedene Ausbreitungsbedingungen anzupassen, kann die Anzahl er Töne und die Bandbreite eingestellt und damit die Zeit- und Frequenzparameter proportional geändert werden. Es können 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 oder 256 Tönen innerhalb einer Bandbreite von 125, 250, 500, 1000 oder 2000 Hz benutzt werden.

Die Fehlerkorrektur bei Olivia

Wie bereits erwähnt, basiert die FEC auf einer Walsh-Funktion.

Inder Standardeinstellung werden jeweils einer von 32 Tönen ausgesendet. Jeder Ton stellt somit ein Symbol dar, das 5 Bit der Information enthält. Für den FEC-Kode bilden 64 Symbole einen Block. Innerhalb jedes Blocks wird ein Bit aus jedem Symbol entnommen, das einen 64-Bit-Vektor als eine Walsh-Funktion kodiert. Jeder 64-Bit-Vektor stellt ein 7-Bit-ASCII-Zeichen dar, jeder Block repräsentiert somit 5 ASCII-Zeichen.

Auf diese Weise wird nur ein Bit jedes 64-Bit-Vektors korrupt, wenn ein Symbol (Ton) durch das Rauschen gestört wird, die Übertragungsfehler werden damit einheitlich auf alle Zeichen innerhalb eines Blocks verteilt.

Die zwei Bereiche des FEC-Kodes (MFSK und Walsh Funktion) können wie ein zweidimensionaler Kodierer behandelt werden.

- Die eine Dimension wird entlang der Frequenzachse der MFSK gebildet, während
- die andere Dimension durch die Walsh-Funktionen entlang der Zeitachse gebildet wird.

Die zweidimensionale Anordnung ging aus der Idee hervor, einen so angeordneten FEC-Kode mit einem iterativen Algorithmus zu lösen, allerdings wurde bis heute kein derartiger Algorithmus eingesetzt.

Eine verwürfelte und einfache Bitverzahnung bietet sich an, um die erzeugten Symbolmuster zufälliger und mit minimaler Autokorrelation darzustellen. Dies vermeidet ein unnötiges Blocken des Empfängers:

Bit-Verzahnung: Die Walsh-Funktion für das erste Zeichen in einem Block besteht aus dem 1. Bit des 1. Symbols, dem 2. Bit des 2. Symbols und so weiter. Die 2. Walsh-Funktion besteht aus dem 2. Bit des 1. Symbols, dem 3. Bit des 2. Symbols und so weiter.

Verwürfelung: Die Walsh Funktionen werden mit einer pseudozufälligen Folge 0xE257E6D0291574EC verwürfelt. Die Walsh Funktion für das 1. Zeichen in einem BGesperrt ist mit der Verwürfelungssequenz verwürfelt, die 2. Walsh Funktion ist mit der um 13 Bit rechtsrotierten Folge verwürfelt, das 3. mit der um 26 Bit rotierten Folge, und so weiter.

Betrieb und Einstellung

Die Einstellung der Parameter in MixW kann sich geringfügig von der Originalversion oder von Implementationen in anderen Programmen unterscheiden.

Es gibt weder eine Anzeige noch einen Schutz gegen Übersteuern des Einganges. Es muss deshalb zuerst mit einer anderen Möglichkeit überprüft werden, ob das empfangene Signal den Analog/Digital-Konverter der Soundkarte bzw. des RigExpert nicht in die Sättigung steuert. Der Signalpegel braucht keine 100% des Aussteuerbereiches zu betragen; 10-20% genügen.

Korrigieren Sie die Ablage nie während des Betriebs (und wenn, dann nur *sehr* langsam) – es ist besser, die Ablage zwischen den Sendungen schnell auszugleichen.

SSB-Filter: In den meisten Fällen ist es am besten, das Filter auf breit (2 oder 2,5 kHz) zu lassen, da der Decoder die passende Bandbreite wählt. In manchen Fällen bringt aber die Unterdrückung starker Seitenbandsignale oder Träger eine wesentliche Verbesserung.

AGC: Verwenden Sie eine Einstellung, die schnelle Pegeländerungen vermeidet. Der SSB-Empfänger reagiert üblicherweise zu schnell auf Störspitzen oder vorübergehend starke Signale. Wenn dies der Fall ist, reduzieren Sie die Verstärkung so weit, dass nur geringe Änderungen entstehen oder Sie benutzen den Stör-Austaster. *Abstimmung:* Je nach Einstellung wird eine Ablage des Empfängers ohne Leistungsverlust durch die Fehlabstimmung toleriert (Tabelle).

	Einfluss v	on Tonanzahl und Bandl	oreite auf den zulässig	gen Offset
Ban	dbreite	Anzahl	minimaler	maximaler
	HZ	der	Töne Offset	
	125	2	+- 62 Hz	+- 343 Hz
	125	4	+- 31 Hz	+- 171 Hz
	125	8	+- 15 Hz	+- 85 Hz
	125	16	+- 7 Hz	+- 42 Hz
	250	2	+-125 Hz	+- 687 Hz
	250	4	+- 62 Hz	+- 343 Hz
	250	8	+- 31 Hz	+- 171 Hz
	250	16	+- 15 Hz	+- 85 Hz
	250	32	+- 7 Hz	+- 42 Hz
	500	2	+-250 Hz	+-1375 Hz
	500	4	+-125 Hz	+- 687 Hz
	500	8	+- 62 Hz	+- 343 Hz
	500	16	+- 31 Hz	+- 171 Hz
	32	500	+- 15 Hz	+- 85 Hz
	1000	2	+-500 Hz	+-2750 Hz
	1000	4	+-250 Hz	+-1375 Hz
	1000	8	+-125 Hz	+- 687 Hz
	1000	16	+- 62 Hz	+- 343 Hz
	1000	32	+- 31 Hz	+- 171 Hz
	1000	64	+- 15 Hz	+- 85 Hz
	2000	4	+-500 Hz	+-2750 Hz
	2000	8	+-250 Hz	+-1375 Hz
	2000	16	+-125 Hz	+- 687 Hz
	2000	32	+- 62 Hz	+- 343 Hz
	2000	64	+- 31 Hz	+- 171 Hz
	2000	128	+- 15 Hz	+- 85 Hz

Man erkennt deutlich den Zusammenhang zwischen Tonzahl, Bandbreite und Offset. Der minimale Offset ergibt sich aus der Formel **Offset=Bandbreite/Tonzahl**, der maximal mögliche liegt um den Faktor 5,5 höher, erfordert allerdings eine sehr hohe Rechenleistung. Je nach CPU-Geschwindigkeit sollte der zulässigen Offsets so niedrig wie notwendig gehalten werden. Auch hier entscheidet letztendlich der experimentell ermittelte Wert. In der Praxis haben sich Werte zwischen 50 und 100 Hz bei einem nicht gerade hochgezüchteten Rechner als vollkommen ausreichend erwiesen.

Die besten Empfangsergebnisse hat man immer bei genau abgestimmter Frequenz!

Olivia in MixW4

Betriebs-Parameter

Gegenüber der Originalversion kennt MixW nur die drei wesentlichen Betriebsparameter:

'Tonzahl', 'Bandbreite, Hz' und 'Frequenz-Ablage'.

Die ersten beiden Parameter definieren die Betriebsart und alle an einem QSO teilnehmenden Stationen müssen identischen Werten gesetzt haben, da sonst der Dekodierer das Signal nicht erkennt.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten zumindest bei schwachen und gestörten Signalen die Kästchen AFC und Allow manual tuning *deaktiviert* werden. Arbeitet man mit AFC, so 'rennt' man der Partnerstation hinterher. **TX-** und **RX-Startfrequenz**en ändern sich laufend und man driftet evtl. von der ursprünglichen Frequenz. Wichtig ist, dass man tatsächlich die Kanäle (hier arbeitet man in der Tat mit Kanälen z. B. 14.105,50//14.106,50 etc.) einhält. Aufgrund der Bandbreite von Olivia (1000 Hz) ist man sonst sehr schnell in einem Nachbar-QSO!



-

Die Einstellungen werden entweder über das Makro ModeSet oder über die Dialogleiste

aufgerufen.

- -

Die "Anzahl der Töne" (Number of tones) kann aus 8 verschiedenen Einstellungen zwischen 2 und 256 ausgewählt werden, und Bandwidth, Hz (Bandbreite) kann aus 5 verschiedenen Einstellungen zwischen 125 und 2000 ausgewählt werden.

Die Kombination von Tönen / Bandbreite wird ebenfalls in der Statusleiste angezeigt.

In der Praxis sind die normalerweise verwendeten Kombinationen:

1000 🚔 • Fix RX 🔹 Fix TX 1000

500	Hz	8	Töne
500	Hz	16	Töne
1000	Hz	16	Töne
1000	Hz	32	Töne

Die Signale im Wasserfall sind fast identisch mit CONTESTI- und RTTYM-Signalen. Wie bei allen digitalen Modi ist der Benutzer nach einer kurzen Erfahrung in der Lage, die verschiedenen Modes im Wasserfall visuell zu identifizieren.

Für einen erfolgreichen Betrieb von Olivia ist es wichtig, dass die Soundkarte kalibriert wurde.

Olivia-Signale suchen und abstimmen

Olivia funktioniert in MixW genau wie jeder andere MFSK-Modus: Einfach auf die gewünschte Mittenfrequenz in der Wasserfall- oder Spektrumansicht klicken.

Derzeit verwendete Olivia-Frequenzen

Center ist der Cursor auf den Wasserfall. Wenn Sie DIAL verwenden, führt die Verwendung eines 1500 Hz-Offset-Wasserfalls zum Center.

Center		Dial	Töne	/	Bandbreite
1.8269	-	1.8254	8	/	250
3.5829	-	3.5814	8	/	250
7.0729	-	7.0714	8	/	250
10.1429	-	10.1414	8	/	250
14.0729	-	14.1060	8	/	250
14.1075	-	14.1060	16	/	1000
18.1029	-	18.1014	8	/	250
21.0729	-	21.0714	8	/	250
24.9229	-	24.9214	8	/	250
28.1229	-	28.1214	8	/	250
	-			/	

CONTESTI

Einführung in den CONTESTI-Betrieb

CONTESTI Theorie

CONTESTI ist eine Weiterentwicklung des Olivia-Modus mit reduziertem Zeichensatz und höherer Robustheit von Nick Fedoseev (UT2UZ).

CONTESTI ist eine MFSK-Version: Die Arbeitsabläufe MixW sind fast die gleichen wie bei MFSK, mit Ausnahme einiger Optionen, die in den CONTESTI Modi über das ModeSet-Makro eingestellt werden können.

Die "Anzahl der Töne" kann aus 8 verschiedenen Einstellungen zwischen 2 und 256 ausgewählt werden, und die Bandwidth, Hz (Bandbreite) kann aus 5 verschiedenen Einstellungen zwischen 125 und 2000 ausgewählt werden.

Die Signale auf dem Wasserfall sind fast identisch mit Olivia- und RTTYM-Signalen. Wie bei allen digitalen Modi ist der Benutzer nach einer kurzen Erfahrung in der Lage, die verschiedenen Formate im Wasserfall visuell zu identifizieren.

Für einen erfolgreichen CONTESTI-Betrieb ist es wichtig, dass die Soundkarte kalibriert wurde.

CONTESTI-Signale finden und abstimmen

CONTESTI unter MixW wird genauso wie alle anderen MFSK-Modi verwendet, indem man auf die gewünschte Mittenfrequenz im Wasserfall- oder Spektrum-Display klickt.

Die momentan für CONTESTI verwendeten Frequenzen sind:

Für 125/250/500 Bandbreite knapp über den BPSK63/125 Frequenzen 40 Meter, 7072-7074 kHz 30 Meter, 10134-10139 kHz 20 Meter, 1400-14112 kHz

Die beste Kombination für einen CQ-Ruf ist wahrscheinlich 500 Hz, 8 Töne. Eine gängige Praxis ist es jedoch, zu vereinbaren, in welchem Modus der OP arbeiten möchte. Seien Sie vorsichtig mit 1000-Hz-Breite und wechseln Sie insbesondere von 500 Hz auf 1000 Hz, damit Sie keine Interferenzen mit anderen Benutzern verursachen.

RTTYM

RTTYM-Betrieb

RTTYM ist eine Weiterentwicklung des CONTESTI-Modus mit reduziertem Zeichensatz und höherer Robustheit von Nick Fedoseev (UT2UZ).

RTTYM in MixW

RTTYM ist eine MFSK-Version: Die Arbeitsabläufe MixW sind fast die gleichen wie bei MFSK, mit Ausnahme einiger Optionen, die in den RTTYM Modi über das ModeSet-Makro eingestellt werden können.

Die "Anzahl der Töne" kann aus 8 verschiedenen Einstellungen zwischen 2 und 256 ausgewählt werden, und die Bandwidth, Hz (Bandbreite) kann aus 5 verschiedenen Einstellungen zwischen 125 und 2000 ausgewählt werden.

Die Kombination Show / Bandbreite wird in der Statusleiste als Zeichen / s angezeigt.

Die Signale auf dem Wasserfall sind fast identisch mit den Signalen von Olivia und CONTESTI. Wie bei allen digitalen Modi ist der Benutzer nach einer kurzen Erfahrung in der Lage, die verschiedenen Formate im Wasserfall visuell zu identifizieren.

Für eine erfolgreiche RTTYM-Operation ist es wichtig, dass die Soundkarte kalibriert wurde.

RTTYM-Signale finden und abstimmen

RTTYM unter MixW wird wie alle anderen MFSK-Modi verwendet, indem Sie auf die gewünschte Mittenfrequenz in der Wasserfall- oder Spektrumansicht klicken.

Die derzeit für RTTYM verwendeten Frequenzen scheinen wie folgt zu sein:

Für 125/250/500 Bandbreite knapp über den BPSK63/125 Frequenzen

40 Meter, 7072-7074 kHz

30 Meter, 10134-10139 kHz

20 Meter, 1400-14112kHz

Die beste Kombination für einen CQ-Ruf ist wahrscheinlich 500 Hz, 8 Töne.Eine gängige Praxis ist es jedoch, zu vereinbaren, in welchem Modus der OP arbeiten möchte. Seien Sie vorsichtig mit 1000-Hz-Breite und wechseln Sie insbesondere von 500 Hz auf 1000 Hz, damit Sie keine Interferenzen mit anderen Benutzern verursachen.

RTTYM ist bei den Bändern nicht so beliebt wie CONTESTI und Olivia.

Packet Radio (Noch nicht in MixW4 verfügbar)

Einführung und Theorie

Geschichte: Packet-Radio wurde auf den VHF-Bändern zuerst am 31. Mai 1978 in Montreal, Kanada gesehen. Danach entwickelte die *Vancouver Amateur Digital Communication Group* (VADCG) den ersten *Terminal Node Controller* (TNC). Darauf folgte die VADCG-Leiterplatte 1980. Die *TAPR* (Tucson Amateur Packet Radio) folgte 1982 mit dem *TNC-1* und 1984-85 mit dem *TNC-2*. Vor über 10 Jahren verkaufte die *TAPR* über tausend *TNC2*-Bausätze und damit begann die Entwicklung von Packet-Radio.

Der Umstieg vom *TNC* zur Soundkarte könnte eine weitere Revolution auslösen. Mit MixW haben die meisten Amateure das Werkzeug, um in Packet QRV zu werden.

Möglichkeiten

Mailboxsysteme: Die meisten Städte haben ihren Digi mit Mailbox (PBBS). Mailboxen machen zweierlei: Sie senden und empfangen persönliche Nachrichten und sie senden und empfangen lokal bis weltweit adressierte Mitteilungen und Nachrichten AN ALLE. Sie sind in ein nationales und internationales System eingebunden und verteilen empfangene Nachrichten an andere Boxen weiter. Mailboxen bieten darüber hinaus Dienste wie Callbooks, Entfernungsberechungen u. a. an.

Tastatur zu Tastatur: Sie können sich über Packet-Radio mit anderen Funkamateuren unterhalten wie bei anderen Frenschreibebetriebsarten unterhalten. Die Verbindungen können direkt zwischen den Stationen oder über das Packet-Netzwerk laufen. Da die Stationen aber nicht immer zur gleichen Zeit QRV sind, wird Packetradio oft dazu benutzt, Informationen und Emails über das Netz zu schicken und über die öffentlichen oder die private Mailbox auszutauschen.

DX-Packet-Cluster: Ein DX-Cluster erlaubt vielen KW-Stationen gleichzeitig eingeloggt zu sein und DX zu jagen. Wer eine seltene Station hört, sendet eine Packetmitteilung an den lokalen DXCluster. Die DXCluster sind international vernetzt. So finden Sie seltenes DX schneller, als wenn Sie selbst übers Band drehen.

RACES/ARES/NTS und Notfallkommunikation (in den USA): Packet-Radio wird von vielen Notfalldiensten, z.B. vom National Traffic System (NTS) genutzt. Eine neue Anwendung ist APRS kombiniert mit GPS (Global Positioning Satellites), bei dem Sie die Position einer APRS-Station auf einer Karte sehen können. Dadurch können z.B. Stationen, die Wetterberichte geben, genau lokalisiert werden, ohne dass sie zusätzlich ihre Position bestimmen müssen.

Networking: Packetstationen arbeiten in der Regel über Digipeater. Digipeater arbeiten als "Wiederholer" und verteilen die empfangenen Pakete an die im Adressfeld des Packets eingetragene Adresse des nächsten Digipeaters. Mit Digipeatern wird die Reichweite einer Station bis weltweit ausgedehnt.

Satellitenkommunikation: Viele Amateursatelliten im Orbit haben ein Computersystem mit Packet-Radio-Möglichkeiten. Sie können genutzt werden, um Nachrichten weltweit zu übertragen. Für den direkten Zugriff werden in der Regel spezielle Programme (z.B. WiSP32) und Geräte benötigt.

Packet auf UKW

Schalten Sie auf **Packet** mit **Mode | Packet** ein oder klicken Sie auf die Modebox im Statusbalken und wählen Sie **Packet**. Öffnen Sie dann **Mode | Mode settings**:

Geben Sie Ihr Rufzeichen ein und starten Sie mit **VHF 1200 baud Standard** oder wählen Sie die Einstellung, in der Sie arbeiten wollen.Der meiste VHF-Packetbetrieb in meiner (K4SET) Gegend läuft gegenwärtig auf 1200 Baud, da Bedingungen und Geräte keine höheren Baudraten unterstützen. Falls Sie MixW als Digipeater nutzen wollen, tragen Sie Ihr Digipeaterrufzeichen ein und geben klicken Sie **enable digipeating** an. Die Boxen **use PSK** und **OEM** können Sie frei lassen. Ignorieren Sie anfangs auch die Karteikarten **Parameters, Beacon/Monitor** und **TNC.**

Mit der Parameter-Karteikarte können Sie Ihre Station an bestimmte Mailboxen anpassen. In der Karteikarte **Beacon/Monitor** können Sie den Bakentext eingeben und mit der **TNC**-Karte, können Sie einen externen Hardware-TNC anstelle der Soundkarte anschalten.

Stimmen Sie jetzt Ihre Station auf eine Station oder eine Mailbox ab. Anders als auf Kurzwelle brauchen Sie nur die richtige Frequenz auf Ihrem FM-Gerät einstellen. Am Wasserfall können Sie die Abstimmung nicht verändern. MixW geht davon aus, dass die Standardtöne 1200 und 2200 Hz genommen werden,

Nach dem Mitschreiben auf der Frequenz suchen Sie sich eine Station oder eine Mailbox, die Sie auf dieser Frequenz connecten wollen.

Im Gegensatz zu RTTY, PSK und MFSK müssen Sie eine Station, auf die Sie abgestimmt haben, zu einem QSO oder einem Mailbox-Kontakt erst connecten. Öffnen Sie dazu das Menü **Mode | Connect.**

Hinweis: Sie können dieses Feld auch mit der Tastenkombination CTRL-ALT-C öffnen.

Tragen sie unter **MyCall** Ihr eigenes und unter **Remote** das Rufzeichen der Gegenstation ein. Soll die Verbindung über Digipeater gehen, tragen Sie die Digis in der Digi-Box ein. Klicken Sie dann auf das Feld **Connect**, um die Gegen(remote)-Station zu connecten.

Auf dem folgenden Bildschirmausschnitt können Sie sehen, wie ich die K4MSU-Mailbox (unseren Radioclub in Murray, KY) direkt connected habe und eine Message an meinen Freund Ron, W4ET, geschrieben habe, der ebenfalls Nutzer der Mailbox ist. Ich habe meine vorher geschriebene Message mit dem Kommando R <message #> wieder ausgelesen:

Die Verbindung läuft duplex und der gesendete Text wird im RX-Fenster wiederholt. Jede Station muss die empfangenen Pakete bestätigen, Ihre Software wird automatisch kurze Bursts senden, auch wenn Sie nichts auf der Tastatur eingegeben haben. Bei schlechten Bedingungen müssen Daten und Quittungen u.U. mehrfach wiederholt werden, ehe sie richtig empfangen werden.

Nach einem QSO oder einer Mailbox-Sitzung müssen Sie sich mit **Mode | Disconnect** von der Gegenstation disconnecten (trennen), indem Sie ein **Disconnect** senden.

Hinweis: Von einer Mailbox trennen Sie sich durch Eingabe von **Bye**, die Mailbox löst dann selbst den Disconnect aus.

Packet auf Kurzwelle

MixW stellt zahlreiche Zeitparameter zur Verfügung, es kann als Bake und als Digipeater eingesetzt werden.

Schalten Sie auf **Packet** mit **Mode | Packet** ein oder klicken Sie auf die Modebox im Statusbalken und wählen Sie **Packet**. Öffnen Sie dann **Mode | Mode settings**:

Geben Sie Ihr Rufzeichen ein und wählen Sie **HF**. Der HF-Packet-Betrieb läuft mit 300 Baud, da die HF-Bedingungen höhere Baudraten nicht gestatten. Falls Sie als Digipeater arbeiten wollen, geben Sie ein Rufzeichen ein und schalten **enable digipeating** ein.

Hinweis: Diese Möglichkeiten werden meistens für UKW-Packet eingesetzt. Die Parameter, Beacon/Monitor und TNC-Tabs können auch ignoriert werden. Sie können Sie aber verwenden, wenn sie eine bestimmte BBS connecten wollen. Die voreingestellten Werte arbeiten ganz gut. Das Feld **Beacon/Monitor** kann genutzt werden, um einen Bakentext und die Parameter einzutragen und das TNC-Fenster kann ausgefüllt werden, wenn Sie einen externen Hardware-TNC anstelle der Soundkarte verwenden wollen.

Als nächstes müssen Sie eine Packetstation oder eine Packet-Mailbox finden, die Sie connecten wollen. Im Wasserfall ist folgendes Packet-QSO zu sehen:

Stimmen Sie auf das Packetsignal ab, indem Sie den Cursor in die Mitte des Signals setzen. Machen Sie eine Feinkorrektur mit **ALT+PFEILTASTE RECHTS/LINKS**. Der empfangene Text erscheint im RX-Fenster. Der Packetabstimmindikator besteht aus zwei Diamant-Cursoren, die durch eine weiße Linie verbunden sind. Die Cursoren folgen bei der Abstimmung zusammen dem Signal.

Im Gegensatz zu RTTY, PSK und MFSK müssen Sie eine Station, auf die Sie abgestimmt haben, zu einem QSO oder einem Mailbox-Kontakt erst connecten. Öffnen Sie dazu das Menü **Mode | Connect.**

Hinweis: Sie können dieses Feld auch mit der Tastenkombination **CTRL-ALT-C** öffnen. Tragen sie unter **MyCall** Ihr eigenes und unter **Remote** das Rufzeichen der Gegenstation ein. Soll die Verbindung über Digipeater gehen, tragen Sie die Digis in der Digi-Box ein.

Hinweis: Digis sind auf Kurzwelle nicht üblich.

Klicken Sie dann auf das Feld **Connect**, um die Gegen(remote)-Station zu connecten. Sie sehen auf dem Bildschirmausschnitt, dass ich nun mit Ron, W4ET, verbunden bin. Genaugenommen, hat Ron connectet und die eigene Station hat automatisch geantwortet Die Verbindung läuft duplex und der gesendete Text wird im RX-Fenster wiederholt. Jede Station muss die empfangenen Pakete bestätigen, Ihre Software wird automatisch kurze Bursts senden, auch wenn Sie nichts auf der Tastatur eingegeben haben. Bei schlechten Bedingungen müssen Daten und Quittungen möglicherweise. mehrfach wiederholt werden, ehe sie richtig empfangen werden.

Nach einem QSO oder einer Mailbox-Sitzung müssen Sie sich mit **Mode | Disconnect** von der Gegenstation disconnecten (trennen), indem Sie ein **Disconnect** senden.

Pactor (Nicht in MixW4 verfügbar)

Pactor - Einführung und Theorie

PACTOR (PT) wurde speziell für die Arbeit in gestörten und fluktuierenden Kanälen als halbduplexes ARQ-System entworfen, das die Zuverlässigkeit von PACKET mit der festen Paketlänge von AMTOR kombiniert.

PACTOR (hier ist *Pactor-1* gemeint) kombiniert alle wichtigen AMTOR und Packet-2-Weg-Charakteristika:

- Fester Zeitrahmen und volle Synchronität zur Sicherung der maximalen Geschwindigkeit
- Schnelle und zuverlässige Tastenübergabe und Break-in
- Weniger als 600 Hz Bandbreite
- 100% ASCII-kompatibel (wahre Binärdatenübertragung)
- extrem niedrige Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler mit 16 bit CRC
- unabhängig von der Shift-Polarität
- kein Mehrnutzerüberhang in Schmalbandkanälen
- billige Hardware (einfache Z80-Leiterplatte bei Pactor 1)
- hoher Betriebskomfort (Mailboxsystem eingebaut usw.)
- Monitor-Modus (listen-mode)
- FEC-Modus beim CQ-Ruf

Mit Pactor wurden eine Reihe neuer Eigenschaften in der Textübetragung eingeführt:

- Optimaler kohärenter Modus, wenn beide Systeme auf ein Frequenznormal (DCF77, TV-Zeilenfrequenz oder hochstabiler Rundfunksender) eingerastet sind
- Online-Datenkompression (Huffmann-Kodierung)
- automatischer Geschwindigkeitswechsel (100/200 Baud) ohne Verlust der Synchronisation
- quittiertes Verbindungsende
- Memory-ARQ (gestörte Pakete können durch Wiederholung restauriert werden)

Die Betriebsart Pactor ist rechtlich geschützt. Lizenzen werden **nicht** vergeben. Ohne entsprechende Hardware der Entwicklerfirma kann deshalb mit MixW kein Pactor-Betrieb (außer Pactor-1, s. u.) durchgeführt werden, obwohl das sowohl mit der Soundkarte technisch möglich wäre.

Pactor-Betrieb

Mit MixW kann man Pactor (genauer Pactor-1) über das Soundkarteninterface mitschreiben.

Um Pactor ohne einen TNC zu empfangen, wählen Sie unter **Mode | Pactor** oder klicken Sie auf das Modefeld im Statusbalken. Ein Pactor-Signal erkennt man an den längeren chirpenden Paketen mit kurzen Quittungen dazwischen. Im folgenden Bild sehen Sie ein Pactor-QSO im Wasserfall:



Es sieht ähnlich aus wie RTTY und verwendet die gleichen mit einem Balken verbundenen Diamant-Cursoren.

PSK

Einführung und Theorie



Basierend auf einer Idee von SP9VRC aus dem Jahre 1997 entwickelte Peter Martinez,, eine neue Amateurfunk-Betriebsart. Anstelle der in RTTY üblichen Frequenzumtastung (FSK) benutzt er Phasenumtastung (PSK). Um aber die Bandbreite so schmal wie möglich zu halten, werden alle Oberwellen unterdrückt und nur die

ausgefilterte Grundwelle verarbeitet. Die Methode bekam den Namen PSK31, da sowohl die Bandbreite ca. 31 Hz als auch die Übertragungsgeschwindigkeit etwa 31 Baud beträgt.

Durch ein dem Morse-Code ähnliches Alphabet erreicht PSK31 trotz der geringeren Baudrate eine Übertragungsgeschwindigkeit von ungefähr 50 wpm. G3PLX wollte die



Betriebsart ursprünglich "Varicode" nennen, weil eine Codierung variabler Länge verwendet wird, um die Zeichen zu codieren. Varicode wird verwendet, um häufig vorkommende Zeichen kürzer zu codieren und seltenere länger - ähnlich dem Morsecode Die Erfahrung zeigt, dass die Übertragungsqualität bei kleinen Signalpegeln sogar ohne einen Fehlerkorrektur-Algorithmus mindestens so gut oder sogar besser als bei den meisten anderen Betriebsarten ist. Es ist ein besonders attraktiver Modus, da er keine "*lock condition or handshaking*" mit der Gegenstation benötigt, und Rund-QSOs mit mehr als zwei Stationen möglich sind. Da Baudrate bei 31,25 Baud liegt und die Bandbreite nur 31 Hz ist, lassen sich sogar sehr schmale CW-Filter einsetzen. Die übliche Bandbreite anderer Modi ist in der Größenordnung von 300-500 Hz. Diese neue Modulation ermöglichte es vielen Stationen, mit viel niedrigeren Signalpegeln in den gedrängten digitalen Bändern zu arbeiten. Das führt zu einem immer höheren Betriebsaufkommen aktiver Stationen. Vor allem im 20-Meter-Band sind zu jeder Tages- und Nachtzeit etliche Stationen zu findet, wie diese Wasserfall-Aufnahme zeigt:



Das ursprüngliche PSK31 wird heute meist als BPSK bezeichnet. BPSK heißt Bi-Phase-Shift-Keying und tastet die Signale zwischen 0° und 180° um, bei FSK31 sind es 90° und 270°. QPSK heißt Quatro-Phase-Shift-Keying. Zu 0° und 180° kommen noch die Phasenlagen 90° und 270° hinzu. Dadurch wird die doppelte Datenrate erreicht, die bei QPSK für eine zusätzliche Fehlerkorrektur ausgenutzt wird. QPSK arbeitet auch unter verrauschten Bedingungen und bei schwächeren Signalen.

Transceiver-Einstellungen

Feinabstimmung: Versuchen Sie mit der Feinabstimmung des Transceivers das Signal möglichst nahe an den Cursor im Spektrum zu legen, bis die Phasenanzeige den bekannten Balken anzeigt. Anfangs wird er je nach Ablage rot oder gelb sein, sobald er aber von der ALC gepackt wird, färbt er sich grün. Sie werden feststellen, dass der exakte Abgleich von der Software durchgeführt wird und nicht mit dem VFO des Transceivers. Einige ältere Geräte sind wahrscheinlich nicht stabil genug für den PSK31-Betrieb und werden beträchtlich übers Band driften. Es gibt vermutlich nichts, was man dagegen tun kann, ausgenommen manuell nachzuregeln. Sie werden aber feststellen, dass ein Teil des empfangenen Textes fehlen oder fehlerhaft sein wird. Am Frequenz-Kästchen in der Statusleiste erkennen Sie, dass die **AFC** die Empfangenfrequenz ständig ändert.

Prozessor: Ausschalten. Er soll im PSK31-Betrieb nicht benutzt werden.

Vorverstärker: Er kann je nach Betriebsbedingungen dazu geschaltet werden. Manchmal ergibt dies eine Verbesserung beim Empfang schwächerer, kann aber auch den Empfang verschlechtern, wenn es starke Signale in der Nachbarschaft gibt.

USB: Obgleich es auch mit LSB möglich ist, Stationen zu arbeiten, gibt es eine Vereinbarung, USB bei diesem Betrieb auf allen Bändern zu verwenden.

Bei BPSK31 spielt die Seitenband-Einstellung keine Rolle, bei QPSK31 dagegen schon!

VOX: Hängt davon ab, wie Ihr Transceiver vom Computer gesteuert wird.

Filterauswahl: Die optimale Einstellung hängt in erster Linie von der Intermodulationsfestigkeit des Transceiver und seiner Filterauswahl ab. SSB-Bandbreite ermöglicht es, das breiteste Spektrum darzustellen (Panorama-Darstellung). Es kann hierbei aber Probleme durch angrenzende starke Signale geben. Ein schmales CW- oder RTTY-Filter kann bei einigen Empfängern und in vielen Situationen erheblich helfen. Leider lassen viele Transceiver den Einsatz schmaler Filter in der SSB-Einstellung nicht zu. Schauen Sie in Ihrem Handbuch nach und experimentieren Sie, um die optimale Einstellung herauszufinden. Die folgende Wasserfallanzeige zeigt den Vorteil einer weiten Darstellung beim Einsatz eines SSB-Filters: Hier sind mindestens acht PSK31-QSOs, die wir mit einem einfachen Klicken ins ungefähr 2,5 kHz breite Spektrum mitschreiben könnten. Alle rot gefärbten Spuren könnten wahrscheinlich einwandfrei mitgeschrieben werden.

Leistung: Wegen seiner geringen Bandbreite kann und soll die Sendeleistung auf ein Minimum beschränkten werden. Anders als bei anderen 'digitalen' Betriebsarten beeinflusst bei PSK31 die Amplitudenform maßgebend das Spektrum, vermeiden Sie deshalb unbedingt jede Kompression des Sendesignals.

PSK31 ist ausgezeichnet für den QRP-Betrieb geeignet. Es ist durchaus möglich, Interkontinental-DX mit einem Watt zu arbeiten. Die Verwendung hoher Leistung gilt bei PSK31 als eine sehr schlechte Praxis.

MixW Einstellungen

Mode: Klicken Sie auf das Modusfeld rechts unter dem Empfangsbildschirm und wählen Sie BPSK31.

Gehen Sie in die Moduseinstellungen, indem Sie mit der *rechten Maustaste* auf den Empfangsbildschirm klicken und auf **Mode settins**... klicken. Daraufhin wird der rechte Dialog geöffnet:

AFC erleichtert das 'Einfangen' der Gegenstation ganz erheblich und ist in PSK31 unentbehrlich, es sei denn, ein starkes angrenzendes Signal zieht den Cursor von einer schwächeren Station zu sich.

Fixed ... (Verriegelung) ist üblicherweise deaktiviert, da meistens auf der gleichen Frequenz gesendet wie empfangen wird. Ausnahme ist auch hier, wenn die Gegenstation wegdriftet.

Inverted kann bei BPSK31 nicht aktiviert werden, da nur QPSK31 seitenbandrelevant ist.

PSK empfangen

PSK31-Signale erkennt man an zwei Spektral-Linien, ähnlich



Eisenbahnschienen. Ein Klick mit der Maus in die Mitte der beiden Schienen ist alles, was zum Abstimmen notwendig ist. Der von der Station gesendete Text sollte jetzt im Empfangs-Fenster erscheinen. Da der Cursor exakt auf ein PSK31-Signal abgestimmt sein muss (ein paar Grad Phasenfehler erzeugen bereits Fehler), ist es praktisch unmöglich, manuell mit dem VFO des Transceivers abzustimmen.

Sollten trotz exakter Abstimmung und einwandfreiem Bild der Abstimmanzeige nur unleserliche Zeichen erscheinen, kann es sich um eine Station handeln, die einen anderen Zeichensatz (z. B. kyrillisch) verwendet, wie beim QSO in dieser Abbildung.



Die geringe Bandbreite und vor allem der notwendige exakte Phasenabgleich machen PSK31 möglicherweise zur kritischsten Betriebsart.

Hellschreiber (Feld-Hell)

Einführung und Theorie

Das Verfahren **"Hellschreiber"** wurde 1929 patentiert und nach seinem Erfinder RUDOLF HELL benannt. Es (Feld-Hell) wird immer noch im Originalformat verwendet. Hellschreiber war das erste erfolgreiche Direktdruck-Übertragungssystem und es war, als Fernschreiber noch komplex und teuer waren, sehr populär. Ein Hellschreiber hatte nur zwei bewegte Teile. Anfänglich wurden Hellschreiber bei drahtgebundenen Pressediensten verwendet. Dort versahen sie bis in die 80er Jahre ihren Dienst. Die erste militärische Version wurde im spanischen Bürgerkrieg ab 1933 eingesetzt von der deutschen Legion Condor. Im 2. Weltkrieg wurden Hellschreiber für den mobilen Feldeinsatz genutzt und erwiesen sich als sehr zuverlässig und robust. Der Begriff "Feld-Hell" stammt aus dieser Zeit. Er dient der Unterscheidung gegenüber anderen Varianten der Hellschreiber.

Jedes Zeichen einer Feld-Hell-Aussendung besteht aus einer Serie von Punkten (Pixel), die in einer Matrix angeordnet sind ähnlich wie bei einem Matrixdrucker. Die Punkte werden in einer Serie als aufeinander folgende Zeilen von unten nach oben und von links nach rechts gesendet. Das folgende Bild zeigt die Zeichen *BCDE*. Jeder Bildpunkt innerhalb des Zeichens hat dabei eine XY-Adresse bestehend aus Spalte und Zeile. Die gesendete Reihefolge ist A1, A2, A3... A7, B1, B2... usw.

Die Bildpunkte sind entweder weiß (kein Signal) oder schwarz (Signal vorhanden). Zwischen den Zeichen werden leere (weiße) Punkte eingefügt. Wenn Sie die Gesamtpunktzahl mit den gesendeten schwarzen Punkten vergleichen, kommen Sie auf einen Lastfaktor von etwa 22%. Das Verhältnis Spitze zu Durchschnitt ist hoch, so dass auch unter gestörten Bedingungen eine gute Lesbarkeit erreicht wird.

150 Zeichen werden je Minute gesendet. Jedes Zeichen benötigt 400 ms. Jedes Zeichen besteht aus 49 Punkten (Pixel), jeder Pixel ist 8,163 ms lang. Die effektive Baudrate ergibt sich zu 1/8.163 ms = 122,5 Baud und es werden 2,5 Zeichen/s oder etwa 25 WPM gesendet.

Die originalen Feld-Hell-Geräte und die besten Softwareimplementationen senden zwei Pixel (jeweils von halber Höhe und halber Dauer) anstelle eines Pixels im Diagramm, um die vertikale Auflösung zu verbessern. Wenn Sie sich das obige Diagramm genau ansehen, sehen Sie diese Eigenschaft und auch, warum die Bandbreite dabei nicht erhöht wird. RUDOLF HELL entwarf den Font so, dass ein einzelnes halbes Pixel nie gesendet werden muss. Z. B. ist die rechte Seite des B in der Auflösung durch eine Verschiebung des Pixels in voller Höhe um eine halbe Pixelhöhe verbessert worden. Drei Pixel mit halber Höhe werden ohne Pause gesendet, so dass die Bandbreite dabei nicht vergrößert wird.

Beim Entwurf des Systems wurde darauf geachtet, dass die Impulslänge nie kürzer als 8 ms ist. Kürzere Halb-Pixel werden nicht gesendet, da sie durch die Anstiegszeit des Senders stark verzerrt und sowohl eine höheren Bandbreitebedarf als auch Schwierigkeiten beim mechanischen Druckhammer hervorrufen würden.

Eine weitere Technik bei der Verringerung des Bandbreitenbedarfs ist die Verwendung von sorgfältig geformten Punkten nach dem "raise cosine"-Profil. Würden die Signale hart

getastet, würde die Tastfrequenz von 122,5 Hz eine Bandbreite von mehr als 500 Hz zu beiden Seiten des Trägers erzeugen. Das Bild zeigt ein "raised cosine"Signal in einer realen Aussendung, erst zwei Pixel-Paare, dann eine Gruppe von Pixeln. Achten Sie auf die Form der Punkte, beide Punkte sind genau identisch. Das Signal belegt eine Bandbreite von 245 Hz und wäre ohne die Impulsformung wesentlich breiter.



Das "raised cosine"-Profil moduliert den Träger mit einer 122,5 Hz-Sinuswelle zu einem 100% modulierten Träger. Im Ergebnis entstehen zwei Seitenbänder jeweils 122,5 Hz zu beiden Seiten anstelle eines breiten impulsmodulierten Signals.

Die Ausgänge der Armee-Feld-Hell-Maschinen lieferten einen getasteten 900 Hz-Ton, der zu einem Telefon oder einem Sendermodulator gingen. Manche Geräte hatten einen direkten CW-Tastausgang. Feld-Hell wird wie Morse als CW oder MCW amplitudengetastet. Jedem Pixel in der Punktmatrix wird nach einem festen Schema als CW-Punkt gesendet. Wenn nichts gesendet wird, gibt es keinen schwarzen Punkt. Feld-Hell ist in der Realität ein einfacher Faksimile-Modus. Das frühere Pressesystem F-Hell war damit identisch nur mit dem Unterschied, dass es mit 245 Baud (5 Zeichen/Sekunde) lief. Eine asynchrone Variante GL-Hell verwendete einen festen StartbGesperrt links von jedem Zeichen, ist aber für Amateuranwendungen uninteressant. Ein exzellenter Artikel über Feld-Hell beschreibt die mechanischen Methoden zum Empfang und Senden und ist zu finden im *Ham Radio Magazine, December 1979.* Ein Artikel, der die Zeichensätze (Fonts) von Hell beschreibt und weitere nützliche Informationen enthält, steht in der *Radcomm, April 1981.* Die vom bejahrten G5XB beschriebene Maschine befindet sich jetzt im Besitz von Ian, G4AKD. Die Siemens-A2-Armeemaschine wird im Detail auf der Feld-Hell-Geschichtsseite beschrieben.

Leistungsfähigkeit

Die Betriebsart Feld-Hell arbeitet sehr gut, wenn der Pfad stabil (wenig Fading) und das Signal gleich oder besser ist als der normale Rauschpegel. Wird das Signal in einer Grauskala wiedergegeben (siehe oben), ist es deutlich besser bei einem niedrigen S/N zu lesen. Feld-Hell ist gegen Störungen ziemlich immun, kann aber durch CW-Signale auf der Frequenz erheblich gestört werden.

Hellschreiber-Betrieb

Hellschreiber ist eine eigenständige Sendeart. Man kann durchaus behaupten, sie wäre keine digitale Sendeart. Da aber in erster Linie digitale Technik benutzt wird, um in HELL zu funken, wollen wir sie doch unter den digitalen Sendearten einordnen. Es hat einen mehr chirpenden Klang als die anderen älteren Digimodes. Der Empfang von HELL ähnelt mehr einem FAX-Bild, die empfangenen und gesendeten Zeichen sind eigentlich Bilder von Zeichen.

Hellschreiber mo	de settings	? ×					
TX frequency (Hz)	0,00						
RX frequency (Hz)	0,00						
Mode	Feld HELL	•					
RX scale							
• x1	● x2						
100 Filter (Hz)	150 200	250					
Click on "Font Samp	le" to change the fo	Font					
		01					
		• 2					
Font Sample 🛛 🗨 3							
• 4							
📀 Ok ⊘ Cancel							

Hellschreiber ist eine Schmalbandsendeart ähnlich PSK31; sie benötigt die gleichen Transceivereinstellungen. Sehen Sie zum Vergleich unter **PSK31-Betrieb** nach.

Schalten Sie auf Hellschreiber mit Betriebsart | Hellschreiber oder klicken Sie auf das Sendeartenfeld im Statusbalken und dann auf Hellschreiber im Menü. Anschließend wählen Sie mit Betriebsart | Betriebsart Einstellungen die benötigten Parameter:

Die **TX-** und **RX-Frequency** ergeben sich aus der aktuellen Cursorstellung. Empfohlen werden Werte um 1500 Hz in der Mitte des Passbandes.

Filter: Sie können ein Software-DSP-Filter zwischen 100 und 250Hz wählen. 200 Hz sind ein optimaler Wert. Sie können die

Einstellung aber je nach den Empfangsbedingungen variieren.

RX-Skala: Mit der Empfangsskala können Sie die Zeichen mit x2 auf das Doppelte dehnen und dadurch schwer lesbare Zeichen u. U, besser lesen. Es geht aber weniger auf den Schirm, so dass Sie die Skala auf x1 setzen sollten.

Font Sample - Ändern der Schriftart: Hier sind vier verschiedene Zeichensätze vorwählbar. Mit einem Klick auf die Font-Nummer werden sie jeweils einschaltet. Wählbar ist nur der ausgesendete Zeichensatz; der empfangene wird durch die Gegenstation vorgegeben. Im Fenster "Font sample" sehen Sie, wie Ihr Zeichensatz aussieht.

Hier sehen Sie den Screenshot eines Hellschreiber-QSOs:



Hellschreiber verwendet den gleichen Diamant-Cursor wie PSK31 und die Bandbreite ist entspricht etwa der von PSK. Der empfangene Text wird in Doppel- oder Dreifachlinien ausgegeben. Wenn Sie das Log und andere Balken vom Schirm abschalten, bekommen Sie mehr Text auf dem Bildschirm unter.

Hellschreiber-Empfang

Setzen Sie den Cursor in das Zentrum des Signals mit einem linken Mausklick. Der Text erscheint dann als HELL-Streifen im Empfangsfenster.

Hellschreiber-Senden

Um eine Station anzurufen, wird wie oben beschrieben abgestimmt. Es besteht die Möglichkeit Text bereits im TX-Fenster vorzuschreiben. Der Text aus dem Sendefenster wird gesendet und erscheint nach dem Aussenden auch im RX-Fenster. Nach Druck auf die eben beschriebenen Tasten schaltet das Programm nach Ausgabe der letzten Zeichen wieder auf Empfang. Die Taste ESC bricht das Senden unmittelbar und sofort ab. Sie können den Ablauf mit Makros automatisieren.

Hellschreiber (FM-Hell)

In den letzten Jahren entwickelte Nino (IZ8BLY) in Zusammenarbeit von Murray (ZL1BPU) neue Hellschreiber-Varianten: PSK-Hell und daraus abgeleitet FM-Hell, das auch von MixW unterstützt wird. Bei diesen Übertragungsarten werden die Zeichen ebenfalls als eine Serie von Punkten einer Matrize gesendet, die aber im Gegensatz zu Feldhell (7 mal 7 = 49 Punkte) aus 42 Punkten (sechs Punkte in sieben Spalten) besteht. Durch die Reduzierung von einem Punkt pro Spalte kommt man auf eine geringere Baudrate (105 Baud) bei gleicher Kolonnenrate von 17,5 Spalten/sek. Die Textgeschwindigkeit entspricht der von Feld-Hell (122,5 mal 6/7 = 105). Dieser Modus ist in Bezug auf Geschwindigkeit kompatibel zum Feldhell-Modus (122,5-Baud), obwohl Bandbreite und Textauflösung reduziert wurden.

E Hellschreiber mo	de settings	? X						
TX frequency (Hz) RX frequency (Hz) Mode	984,00 984,00 Feld HELL							
RX scale	Feld HELL FM 105 bd FM 245 bd X2							
100 Filter (Hz) Click on "Font Samn	150 200	250 Font						
Font Sample								
● 4								
📀 Ok ⊘ Cancel								

Eine Verdoppelung der Übertragungsrate auf 245 Baud ergibt bei einer Verdopplung der Bandbreite die doppelte Auflösung. Deshalb ist hier ein besonderer Zeichensatz mit 14 Pixel/Spalte statt sieben erforderlich. Es bedarf allerdings keines "Halbes-Bildelement"-Tricks, da volle Auflösung und Bandbreite eines 98-Punktrasters vorhanden sind. Sowohl Standard-Hellschreiber- als auch Windows-Zeichensätze können benutzt werden, ohne dass sich die Signal-Bandbreite ändert!



Bei 245 Baud ist das Signal zwangsläufig breiter, aber immer noch schmaler als bei Feld-Hell oder RTTY. Während der Entwicklung von PSK-Hell stellte sich bald heraus, dass für einen einwandfreien Empfang ein Seitenband unterdrückt bzw. ausgefiltert werden kann.

free, but not taken up email free, but not taken up email 245 Baud FM-Hell

Das gleiche Signal konnte dann im wesentlichen mit "Minimum-Shift-Keying" (MSK) erzeugt werden. Dies ist nicht nur weniger prozessorintensiv, sondern benötigt infolge des sauberen Signales einen geringeren Filteraufwand. Bei einem weissen Punkt wird nicht die Phase sondern die Frequenz geringfügig phasenkohärent verändert, bis die notwendige Phasenänderung erfolgt ist. Das Ergebnis dieser MSK-Methode wurde '**FM-Hell**' genannt. Mit ihr ist es möglich, eine 245-Baud-Sendung mit einer Bandbreite von 50 Hz zu übertragen. Die Empfindlichkeit ist allerdings bei ein Hub von 122,5 Hz am höchsten.

Die Vorteile von FM-Hell sind:

- die Übertragung ist schmaler als PSK-Hell und Feld-Hell
- volle Zeichenauflösung wird unterstützt. Windows-Zeichensätze sind nicht breiter als Hellschreiber-Zeichensätze
- aufwändige ZSB-Modulation ist nicht erforderlicht, eine konstante Leistung wird aussendet
- da das Signal eine konstante Amplitude hat, ist kein linearer Sender notwendig
- DX-Signale erscheint weniger verschwommen als bei PSK- oder Feld-Hell.

Der größte Vorteil von PSK- und **FM-Hell** ist aber die Empfindlichkeit. Der Rauschabstand gegenüber Feld-Hell liegt wahrscheinlich in der Grössenordnung von 6 ... 8 dB. Die folgenden Beispiele vergleichen PSK- bzw Feld-Hell-Signale mit 105-Baud bei einem S/N von ca. 0 dB und etwa -12 dB, die bei einer 3-kHz-Rauschbandbreite empfangen wurden. **FM-Hell** mit 105 Baud ist unter diesen Bedingungen genüber PSK-Hell fast gleichwertig, während es mit 245 Baud etwa 3dB schlechter ist.



PSK-Hell: 0 dB S/N (links) und -12 dB S/N (rechts)

医脊髓间的 化化物 化物理试验 化化物理试验 化二乙酰氨酸 计算法 化乙烯酸盐 化二乙烯酸盐 化乙烯酸盐 化乙烯酸盐 法法法 医子宫的 化分子化的分子	CC BCB S/	NTEST * BOB	SX2	TEST ★ »	
---	-----------	-------------	-----	----------	--

Feld-Hell: 0 dB S/N (links) und -12 dB S/N (rechts)

SSTV (Noch nicht in MixW4 verfügbar)

Einführung und Theorie

SSTV ist eine Methode wie Faksimile, eine Vorlage Zeile für Zeile zu übertragen. Zeitungen und Nachrichtenagenturen wie AP, Reuters, UP übertragen Fotos und Text über Draht oder über Funk. Faksimile verwendet eine Zeilenabtastung. Je mehr Zeilen benutzt werden, desto länger dauert die Übertragung, aber desto schärfer ist die Auflösung und Bildschärfe. Die zeilenweise Abtastung ist ein sehr altes Verfahren. Es wird z. B. beim Fernsehen und bei der Herstellung von Infrarot-Karten eingesetzt. Künstler haben es verwendet, um Bilder freihand zu kopieren. Amateurfunk-SSTV ist ein Kompromiss-System, das schnell genug läuft, um attraktive – manchmal sogar schöne – Bilder zu erzeugen.

SSTV-Bilder werden in verschiedenen Formaten gesendet. Ein einfaches Schwarz-Weiß-Bild kann in 8,5 Sekunden übertragen werden. Gute Farbbilder dauern eine bis drei Minuten. Exzellente Farbbilder können in vier Minuten verschickt werden. Bilder mit 640 x 480 Punkten und einer 24-Bit-Farbtiefe benötigen immerhin 17 Millionen Bit für ein True-color-Bild. Die mit Scottie-1 oder Martin-1 gesendeten Bilder haben eine erstaunliche Qualität. Inzwischen gibt es an die fünfzig verschiedene von unterschiedlichen Programmierern geschaffene Formate.

SSTV ist schneller als FAX aber deutlich langsamer als normales Fernsehen. Sie können längere Formate wie Scottie-DX oder WRAASE-180 mit 4...5 Minuten verwenden und schöne Bilder selbst unter schlechten Bedingungen empfangen. Bestimmt haben Sie schon SSTV-Signale um 14230 kHz gehört.

Ein Amateur mit dem Namen Copthorne MacDonald hat in den 60ern des vorigen Jahrhunderts das entwickelt, was heute irrtümlich als SSTV (Slow Scan Television) bezeichnet wird. Der Ausdruck *Slow Scan* gehört zum normalen Fernsehen.

Das normale Amateur-TV wird als Fast Scan-TV bezeichnet, weil es in Echtzeit läuft. Dieses Fernsehen benötigt aber wesentlich mehr Bandbreite zur Übertragung der bewegten Bilder. SSTV verwendet einen Audiokanal mit einem Spektrum zwischen 1200Hz und 2300Hz und sendet hochaufgelöste Farbbilder rund um die Welt. Slow Scan TV ist aber kein 'echtes' TV!

SSTV heute

Anfang der 90er kamen die Personal Computer in die Shacks der Funkamateure. SSTV war nicht mehr eine teure Sache für Experten. Vorher war ein teurer Konverter gebaut von der Firma ROBOT RESEARCH Company so ziemlich die einzige Möglichkeit SSTV zu empfangen und zu senden. Mit der zunehmenden Weiterentwicklung der Computer mit schnelleren CPUs und Betriebssystemen wie Microsoft Windows gewannen die von Funkamateuren geschriebenen SSTV-Programme zunehmend an Popularität. Statt in Schwarz-Weiß wurden die Bilder in Farbe mit immer besserer Auflösung übertragen. Die gesendeten Bilder haben eine erstaunliche Qualität. Inzwischen gibt es an die fünfzig verschiedene von unterschiedlichen Programmierern geschaffene Formate.

Aber lassen Sie sich nicht verunsichern. SSTV ist schneller als FAX aber deutlich langsamer als normales Fernsehen. Sie können längere Formate wie Scottie-DX oder WRAASE-180 mit 4...5 Minuten verwenden und schöne Bilder selbst unter schlechten Bedingungen empfangen.

Sie haben sicher schon SSTV um 14230 kHz gehört. Sie können beim Hören eine Menge lernen. Investieren Sie nicht in SSTV, bevor Sie sich nicht angehört haben, was die Leute darüber reden. Newcomer sind hier als Lehrer ungeeignet und haben oft irrtümliche Vorstellungen. Andererseits sind Oldtimer, die mit ROBOT-Geräten arbeiten und sich nicht auf den PC und die neuen SSTV-Programme umgestellt haben, nur eine schwache Hilfe.

Ein Amateur mit dem Namen COPTHORNE MACDONALDHAT in den 60ern das entwickelt, was heute irrtümlich als SSTV (Slow Scan Television) bezeichnet wird. Der Ausdruck *Slow Scan* gehört zum normalen Fernsehen.

Das normale Amateur-TV wird als Fast Scan-TV bezeichnet, weil es in Echtzeit läuft. Dieses Fernsehen benötigt aber wesentlich mehr Bandbreite zur Übertragung der bewegten Bilder. SSTV verwendet einen Audiokanal mit einem Spektrum zwischen 1200Hz to 2300Hz und sendet hochaufgelöste Farbbilder rund um die Welt. Lassen wir ihm seinen Namen Slow Scan TV. Es ist aber kein TV!

JT65

Einführung und Theorie

- nach Wikipedia -

JT65 ist eine digitale Betriebsart, die besonders für QRP und für Stationen mit Antennendefiziten geeignet ist. Sie war ursprünglich für EME-Verbindungen auf VHF und UHF, sowie für Meteorscatter gedacht. JT65 wird inzwischen zunehmend auf den Lang-, Mittel- und Kurzwellenbändern populär.

Zuerst eingeführt wurde JT65 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software WSJT durch Joe Taylor (K1JT). Die erste Version von WSJT (Weak Signal von Joe Taylor) wurde bereits 2001 veröffentlicht.

JT65 hat viele Gemeinsamkeiten mit JT9 und JT4. Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "The JT65 Communications Protocol", der in der Zeitschrift QEX 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 65 Tönen: Ein Synchronisationston und 64 weitere Töne, die die Information transportieren: 65-FSK. Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei JT9. (Eine typische Nachricht besteht aus zwei Rufzeichen, die jeweils mit 28 bit dargestellt werden, einem Grid-Locator, dargestellt durch 15 bit, und einem Signalisierungsbit, dass den Nachrichtentyp festlegt) Die Informationsbits werden kodiert mit einem Reed-Solomon (63,12) Code. Diese Kodierung fügt zu den 72 Informationsbits noch 306 redundante Bits hinzu. Dies ergibt einen Codeblock bestehend aus 378 bit und einer Code Rate r = 72/378 = 1/5,25 = 0,19. Diese 378 bit werden gruppiert zu 63 Kanalsymbolen zu je 6 bit (also: 6 x 63 = 378).

Jede Aussendung dauert exakt 46,8 Sekunden, die in 126 Symbole zu je etwa 0,372 Sekunden Symboldauer aufgeteilt werden. Ein Symbol wird abgetastet mit etwa 11025 Abtastwerten pro Sekunde, was 4096 digitalen Abtastwerten pro Symbol entspricht. Die Datenrate entspricht 2.69 baud. Wirksamer Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps). Die Varianten JT65A, JT65B und JT65C unterscheiden sich in den Frequenzabständen zwischen den 65 Tönen: 5,4 Hz, 10,8 Hz und 21,6 Hz. JT65A belegt 177,6 Hz Bandbreite, daher passen rund zehn JT65 Signale nebeneinander in ein Spektrum mit 2 kHz Bandbreite. Entsprechend belegt JT65B die doppelte Bandbreite (= 355,2 Hz) und JT65C die vierfache (= 710,4 Hz).

Die folgende Tabelle listet die üblichen Frequenzbereiche für JT65 (Stand 2017). Die "Dial Frequency" gibt dabei die Frequenz des (unterdrückten) Trägers an. Dies ist die am Funkgerät angezeigte Frequenz. Das Funkgerät moduliert das obere Seitenband (USB-Modulation).

2190m	136,130 kHz
630m	474,200 kHz
160m	1,838 MHz
80m	3,576 MHz
60m	5,357 MHz
40m	7,076 MHz
30m	10,138 MHz
20m	14,076 MHz
17m	18,102 MHz
15m	21,076 MHz
12m	24,917 MHz
10m	28,076 MHz
6m	50,276 MHz
2m	144,489 MHz
70cm	432,000 MHz
23cm	1296,000 MHz
13cm	2301,000 MHz
6cm	5760,000 MHz
3cm	10368,000 MHz
1,25cm	24048,000 MHz

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Der JT65 Signalrapport für das S/N ist beschränkt auf den Bereich zwischen –30 und -1 dB. In aktuellen JT65 Dekodern ist die S/N Skala nichtlinear verzerrt oberhalb von -10 dB.

Beginnend mit WSJT-X Version 1.7.0 wird mit dem neuen soft-output *Franke-Taylor* Algorithmus dekodiert, der von Steven J. Franke, K9AN, und Joseph H. Taylor, K1JT in QEX-2016 veröffentlicht wurde. Dieser Dekoder ist besser als der bisherige und ist nicht patentiert.

Einführung und Theorie

FT8 wurde von Steven J. Franke, K9AN und Joseph H. Taylor, K1JT entwickelt. Der Modelname "FT8" steht für "Franke und Taylor, 8-FSK Modulation". FT8 verwendet 15-Sekunden- Sende- / Empfangs-Sequenzen, bietet 50% oder bessere Dekodierungswahrscheinlichkeit bis zu -20 dB auf einem AWGN-Kanal, und behält eine gute Leistung auf Doppler-Spreiz-Kanälen bei. Ein Auto-Sequencing-Funktion enthält eine Option, um automatisch auf einen CQ-Ruf zu reagieren. FT8 QSOs sind 4 mal schneller als JT65- oder JT9-QSOs. FT8 ist ein ausgezeichneter Modus für HF DX und für Situationen wie Multi-Hop E s auf 6 Meter mit tiefen QSB.

Eigenschaften von FT8

- T / R-Sequenzlänge: 15 s
- Nachrichtenlänge: 75 Bit + 12 Bit CRC
- FEC-Code: LDPC (174,87)
- Modulation: 8-FSK, Tonabstand 6,25 Hz
- Wellenform mit konstanter Hüllkurve
- belegte Bandbreite: 50 Hz
- Synchronisation: 7x7 Costas-Arrays zu Beginn, Mitte und Ende
- Übertragungsdauer: 79 * 1920/12000 = 12,64 s
- Dekodierschwelle: -20 dB; um einige dB niedriger mit AP-Decodierung
- Multi-Decoder findet und dekodiert alle FT8-Signale im Durchlassbereich
- Optionale automatische Sequenzierung und automatische Antwort auf einen CQ-Ruf
- Betriebsverhalten ähnlich wie JT9, JT65

UTC	Freq	dB	Message			Auto text	
12:48:45			CQ 0Z4TX J055	12:45:30	12:45:30 ISOYHV ON2AD R-11		CQ ON2AD JO21PC
12:49:15		-50	CQ IS0YHV JM49	CQ 0Z4TX J055 12:46:58		SV3ICL ON2AD JO21PC	
12:49:15		-50	M6WHD OV1T -	12:47:00	47:00 OZ4TX ON2AD JO21PC		SV3ICL ON2AD -11
12:49:15		-50	CQ DJ7JB JO62	12:47:30	OZ4TX ON2AD R-11		SV3ICL ON2AD R-11
12:49:45		-50	CQ IS0YHV JM49	12:48:00	OZ4TX ON2AD R-11		SV3ICL ON2AD RRR
12:49:45				OZ4TX ON2A	AD R-41 12:48:13		SV3ICL ON2AD 73
12:50:15		-50	CQ IS0YHV JM49	12:48:30	SV3ICL ON2AD JO21PC		
12:50:15		-50	UI5D RV6F 73	12:49:00	SV3ICL ON2AD R-11		
12:50:15	800	-50	DF3IS SV3ICL 73	12:49:30	SV3ICL ON2AD R-11		
12:50:45		-50	CQ IS0YHV JM49	12:50:00	SV3ICL ON2AD R-11		
12:50:45		-50		DF3IS SV3ICL 73 12			
12:50:45	800	-50	ON2AD SV3ICL RRR	12:50:30 SV3ICL ON2AD R-11			
12:50:45	994	-50		CQ ISOYHV JM49			
12:50:45		-50	MOTXK SP1TJ JO74	ON2AD SV3ICL RRR		12:50:58	

FT8 Dialogleiste



- 1. Schalten Sie den Sender (TX) ein.
- 2. Wählen Sie den Datenschritt gerade oder ungerade 15 Sekunden.
- 3. Aktuelle Uhrzeit
- 4. Setzen Sie die aktuellen 15 Sekunden Datenschritte.